

# Användarmanual









Rev: A

## Introduktion

COM217 är en datorundercentral (DUC) avsedd för att hantera övervakning av fastigheter via radio och SRD kommunikation. Produkten har display och knappsats och två kommunikationsportar, en för radio och en för SRD. Flera radiosensorer kan kopplas till enheten. Flera enheter kan sammanbindas till ett nätverk med "peer-to-peer" kommunikation och kan därigenom utbyta och dela på data. Till nätet kan också kopplas en överordnad dator (DHC).

Enheterna är fritt konfigurerbara. Den önskade styrfunktionen skapas enkelt genom sammanbindning och konfigurering av olika funktionsblock som finns färdigskapade i DUCen.

COM2117 kan konfigureras och styras antingen via program i överordnat system (DHC) eller via knappsatsen.

Produkten har årsur med automatisk sommartidsomställning.

## Innehåll

2
6
7





Användarmanual COM2117 Rev: A

## Tekniska data

Matningsspänning Strömförbrukning Omgivningstemperatur Lagringstemperatur Fuktighet Dimensioner (b x h x d) Skyddsklass Montering

Inkoppling Minne

Display Larmvisning

CE

24V AC +/- 15 %. 3VA. 0...50 °C. -40...+50 °C. Maximal 90 % RH. 105 x 112 (inkl.plintar) x 58 mm. IP20. På DIN-skena i apparatskåp eller i normkapsling. Delbara plintar. Konfigureringsfil och manuell backup till flashminne sparas i 10 år vid spänningsbortfall. Realtidsklocka med minst 48 timmars gångreserv. Bakgrundsbelyst LCD display, 4 rader med 20 tecken per rad. 2 LED och displaytext. Larm kan vidarebefordras via modem eller fast kommunikationsslinga. Produkterna uppfyller kraven för Europeiska EMC standards CENELEC EN50081-1 och EN50082-1 och är CE märkt.





Användarmanual COM2117 Rev: A

## Installation

COM2117-enheterna kan monteras i en normkåpa, på DIN-skena i ett apparatskåp eller, med hjälp av en monteringssats, i apparatskåpsfront.

#### Matningsspänning

Enheterna skall matas med 24V AC. Plint 26(G0) samt plint 25 (G). <u>OBS!</u> Enheten skall dessutom anslutas till skyddsjord plint 27.







### Kopplingsschema COM2117

1	NET+	Kommunikationsslinga SRD-nät +
2	NET-	Kommunikationsslinga SRD-nät -
3	Antenn	
4	G	24 V AC
5	G0	Systemnoll
6	GND	Skyddsjord

#### Subnät

Upp till 20 enheter kan kopplas samman till ett lokalt subnät med hjälp av Net+ och Net- anslutningarna. Anslutningarna är polariserade så Net+ skall kopplas till Net+ och Net- till Net- genom hela subnätet. Använd partvinnad kabel. Vid inkoppling, tvinna upp så kort del som möjligt. Maximal längd på kabeln är ca 1000m.

Överföringen på subnätet sker via protokoll SRDLINK.







Rev: A

## Knappar på fronten





#### Uppil - flyttar mark

ören uppåt inom en menynivå. I "ändringsläge" används knappen för att ÖKA det visade värdet eller för att skrolla framåt genom teckenuppsättningen. Hålls knappen intryckt upprepas funktionen med ökande hastighet.



Nerpil - flyttar markören nedåt inom en menynivå. I "ändringsläge" används knappen för att MINSKA det visade värdet eller för att skrolla bakåt genom teckenuppsättningen. Hålls knappen intryckt upprepas funktionen med ökande hastighet.



Högerpil – Flyttar markören åt höger i menyträdet. I "Ändringsläge" används knappen för att flytta åt höger i ett inmatningsfält, t. ex. mellan timmar, minuter, och sekunder i ett tidsinmatningsfält.



Vänsterpil – Flyttar markören åt vänster i menyträdet. I "Ändringsläge" används knappen för att flytta åt vänster i ett inmatningsfält, t. ex. mellan sekunder, minuter, och timmar i ett tidsinmatningsfält.



(Escape) Används för att avbryta en pågående operation eller för att flytta till närmast högre menynivå.

$\frown$	
	/

(Enter). Används för att bekräfta ett menyval. I "Ändringsläge" används knappen för att bekräfta ett inmatat värde och fortsätta till nästa inmatningsvärde.



Ändra – Tryck en gång för att aktivera "Ändringsläge" för att kunna skriva in parametervärden mm.

Tryck två gånger för att skriva in ramtext.



Larm – öppnar larmkön. Tryck på knappen för att visa aktiva och okvitterade larm i displayfönstret. Finns flera larm används ↑ och ↓ för att flytta mellan dem. larm kvitteras med hjälp av J. För att avbryta, tryck på **K**.





Funktionerna i COM2117 är organiserade i ett vågrätt liggande menyträd. Roten ligger åt vänster och toppen åt höger.

Displayfönstret visar vanligtvis generell information, datum, tid och om det finns några aktiva larm. Pilknapparna till höger på fronten används för att flytta inom menysystemet Tryck på ⇒ för att flytta mot toppen och ← för att flytta mot roten.

## Menyhantering

Huvudmenyn, som är den lägsta menynivån består av sex grupper. Var och en av grupperna har ett varierande antal undermenyer inom vilka funktionsblocken står att finna. Närmare information om undermenyer och funktionsblock ges senare.



Till exempel, för att flytta från Huvudmeny till KV-blocket:

- Flytta markören med hjälp av 🕇 eller 🖶 tills den står på REGLERINGAR
- Tryck på ⇒ eller , varvid fyra nya undermenyer visas.
- Flytta markören med hjälp av ♠ eller ➡ tills den står på KV Kurvor
- Tryck på ➡ eller ↓.

Programmet befinner sig nu i menypositionen KV01a där "a" står för första submenyn i meny KV01. Nedåt finns de olika submenyerna KV01b, KV01c osv. som alla hör ihop med KV01. Ofta finns det ett antal identiska funktionsblock. I dessa fall har de alla identiska submenyer som visas i stigande ordning år höger, dvs. till höger om KV01a finns KV02a och sedan KV03a. Till höger om KV01b finns KV02b osv.

Från valfri submeny kan man med hjälp av ∉ och ⇒ flytta till motsvarande submeny i funktionen bredvid. **Snabbretur** 

■ kan användas för att flytta bakåt genom menynivåerna.

#### Display nivå o

Vid normal drift kommer COM2117 att visa allmän information.

Enhetens namn	Manager and			Tryck högerpil för att
Modellbeteckning och	MODBUS GATEN	AY		komma till
programversion	COM2116 1.0.	0 MENY>	ľ	menysystemet
Antal larm i larmkö	0 LARM	06-06-14		Datum
Inloggningnivå	SYSTM>	09:01 On		Tid och veckodag





## Login

COM2117 har fyra olika användarnivåer för att förhindra obehörig ändring av inställningar och konfigurering För att kunna göra några som helst inställningar måste en högre inloggningsnivå än nivå o användas.

- o Utan inloggning kan de viktigaste parametrarna läsas av. Till exempel status för in- och utgångar, larm i larmkön, börvärden mm. Inga ändringar kan göras.
- 1 Beteckning: FSTSK (Fastighetsskötare). Huvudbörvärden, tid och datum kan ställas in. Utgångar kan handköras. Andra parametrar kan läsas av men inte ändras. Larm kan kvitteras.
- 2 Beteckning: DRIFT. Ger rätt att ändra de flesta börvärden och styrparametrar såsom utekompenseringskurva, P-band, Värden för regleravvikelselarm, tidsfördröjningar mm. Tillåter inte omkonfigurering. Ger även tillgång till lägre behörighetsområden.
- 3 Beteckning: SYSTM. Högsta inloggningsnivå. Ger full tillgång till alla använda och ej använda funktionsblock. Används av installationsbehörig för systemkonfigurering. Ger även tillgång till lägre behörighetsområden.

Varje inloggningsnivå är skyddat av ett lösenord som måste ställas in. Lösenordet kan vara 1 till 9 alfanumeriska tecken långt.

Inloggning kan göras när man befinner sig i huvudmenyn eller i undermeny. Tryck först på *P* och skriv sedan in första tecknet på koden med hjälp av ↑ och ♥ knapparna. Tryck ♥ för att flytta till nästa inmatningsposition. Upprepa proceduren tills hela koden skrivits in. Avsluta genom att trycka på J. Efter en korrekt inloggning kommer texten nere till vänster på huvudmenyn att visa beteckningen för den inloggade nivån. Vid felaktigt inmatad kod kommer texten "Logga in" att stå kvar. Automatisk utloggning till nivå o sker 10 minuter efter sista knapptryckning eller genom att använda o.

## Fabriksinställda lösenord

Vid leverans har COM2117 följande koder inlagda:

Användarnivå Larm	Α	
Användarnivå 1	1	OBS !
Användarnivå 2	2	En 0:a som kod innebär att man
Användarnivå 3	3333	aldrig blir utloggad från den nivån.

#### Byta lösenord

Obs! För att säkerställa ändringar och göra en säkerhetskopiering av data, måste man gå ut i huvudmenyn eller lämna apparaten i 10 minuter. Om detta inte sker, kommer ändringarna inte finnas kvar efter strömbortfall.

Lösenorden för de tre inloggningsnivåerna kan enkelt bytas om man är inloggad i nivå 3. Ändring görs i menyn "Konfigurering/ PW Lösenord".

GLÖM INTE ATT MEMORERA DE NYA LÖSENORDEN eller att notera dem. detta är särskilt viktigt för lösenordet för nivå 3.

Skulle lösenordet för nivå 3 gå förlorat kan systemet bara öppnas med hjälp av ett speciellt lösenord som erhålles från KTC. Detta lösenord är tidsbundet och ändras varje dag.

#### Inmatning av data och text

Användaren kan, beroende på inloggningsnivå, ändra på datavärden och texter. För att få skriva in nya ramtexter krävs nivå 2 eller 3. Vilken nivå som krävs för ändring av datavärden varierar mellan olika funktionsblock. Läs mer om detta i avsnitten som täcker respektive funktionsblock.



#### Inmatning av data

Med  $\Leftarrow$  och  $\Rightarrow$  kan markören flyttas mellan talpositioner (hundratal, tiotal ental och decimaler) eller, om det gäller parameterval, mellan funktionsblock och funktionsblocksnummer. När rätt värde visas, bekräfta genom att trycka på  $\downarrow$  varvid värdet sparas. För att avbryta utan ändringar, tryck på **K**.

Vissa menyer har mer än ett ändringsbart fält. I dessa fall kommer ↓ att flytta markören till nästa fält. Det går inte att flytta sig "bakåt" genom fälten. Gör man ett fel får man avbryta med **ℝ** och börja om.

#### Inskrivning av ramtexter

För att aktivera ett funktionsblock måste det förses med ett namn, en ramtext som visas på den översta raden i displayfönstret.

För att aktivera inskrivning av ramtext, tryck **två** gånger på *P* varvid en markör placeras vid första inskrivningspositionen i ramtexten. Ändra värde med ↑ eller ♥. Flytta markören med ◆ eller ♥. Spara texten genom att trycka på ↓. För att radera ett tecken, tryck på ⊕. För att radera en hel rad, tryck på ⊕ direkt efter aktivering av inskrivningsläget.

#### Programmering

Programmering innebär i detta sammanhang aktivering och konfigurering av de funktionsblock som skall användas, aktivering och konfigurering av in- och utgångar och sammanbindning av de olika delarna till en fungerande enhet. Detta måste göras med största noggrannhet och eftertanke för att försäkra att alla nödvändiga funktioner erhålls samtidigt som oönskade funktioner undviks.

Exempel

Vi vill skapa följande funktion.

En fläkt skall vara igång om medelvärdet av två rumstemperaturer ligger över ett inställt värde, ELLER vara igång om klockan är mellan 12:00 - 13:00 måndag till fredag.

Vi använder följande funktionsblock

Kortnamn	Namn	Används för
MAoiva	Nätverksvariabel analogt värde in 1	Rumstemperatur 1
MAo2va	Nätverksvariabel analogt värde in 2	Rumstemperatur 2
AQ01	Fiktiv analog in 1	Beräknar medeltemperatur
TMo1	Termostat 1	Fläkttermostat
DQ01	Fiktiv digital in 1	Skapa startvillkor för fläkt
TUoi	Tidur 1	Veckoschema
MDo1va	Nätverksvariabel digitalt värde ut 1	Fläktreglering



Funktionsblock





## Användarmanual COM2117 Rev: A

Alla funktionsblocken är helt fristående från varandra. Inga in- eller utgångsblock är internt knutna till något annat funktionsblock. Funktionsblock sammankopplas genom konfigurering av varje blocks in- och utgångar. COM2117 har följande funktionsgrupper och block.

Grupper	Förkortningar	Antal Block	Funktionsblock
Analoga värden	AQ	32	Beräknade analoga värden
	AK	8	Analoga nätvärden
Digitala värden	DQ	16	Beräknade digitala värden
	DK	8	Digitala nätvärden
Förbrukningar	PQ	8	Beräknade pulsvärden
	РК	8	Pulsnätvärden
Radio	RM	1	Radio master
	RS	32	Radionoder
Funktioner	TU	4	Tidur
	LR	8	Linjära förskjutningar
	ТМ	8	Termostater
	SP	8	Spänningsreläer
	PU	2	Pumpstyrningar
	TR	8	Tidreläer
Regleringar	KV	4	Kurvor
	KF	4	Kaskadfunktioner
Övriga funktioner	VX	3	Växlingsfunktioner
	MT	1	Motionskörning





Rev: A

## Analoga värden

Tillgängliga analoga parametrar

Förkortningar	Parameter
AQ01	Beräknat analogt värde
KV01	Kurva
LR01	Linjär reglering
KF01	Kaskadfunktion
АКот	Analog nätvariabel
RS01	Analogt värde från radionod
XS01	Signal konvertering





## AQ "Beräknade värden"

COM2117 har 32 ingångsblock för "beräknade värden". Dessa används enbart internt. Ett sådant här block kan användas för beräkning av min, max, medelvärde, verkningsgrad och andra

funktioner baserade på ett antal insignaler (t.ex. AI, AU, LR, KV). Upp till 5 insignaler kan väljas och tre av dessa kan multipliceras med en konstant.

Det finns 8 AQ block. Varje AQ-block har 8 submenyer AQ..a till AQ..h.

Meny	Parameter	Exempel	L/S
AQa	Värde / Min / Max	574 Pa/ 500 Pa/ 630 Pa	0/-
AQb	Låglrm / Höglrm / Prio	- / - / Ej Larm	0/2
AQc	Larmfördröjning	00:02:45	1/2
AQd	Larmförregling	Dlo4	1/2
AQe	Funktion / Sign.1 / Sign.2	Diff / Aloı / LRoı	3/3
AQf	Sign.3 / Sign.4 / Sign.5	/ /	3/3
AQg	Konstı / Konst2 / Konst3	2.0 / 5.0 / 0.0	3/3
AQh	Återställ.MinMax / Enhet	Timme / På	2/2

L= nivå för läsbehörighet, S= nivå för skrivbehörighet

#### Meny AQ..a

Visar aktuellt värde samt högsta och lägsta värde sen senaste återställning av max/min värden. Manuell återställning av max/min värden

Tryck på 🖋 . Tryck på → för att flytta markören till Min-värdet.

Tryck på 💪 bägge värdena skall sättas till samma som aktuellt värde. Tryck på ႕ för att avsluta.

#### Meny AQ..b

Samtliga AQ-objekt kan ha hög- och låglarm kopplade till sig. Använd denna meny för att ställa larnivåerna samt välja vilken larmtyp som skall aktiveras om insignalen går utanför de inställda värdena. Välj mellan A-Larm, B-Larm eller Ej Larm.

För ytterligare information om larmer, se sektion Larm.

Larmsignalen kan också användas som parameter vid villkorsstyrning. Larmsignalen identifieras som AQ..al.

#### Meny AQ..c

Inställning av larmfördröjning i formatet TT:MM:SS. Används för att undertrycka larm i uppstartsskeden etc. Längsta fördröjningstid 17:59:59.

#### Meny AQ..d

Larmförregling. Inställning av eventuell larmförregling, t. ex för att undertrycka ett tryckavvikelselarm när fläktarna har stoppats medvetet.

#### Meny AQ..e, AQ..f och AQ..g

Inställning av vilken funktion som skall användas på insignalerna, välj insignaler och eventuella multiplikationskonstanter.

Följande funktioner kan väljas: (K = Konstanter, S = signaler)

Max	Resultatet är lika med den högsta av de valda insignalerna. Konstanter har ingen inverkan.
Min	Resultatet är lika med den lägsta av de valda insignalerna. Konstanter har ingen inverkan.
Medel	Resultatet är medelvärdet av de valda insignalerna. Signalerna 1 till 3 kan påföras multiplikationskonstanter. Exempel (5 signaler); Resultat = <i>K1*S1+K2*S2+K3*S3+S4+S5/((K1+K2+K3) *5)</i>
Medel mitt	Modifierat medelvärde. Medelvärdet av de valda insignalerna med högsta och lägsta signalerna borttagna. Konstanter kan användas.
Summa	Summan av de valda insignalerna. Konstant K1 kan användas. Resultat = <i>K1*(S1+S2+S3+S4+S5</i> ).





## Användarmanual COM2117 Rev: A

Differens	Skillnaden mellan signalerna S1 och S2 plus skillnaden mellan S3 och S4. Konstanter kan användas. Resultat = <i>K1*(S1-S2)+K2*(S3-S4)</i> .
Verknings- grad	Verkningsgradsmätning med tre eller 4 insignaler. Tre insignaler, resultat = <i>(S1-S2)/(S1-S3) *100%.</i> Fyra insignaler, resultat = <i>(S1-S2)/(S3-S4) *100%.</i> Konstanter har ingen inverkan. Resultat överstigande 100% inverteras.
Daggpunkt	Genererar daggpunktstemperatur med hjälp av insignalerna S1 = temperatur och S2 = Relativ fuktighet.
Tryck->Flöde	Räknar om tryck till flöde. R esultat = <i>sqrt(Tryckändring S1) * (K1 * 10∧K2</i> )

#### Meny AQ..h

De Min/Max värden som visas i meny AQ..a kan återställas automatiskt en gång per timme, en gång per dygn eller aldrig.





### AK Analoga nätverksvariabler

Analoga nätverksvariabler används för att läsa analoga värden från andra enheter i samma nätverk. Till exempel, i ett nätverk med flera regulatorer behövs bara en utetemperaturgivare. med hjälp av AKvariabler blir värdet tillgängligt för alla enheter i nätverket.

COM2117 har 8 AK-block, AK01 till AK08.

Varje AK-block har 3 submenyer AK..a till AK..c.

Meny	Parameter	Exempel	L / S
AKa	Värde / Tid	20 C / 12:45:05	0/-
AKb	Signal / Intervall / PLC	Alo1 / 1:00:00 / 5	1/3
AKc	Enhet	С	1/3

L= nivå för läsbehörighet, S= nivå för skrivbehörighet

#### Meny AK..a

Visar aktuellt värde för parametern och tidpunkt då den hämtades.

#### Meny AK..b

Visar vilken parameter hos den skickande enheten som hämtats, samplingsintervallet i format TT:MM:SS och adressnumret på enheten varifrån parametern hämtats.

En digital TILL/FRÅN staturvariabel AK..gf är kopplad till varje AK-block. Denna signal är normalt FRÅN men växlar till TILL om överföringen misslyckas av någon orsak.

#### Meny AK..c

Visar vilken enhet som skall kopplas till den hämtade variabeln.

Tryck 🗸 och håll inne så visas senast lästa värde.





## Digitala värden

#### Villkorsstyrning

Digitala villkor används av funktionsblocken DQ, DX och NV.

Varje villkor kan ha två insignaler hopkopplade med en logisk operand. Observera paranteserna kring signal 1&2 och 3&4. Ett digitalt villkor kan beskrivas som:

(signal1 ff signal2).

ff symboliserar en funktion som kan vara en logisk OCH (&), ELLER (|) eller XOR(∧). För att invertera någon av ingångarna kan en logisk EJ(!) infogas. Två villkor kan sammankopplas genom att en logisk operand infogas efter det första villkoret.

(signal1 ff signal2) ff (signal3 ff signal4)

Mer komplexa villkor kan skapas genom att använda villkor som insignaler. Detta görs genom att använda fiktiva digitala ingångar DQ. Eftersom DQ också styrs av logiska villkor går det att skapa mycket komplexa villkorsuttryck. Mer information finns i avsnittet "DQ fiktiva digitala ingångar".

Skall endast en insignal användas måste den stå som signal1. detsamma gäller uttryck med bara ett villkor, finns bara ett villkor måste det stå som villkor 1.

#### Funktioner

& (OCH) Villkoret aktivt om bägge insignalerna är aktiva.

(ELLER) Villkoret aktivt om någon av insignalerna är aktiva.

- ∧ (XOR) Villkoret aktivt om någon, men endast en, av insignalerna är aktiva.
- ! (EJ) Inverterar en insignal.

Tillgängliga insignaler finns listade på nästa sida

#### & (OCH)

Signal 1	Signal 2	Resultat
Från	Från	Från
Från	Till	Från
Till	Från	Från
Till	Till	Till

#### | (ELLER)

Signal 1	Signal 2	Resultat
Från	Från	Från
Från	Till	Till
Till	Från	Till
Till	Till	Till

#### ∧ (XOR – Exclusive Or)

Signal 1	Signal 2	Resultat
Från	Från	Från
Från	Till	Till
Till	Från	Till
Till	Till	Från

! (EJ)

Signal	Resultat
Från	Till
Till	Från





## Tillgängliga digitala parametrar

Namn	Beskrivning
AKgf	Analog nätverksvariabel, överföringsfel
AQal	Fiktiv analog ingång, hög/låg-larm
VX	Växlingsfunktion, utgångsstatus
PKgf	Pulsräknare nätverksöverförda, överföringsfel
DK	Digital nätverksvariabel, status
DKgf	Digital nätverksvariabel, överföringsfel
DQ	Fiktiv digital utgång, status
DQal	Fiktiv digital utgång, larm
DQvf	Fiktiv digital utgång, tvångsvärde (utgång inte i "Auto"-läge)
DQvf	Fiktiv digital utgång, tvångsvärde på någon utgång
MT	Motionskörning, status
PU	Pumpstyrning, status
TU	Tidur, status
TUvf	Tidur, tvångsvärde (utgång inte i "Auto"-läge)
TUvf	Tidur, tvångsvärde på något tidur
SP	Spänningsrelä, status
SumA	Summalarm DUC (A-larm)
SumB	Summalarm DUC (B-larm)
ТМ	Termostat, status
TR	Tidrelä, status
Till	Alltid Till
Från	Alltid Från
RSvd	Digitalt värde från radionod.
RSgf	Givarfel på en radionod.
XSvd	Signal konvertering, status.





#### **DQ** Fixpunkter

DQ Fiktiva digitala ingångar har inga externa, fysiska ingångar utan används enbart internt i COM2117. De används främst för att kunna skapa komplexa styrvillkor genom att använda ett eller flera D.Q-block som insignaler till andra DQ eller DI block

COM2117 har 16 DQ-block, DQ01 till DQ16. DQ-blocken har en digital TILL/FRÅN utsignal DQ... Varje DQ har 9 submenyer DQ..a till DQ..i.

Meny	Parameter	Exempel	L/S
DQa	Status / Drifttid	Till / 00:13:02	0/2
DQb	Larminställning	Från -> B-Larm	1/2
DQc	Larmfördröjning	00:01:00	1/2
DQd	Larmförregling	TM01 / Till	1/2
DQe	Driftlarm / Nolldatum	01:00:00 / 050101	1/3
DQf	Driftlarmsinställning	A-Larm	1/3
DQg	Digitalt villkor 1	(!DK01 & !DK02)	1/3
DQh	Digitalt villkor 2	( DKo3 ∧ DKo4)	1/3
DQi	Driftläge	Auto	1/3

L= nivå för läsbehörighet, S= nivå för skrivbehörighet

#### Meny DQ..a

Visar aktuell status för ingången samt den accumulerade TILL-tiden sedan senaste återställning av drifttidsmätare.

För att återställa drifttidsmätaren tryck på  $\mathscr{I}$  och sedan på riangle. Bekräfta med .

#### Meny DQ..b

Inställning av larmvillkor om ingången skall användas för att utlösa larm. Kan konfigureras att utlösa A-larm eller B-larm vid slutande eller brytande kontakt. Funktionen kan också avaktiveras.

#### Meny DQ..c

Inställning av larmfördröjning i format TT:MM:SS.

#### Meny DQ..d

Inställning av larmförregling. Larm kommer enbart att aktiveras om förreglingsvillkoret är uppfyllt.

#### Meny DQ..e

Inställning av drifttidslarm i format TT:MM:SS. Ett larm kommer att aktiveras när ingångens TILL-tid, som visas i meny DQ..a, överskrider det inställda värdet. Nolldatum visar det datum då drifttidsmätaren senast nollställdes.

Larmsignalen kan också användas för villkorsstyrning. Signalen identifieras som DQ..al.

#### Meny DQ..f

Inställning av larmtyp vid utlöst drifttidslarm.

#### Meny DQ..g och DQ..h

Inställning av logiska villkor för att utgången skall aktiveras. För mer detaljerad information om logiska villkor, se sektionen "Villkorsstyrning.

#### Meny DQ..i

Inställningar av driftläge. Driftläget kan sättas till Auto, TILL, FRÅN eller SET/RESET. Till/Från används för att tvångsställa driftläget för teständamål. Vid Set/Reset läge används Digital villkor 1 som "Set"-signal och Digitala villkor 2 som "Reset"-signal.

En digital TILL/FRÅN variabel DQ..vf är kopplad till varje DQ-block. Denna variabel är FRÅN när driftläget är satt till Auto och TILL om driftläget är annat än Auto.





## DK Digitala nätverksvariabler

Digitala närverksvariabler används för att läsa digitala värden från andra enheter i ett nätverk. Funktionen är snarlik AK analoga nätverksvariabler beskrivna i avsnittet "AK Analoga nätverksvariabler". COM2117 har 8 DK-block, DK01 till DK08.

Varje DK-block har 2 submenyer DK..a och DK..b.

Meny	Parameter	Exempel	L/S
DKa	Värde / Tid	Till / 12:45:05	0/-
DKb	Signal / Intervall / PLC	Dlo1 / 00:01:00 / 6	1/3

L= nivå för läsbehörighet, S= nivå för skrivbehörighet

#### Meny DK..a

Visar aktuellt värde för parametern och tidpunkt då den hämtades.

#### Meny DK..b

Visar vilken parameter hos den skickande enheten som hämtats, samplingsintervallet i format TT:MM:SS och adressnumret på enheten varifrån parametern hämtats.

En digital TILL/FRÅN staturvariabel DK..gf är kopplad till varje DK-block. Denna signal är normalt FRÅN men växlar till TILL om överföringen misslyckas av någon orsak.

Tryck och håll inne ↓ så visas senast lästa värde.





Rev: A

## Förbrukningar

#### PQ Fiktiva pulsräknare

PQ-block används för att summera förbrukningar. Som ingångssignaler går det att välja signaler från PIblock, AI-block eller AQ-block men det går inte att blanda pulssignaler och analoga signaler Upp till 4 signaler kan summeras. Resultatet blir summan av de valda invärdena. Momentanvärden, timtotaler och dygnstotaler kommer att registreras.

Vid val av analoga insignaler kommer summan av signalerna att integreras med en timme som bas. Detta värde visas i menyn PQ..a under mätarställning.

COM2117 har 8 PQ block.Varje PQ-block har 9 submenyer PQ..a till PQ..i.

Meny	Parameter	Exempel	L/S
PQa	Mätarställning	oooooo.oo MWh	0/-
PQb	Moment / Min / Max	75.0 / 10.0 / 200.0	0/-
PQc	Timförbr /Min / Max	72.0 / 60.5 / 80.0	0/-
PQd	Senaste Dygnet	3000.0	0/-
PQe	Låglrm / Höglrm / Prioritet	100.0 / 1100.0 / B-Larm	2/2
PQf	Larmfördr / Förregling	0:01:00 / DK01	2/2
PQg	Återst. MinMax / Enhet	Dag / MWh	2/2
PQh	Signal 1 / Signal 2	PK01 / PQ01	3/3
PQi	Signal 3 / Signal 4	PK02 / PQ02	3/3

L= nivå för läsbehörighet, S= nivå för skrivbehörighet

#### Meny PQ..a

Visning och inställning av accumulerat mätarvärde.

#### Meny PQ..b

Visa momentanvärde. Visa och återställa min/max-värden.

#### Meny PQ..c

Visa accumulerat värde sista timmen. Visa och återställa min/max-timvärden.

#### Meny PQ..d

Visa accumulerat värde senaste 24 timmarna.

#### Meny PQ..e

Alla PQ-block har hög-/ låg-larm för det accumulerade momentanvärdet i meny PQ..c. I denna meny sätts larmgränserna och vilken larmtyp som skall utlösas om någon larmgräns överskrids.

#### Meny PQ..f

Inställning av larmördröjning i formatet TT:MM:SS och eventuell larmförregling. Larm kan inte utlösas om inte förreglingsvillkoret är uppfyllt.

#### Meny PQ..g

Inställning av återställningsintervall för automatisk återställning av min / max värdena för momentanförbrukning i meny PI..b. Välj mellan Timme, Dag eller inaktiverat. Inställning av enhet

#### Meny PQ..h och PQ..i

Inställning av vilka insignaler som skall användas.





### PK Puls nätverksvariabler

Puls nätverksvariabler används fär att läsa av pulsräknare i andra enheter i ett nätverk. Funktionen är snarlik AK analoga nätverksvariabler beskrivna i avsnittet "AK Analoga nätverksvariabler". COM2117 har 8 PK-block. Varje PK-block har 4 submenyer PK..a till PK..d.

Meny	Parameter	Exempel	L / S
PKa	Mätvärde	oooooooo.oo MWh	0/-
PKb	Signal / PLC / Intervall	Plo1vc / 5 / 00:00:30	1/3
PKc	Avläst	12:28:31	1/3
PKd	Omräkning / Enhet	Div / 10 / MWh	3/3

L= nivå för läsbehörighet, S= nivå för skrivbehörighet

#### Meny PK..a

Visar aktuellt värde för parametern.

#### Meny PK..b

Visar vilken parameter hos den skickande enheten som hämtats, samplingsintervallet i format TT:MM:SS och adressnumret på enheten varifrån parametern hämtats.

En digital TILL/FRÅN staturvariabel PK..gf är kopplad till varje PK-block. Denna signal är normalt FRÅN men växlar till TILL om överföringen misslyckas av någon orsak.

#### Meny PK..c

Visar tidpunkt för senaste hämtning.

#### Meny PK..d

Inställning av operand och faktor för konvertering av pulser till annan enhet. Inställning av enhet.

Tryck och håll inne ↓ så visas senast lästa värde.







Rev: A

## Funktioner

## TU Tidur

COM2117 har fyra veckotidur TU som kan programmeras för tillslag och frånslag vid valda tider och veckodagar. Varje tidur kan lagra 6 driftperioder. Det är också möjligt att programmera driftperioder för 4 olika "helgdagar". Helgdagarnas placering under året görs i årskalendern. mer om årskalendern i avsnittet om denna.

En optimeringsfunktion finns också att tillgå. Denna kommer att förskjuta start och stopptider beroende på utetemperaturen. Följande exempel ger en förenklad beskrivning av förloppet.

Efter arbetsdagens slut skall temperaturen i en byggnad sänkas. Den tid man uppskattar att det tar att sänka temperaturen 1°C vid en ute temperatur på 0°C skrivs in i optimerings-funktionen liksom de temperaturer man önskar hålla dagtid och nattetid. Optimeraren kommer att förskjuta de inställda tidpunkterna för start och stopp.

Optimeringsfunktionen är självadapterande d.v.s. den lär sig med tiden hur byggnaden uppför sig och anpassar sin funktion därefter. De inprogrammerade, uppskattade värdena kommer att förändras av programmet tills dess de passar fastighetens reaktionshastighet.

ĊOM2116 har 4 TU-block.Utsignalen från TU-block är en digital TILL/FRÅN signal. Varje TU-block har 17 submenyer TU..a till TU..q.

Meny	Parameter	Exempel	L/S
TUa	Driftläge / Status	Auto / Från	0/1
TUb	Period1 Till / Från	10:00 - 11:00	0/1
TUc	Period1 Dagar / Spec.	M-O-F /	0/1
TUd	Period2 Till / Från	06:00 – 19:00	0/1
TUe	Period2 Dagar / Spec.	MTOTFLS /	0/1
TUf	Period3 Till / Från	01:00 – 01:30	0/1
TUg	Period3 Dagar / Spec.	S /	0/1
TUh	Period4 Till / Från	00:00 – 06:00	0/1
TUi	Period4 Dagar / Spec.	MF-S /	0/1
TUj	Period5 Till / Från	10:00 - 10:30	0/1
TUk	Period5 Dagar / Spec.	MF /	0/1
TUI	Period6 Till / Från	12:00 – 19:00	0/1
TUm	Period6 Dagar / Spec.	MTO /	0/1
TUn	Max.opt. start / stopp	00:00:00 / 00:00:00	2/2
TUo	Börv.start / Börv.stopp	0.0 / 0.0	2/2
TUp	Värmning / Avkylning	5 min/°C / 4 min/°C	2/2
TUq	Utegiv. / Opt.giv.	AK01 / AK02	2/3

L= nivå för läsbehörighet, S= nivå för skrivbehörighet

#### Meny TU..a

Visar aktuell driftstatus. Det är möjligt att tvångsköra TU-block. Välj AUTO, TILL eller FRÅN. En digital TILL/FRÅN variabel TU..vf är kopplad till varje TU-block. Denna variabel är FRÅN när driftläget är satt till Auto och TILL om driftläget är annat än Auto.

#### Meny TU..b, TU..d, TU..f, TU..h, TU..j and TU..l

Inställning av start och stopptider för de sex driftperioderna.

#### Meny TU..c, TU..e, TU..g, TU..i, TU..k and TU..m

Inställning av veckodagar och specialdagar som respektive period skall aktiveras.

#### Meny TU...n

Inställning av den maximala förskjutning av start och stopptider som man vill tillåta optimeringsfunktionen att göra.

#### Meny TU..o

Inställning av de börvärden som skall uppnås när optimeringsfunktionen löpt färdigt.





#### Meny TU..p

Inställning av optimeringsfunktionens basvärden. Värmning är den tid man gissar att det kommer att öka innetemperaturen 1°C vid en utetemperatur på 0°C. Kylning är motsvarande för att sänka innetemperaturen 1°C. Eftersom optimeringsfunktionen är självadaptiv kommer dessa värden att förändras med tiden allteftersom programmet lär sig hur fastigheten reagerar. Efter första inställningen bör man inte ändra dessa parametrar.

#### Meny TU..q

Inställning av Utegivare och optimeringsgivare, d.v.s. den rumsgivare som optimeringsfunktionen skall använda.

#### KL Årskalender

Årskalendern kan inte avläsas eller programeras i COM2117 utan måste programmeras via överordnat Winflex-system i PC.

#### LR Linjär reglering

LR skapar ett analogt värde somföljer en linjär funktion. Funktionen skapas med en insignal och två invärde/utvärde par.

Exempel: Utetemperaturkompensering av ett fläkttryck. (-20C/-30Pa och 15C/0Pa)



COM2117 har 8 LR-block. Utsignalen är en analog signal med beteckning LRxx. Varje LR-block har 5 submenyer LR..a till LR..e.

Meny	Parameter	Exempel	L/S
LRa	Invärde / Utvärde	50.0 / 250.0 Pa	1/-
LRb	Punkt 1 in / ut	0.0 / 0.0 Pa	1/2
LRc	Punkt 2 in / ut	100.0 / 500.0 Pa	1/2
LRd	Insig. / Värde / Enhet	AQ01 / 50.0 / Pa	1/2
LRe	Startvillkor	DQ01 / Till	1/2

L= nivå för läsbehörighet, S= nivå för skrivbehörighet

#### Meny LR..a

Visar aktuellt invärde och aktuell utstyrning

#### Meny LR..b och LR..c

Inställning av två invärden och motsvarande utvärden. Skall en digital signal användas som invärde kommer utsignal 1 att användas då insignalen är FRÅN (0) och utsignal 2 att användas då insignalen är TILL (1). Till exempel, om DI02 används som insignal i ovanstående exempel så kommer utsignalen att vara -30Pa då DI02 är FRÅN och 0Pa då DI02 är TILL.

#### Meny LR..d

Inställning av insignal. Visar aktuell insignal. Inställning av Enhet för utsignal.

#### Meny LR..e

Inställning av startvillkor samt avläsning av villkorets värde. Är villkoret FRÅN så blir utsignalen alltid 0 från LR-blocket.







Användarmanual COM2117 Rev: A

Funktionen används för villkorsstyrning, förregling samt som insignal till LR och TR. TM styrs av valfri analog signal, KV, LR FV eller KF.

Utsignalen från ett TM-block är en digital TILL/FRÅN signal.

Tillslags- och frånslagsfördröjningar kan påföras samt fördröjningsdynamik.

COM2116 har 8 TM-block, TM01 till TM08.

Varje TM-block har 5 submenyer TM..a till TM..e

Meny	Parameter	Exempel	L/S
TMa	Börvärde / Värde / Status	10.0 / 8.5 / Till	1/-
TMb	Börvärde / Återgång	0.0 / 0.0	1/2
TMc	Till.förd / Från.förd	0:00:00 / 0:00:00	1/2
TMd	Avvikelsefördröjning	Nej	1/2
TMe	Insignal / Värde	AKo1 / 8.5	1/3

L= nivå för läsbehörighet, S= nivå för skrivbehörighet

#### Meny TM..a

Visar aktuellt börvärde, invärde och utgångsstatus.

#### Meny TM..b

Inställning av börvärde och återgångsvärde.

För tillslag vid stigande insignal, t. ex. kylreglering skall Börvärde sättas högre än Återgång (utsignalen går TILL då insignalen överskrider Börvärde och FRÅN då insignalen underskrider Återgång) För tillslag vid fallande insignal, t. ex. värmereglering, skall Börvärde sättas lägre än Återgång (utsignalen går TILL då insignalen underskrider Börvärde och FRÅN då insignalen överskrider Återgång).

#### Meny TM..c

Inställning av tillslags- och frånslagsfördröjning i formatet TT:MM:SS.

#### Meny TM..d

Inställning av avvikelsefördröjning. Är denna funktion aktiverad kommer fördröjningstiderna att ändras om insignalen inte är konstant under fördröjningstiden.

#### Meny TM..e

Inställning av insignalkälla, Visar aktuell insignal





## SP Spänningsrelä

Funktionen används för villkorsstyrning, förregling samt som insignal till LR och TR. SP styrs av valfri anlog signal ex. vis: KV, LR ,FV osv.

Utsignalen från ett SP-block är en digital TILL/FRÅN signal.

Tillslags- och frånslagsfördröjningar kan påföras samt fördröjningsdynamik. COM2117 har 8 SP-block. Varje SP-block har 5 submenyer, SP..a till SP..e

Meny	Parameter	Exempel	L / S
SPa	Börvärde / Värde / Status	5.0 / 0.0 / Från	1/-
SPb	Börvärde / Återgång	5.0 / 1.0	1/2
SPc	Till.förd / Från.förd	0:01:00 / 0:01:00	1/2
SPd	Avvikelsefördröjning	Nej	1/2
SPe	Insignal / Värde	AQ01 / 0.0	1/3

L= nivå för läsbehörighet, S= nivå för skrivbehörighet

#### Meny SP..a

Visar aktuellt börvärde, invärde och utgångsstatus.

#### Meny SP...b

Inställning av börvärde och återgångsvärde.

För tillslag vid stigande insignal skall Börvärde sättas högre än Återgång (utsignalen går TILL då insignalen överskrider Börvärde och FRÅN då insignalen underskrider Återgång) För tillslag vid fallande insignal skall Börvärde sättas lägre än Återgång (utsignalen går TILL då insignalen underskrider Börvärde och FRÅN då insignalen överskrider Återgång).

#### Meny SP..c

Inställning av tillslags- och frånslagsfördröjning i formatet TT:MM:SS.

#### Meny SP..d

Inställning av avvikelsefördröjning. Är denna funktion aktiverad kommer fördröjningstiderna att ändras om insignalen inte är konstant under fördröjningstiden.

#### Meny SP..e

Inställning av insignalkälla, Visar aktuell insignal

Användarmanual COM2117





## **PU Pumpstyrning**

Funktionen används för signalstyrning, förregling samt som insignal till LR och TR. PU atyrs av valfri analog temperatursignal och har inställbart börvärde och hysteres. Utsignalen från PU är en digital TILL/FRÅN signal. Utsignalen är från om intemperaturen är högre än börvärdet. Utsignalen går till igen då intemperaturen faller under börvärdet med mer än den inställda hysteresen. Tillslags- och frånslagsfördröjningar kan påföras samt fördröjningsdynamik.

Utgången kommer dessutom alltid att vara TILL varje dag mellan 11:00 och 11:01. (Motionskörning för att förhindra lagerigensättning då pumpen står avställd under längre perioder).

COM2117 har 2 PU-block. Varje PU-block har 5 submenyer PU..a till PU..e

Meny	Parameter	Exempel	L / S
PUa	Börvärde / Värde / Status	5.0 / 0.0 / Från	1/-
PUb	Temperaturhyst.	2.0	1/2
PUc	Till.förd / Från.förd	0:01:00 / 0:00:00	1/2
PUd	Avvikelsefördröjning	Nej	1/2
PUe	Insignal / Värde	AQ01 / 0.0	1/3

L= nivå för läsbehörighet, S= nivå för skrivbehörighet

#### Meny PU..a

Visar aktuellt börvärde, aktuellt invärde och utgångsstatus. Utsignalen går FRÅN då insignalen blir högre än börvärdet.

#### Meny PU..b

Inställning av hysteres

Om utsignalen är TILL ömmer den att växla till FRÅN då insignalen blir lägre än Börvärdet - Hysteres (I detta exemplet 20 - 2 = 18).

#### Meny PU..c

Inställning av tillslags- och frånslagsfördröjning i formatet TT:MM:SS.

#### Meny PU..d

Inställning av avvikelsefördröjning. Är denna funktion aktiverad kommer fördröjningstiderna att ändras om insignalen inte är konstant under fördröjningstiden.

#### Meny PU..e

Inställning av insignalkälla, Visar aktuell insignal.





## TR Tidrelä

TR styrs av valfri digital signal. Tidreläer används för att få fördröjningar på digitala signaler. Både tillslagsoch frånslagsfördröjningar kan påföras. Tidreläet kommer enbart att växla om insignalen är oförändrad vid fördröjningstidens utgång. Det går också att ställa in flankstyrning på positiv eller negativ flank. Vid flankstyrning är tillslagsfördröjning inte aktiverat. TR kan användas som insignal vid digital villkorsstyrning, för förregling och som insignal till LR-blockc.

COM2117 har 8 TR-block. Varje TR-block har 3 submenyer TR..a till TR..c.

Meny	Parameter	Exempel	L/S
TRa	Status / Insignal status	Från / Till	1/-
TRb	Till.förd / Från.förd	0:00:00 / 0:01:00	1/2
TRc	Signal / Värde / Flank	TU01 / Till / Neg	1/3

L= nivå för läsbehörighet, S= nivå för skrivbehörighet

#### Meny TR..a

Visar statur för insignal och utsignal

#### Meny TR..b

Inställning av tillslags- och frånslagsfördröjning i formatet TT:MM:SS.

#### Meny TR..c

Inställning av insignal. Visa insignalstatus. Aktivering av flankstyrning.

#### XS Signal konverterare

XS används för att konvertera signaler mellan 8-, 16- och 32-bitars värden. XS-objekt har 3 utsignaler:

- XS..vd Digital status. Till om insignalen är skild från o.
- XS..va Analog 16-bitars värde med en decimal.
- XS..vl Analog 32-bitars värde med 2 decimaler.

COM2117 har 16 XS-block. Varje XS-block har 1 submeny XS..a.

Meny	Parameter	Exempel	_ L / S
XSa	Signal / Värde	MA01va / 103.4 l/s	2 / 2
		L= nivå för läsbeł	ıörighet,

#### Meny XS..a

Inställning av vilken signal som skall konverteras, samt visning av aktuellt värde.





## Användarmanual COM2117 Rev: A

### \_\_\_\_\_

## Regleringar

## **KV Kurvstyrning**

KV funktionen används t. ex. för att skapa en yttertemperaturberoende börvärdeskurva vilket är vanligt förekommande vid styrning av radiatorgrupper.Upp till nio värdepar kan anges, se fig nedan. OBS: Koordinatparen måste anges med fallande insignalvärden. Alltså, brytpunkten med den högsta insignalen skall anges som nummer 1, och sedan de övriga i fallande insignalordning till brytpunkt 9 som skall ha den lägsta insignalen. Den skapade styrkurvan består av linjära segment.



COM2117 har fyra KV-block. Varje KV-block har 12 submenyer KV..a till KV..l.

Meny	Parameter	Exempel	L/S
KVa	Invärde / Utvärde	20.0 Pa / 20.0 Pa	0/-
KVb	Brytpunkt 1 in / ut	20.0 Pa / 20.0 Pa	1/2
KVj	Brytpunkt 9 in / ut	0.0 Pa / 100.0 Pa	1/2
KVk	Insignal / Värde	AK01 / 20.0 Pa	1/3
KVl	Enhet	Ра	1/3

L= nivå för läsbehörighet, S= nivå för skrivbehörighet

#### Meny KV..a

Visar aktuellt invärde och utvärde.

#### Meny KV..b till KV..j

Inställning av de 9 brytpunkterna. Paren måste registreras i fallande insignalordning, d.v.s. brytpunkten med det högsta insignalvärdet skall skrivas in i meny KV..b, det näst högsta i meny KV..c osv till brytpunkten med det lägsta insignalvärdet som skall in i meny KV..j.

För insignalvärden högre eller lägre än de angivna ändvärdena kommer utsignalen att vara konstant lika med värdet angivet som utsignal för det aktuella ändvärdet.

Exempel: Om KV..j är satt till -20.0° C/65,0° C kommer utsignalen att vara 65,0° C för alla insignaler lägre än -20° C.

## Meny KV...k

Val av insignalkälla. Visa aktuellt invärde.

#### Meny KV..l

Inställning av enhet för utsignalen.





## **KF Kaskadfunktion**

KF skapar en kompenseringssignal enligt följande: Kompensering = (börvärde – insignal) \* kaskadfaktor.

Kompenseringssignalen är min- och maxbegränsad.

Exempel: Kaskadfaktor= 2, min= 0, max= 5 och börvärde= 10°C. Utgången kommer att gå från 0 till 5 när ingången går från 10°C till 7,5°C.

COM2116 har 4 KF-block. Varje KF-block har 4 submenyer KF..a till KF..d.

Meny	Parameter	Exempel	L/S
KFa	Börvärde / Ärvärde / Komp	10.0 C / 11.0 C / 2.0 C	0/1
KFb	Kaskadfakt. / Min / Max	2.0 / 0.0 / 5.0	1/2
KFc	Insignal / Värde	AQ03 / 11.0 C	1/2
KFd	Enhet	С	1/2

L= nivå för läsbehörighet, S= nivå för skrivbehörighet

#### Meny KF..a

Inställning av börvärd. Visa aktuellt invärde och kompensering (utvärde).

#### Meny KF..b

Inställning av kaskadfaktor samt utsignalens min- och maxbegränsningsvärden.

#### Meny KF..c

Val av insignalkälla. Visa aktuellt insignalvärde.

#### Meny KF..d

Inställning av enhet för utsignal.







Rev: A

## Radio

Radiomodulen använder sig av Z-Wave tekniken för att kommunicera med radionoderna. Information om denna teknik finns på http://www.z-wavealliance.org/

#### **RS Radiogivare**

COM2117 har 32 RS-block. Varje RS-block har 20 submenyer RS..a till RS..u.

Meny	Parameter	Exempel	L / S
RSa	Värde / Min / Max	21,4 / 18,3 / 22,4	0/1
RSb	Digitalt värde	TILL	0/1
RSc	Avläst / Intervall	13:48:04 / 00:05:00	1/2
RSd	Digitalt larm	TILL->A-LARM	1/2
RSe	Låglrm / Höglrm / Prio	15,0 / 35,0 / B-LARM	1/2
RSf	Min. /Max. / Enhet	-35 / 120 / °C	1/2
RSg	Givarfelslarm	B-LARM	1/2
RSh	Larmfördröjning	00:01:00	1/2
RSi	Larmförregling	DQ01 / FRÅN	1/2
RSj	Återställ. MinMax	TIMME	1/3
RSk	Mode / Input	Auto / TU01	1/3
RSl	Mode/ Input /Hand	Hand / / 75	1/3
RSm	NodeId / Givartyp	8 / Analog	1/3
RSn	Tillverkare / ProduktId / Id	34 / 123234 / 00001	1/-
RSo	Namn	Utegivare	1/-
RSp	Placering	Ute	1/-
RSq	Batterinivå/Larm	88% / B-Larm	1/3
RSr	Test Level/Count	odBm / 10	1/3
RSs	Start/Info/Result	/ OK / 10	1/3
RSt	Funktion / Info	Lägg till / Tryck knapp	1/3
RSu	Info	Sensor OK	1/-

Meny RS..a

L= nivå för läsbehörighet, S= nivå för skrivbehörighet

Visar aktuellt värde samt högsta och lägsta värde sen senaste återställning av max/min värden.

Kalibrering av ingångar

Ingångarna kan kalibreras för att kompensera för externa fel t. ex. ledningsresistanser. Mät upp rätt värde

Tryck på *I* och använd ↑ och ↓ knapparna för att ställa in det uppmätta värdet. Tryck två gånger på J. *Manuell återställning av max/min värden* 

Tryck på 𝖉. Tryck på → för att flytta markören till Min-värdet.

Tryck på 💪 och bägge värdena skall sättas till samma som aktuellt värde. Tryck på ႕ för att avsluta.

#### Meny RS..b

Visar aktuell status för sensorn om det är en digital givare.

#### Meny RS..c

Larmtyp vid givarfel. COM2117 kan generera ett larm vid fel på givare (radiokommunikation, slut på batteri etc). Använd denna meny för att sätta larmtyp. Välj mellan A-Larm, B-Larm eller Ej Larm.

För ytterligare information om larmer, se sektion Larm. Larmsignalen kan också användas som parameter vid villkorsstyrning. Larmsignalen

identifieras som RS...gf.

#### Meny RS..d

Visar aktuell larmstatus om det är en digital givare.

#### Meny RS..e

Samtliga RS-objekt kan ha hög- och låglarm kopplade till sig. Använd denna meny för att ställa larnivåerna samt välja vilken larmtyp som skall aktiveras om insignalen går utanför de



Rev: A

inställda värdena. Välj mellan A-Larm, B-Larm eller Ej Larm. För ytterligare information om larmer, se sektion Larm. Larmsignalen kan också användas som parameter vid villkorsstyrning. Larmsignalen identifieras som RS..al.

#### Meny RS..f

Ange vilket område som givaren skall befinna sig inom. Alla värden utanför området kommer att generera givarfel. Vilken enhet som skall användas väljs även här.

#### Meny RS..g

Val av funktionskod samt om signalen skall uppdateras från enheten.

#### Meny RS..h

Inställning av larmfördröjning i format TT:MM:SS.

#### Meny RS...i

Inställning av larmförregling. Larm kommer enbart att aktiveras om förreglingsvillkoret är uppfyllt.

#### Meny RS..j

De Min/Max värden som visas i meny RS..a kan återställas automatiskt en gång per timme, en gång per dygn eller aldrig.

## Menv RS..k

Visas endast om en radioenheten är en styrbar digital switch. Här kan då enheten handställas eller styras från ett valbart objekt.

#### Meny RS...l

Visas endast om en radioenheten som har ett ställbart analogt värde. Värdet kan antingen handställas eller styras från ett objekt. Tillåtna värden är 0 – 99.

#### Meny RS..m

Anger vilket Nodeld som radionoden har, samt om det är en analog eller digital givare.

#### Meny RS..n

Visar tillverkarens id, produkttypen samt prodokutid.

#### Meny RS...o

Visar namnet på radionoden. Hämtas från noden.

#### Meny RS..p

Visar placeringen på radionoden. Hämtas från noden.

#### Meny RS..q

Visar batterinivå och inställning för batterilarm,

#### Meny RS..r

Test av radiokommunikationen mot en enhet. Ställ in signalstyrka samt antal testmeddelanden som skall skickas,

#### Meny RS..s

Start av kommunikationstest samt visning av hur många meddelanden som kom fram.

#### Meny RS..t

Här finns funktioner för att hantera installation av radioenheter. De funktioner som finns tillgängliga är:

**Lägg till:** Används för att lägga till en nod till radionätverket. Efter att funktionen har aktiverats med så visas texten "Tryck!" i informationsfältet. När texten kommer upp skall installationsknappen på radionoden tryckas in. När noden har lagts till på ett korrekt sätt så visas "OK" i informationsfältet.

Ta bort: Används för att ta bort en enhet från nätverket. Fungerar på samma sätt som "Lägg till".

#### Meny RS..u

Visar om enheten är OK eller om det finns något som är fel.

#### **RM Radiogivare**

COM2117 har 1 RM-block. Varje RM-block har 5 submenyer RM..a till RM..e.



Rev: A

Meny	Parameter	Exempel	L / S
RMa	NodeId/Id/Typ/Batteri	3 / 1244 / Analog / Nej	0/-
RMb	Namn	Utegivare	0/-
RMc	Placering	Ute	1/-
RMd	Funktion / Info	Lägg till / Tryck	1/3
RMe	Homeld	32454356	1/-

#### Meny RM..a

L= nivå för läsbehörighet, S= nivå för skrivbehörighet

I denna menyn så visas alla installerade radionoder. Listan rullar runt med ett intervall på 5 sekunder. Följande information visas för varje nod:

Nodeld : Nodens adress i radionätverket.

**Id** : Nodens produktionsid.

**Typ**: Analog givare , digital givare, digital switch etc **Batteri**: Viasr om noden är batteridriven eller ej.

#### Meny RM..b

Visar namnet på den aktuella noden i meny a.

#### Meny RM..c

Visar placeringen på den aktuella noden i meny a.

#### Meny RM..d

Här finns funktioner för att hantera installation av radioenheter. De funktioner som finns tillgängliga är:

**Lägg till:** Används för att lägga till en nod till radionätverket. Efter att funktionen har aktiverats med så visas texten "Tryck!" i informationsfältet. När texten kommer upp skall installationsknappen på radionoden tryckas in. När noden har lagts till på ett korrekt sätt så visas "OK" i informationsfältet.

Ta bort: Används för att ta bort en enhet från nätverket. Fungerar på samma sätt som "Lägg till".

**Portabel:** Denna funktion används för att lägga till en "portable controller" till nätverket. På liknande sätt som "Lägg till" så skall knappen för att lägga till "controller" tryckas in efter att funktionen har aktiverats. Efter att en "portable controller" har lagt till så kan även den användas för att lägga till och ta bort noder i radionätverket.

**Reset:** Denna funktionen nollställer radiomodulen i COM2117. För att det inte skall gå att köra denna funktioen av misstag, så sker detta i 2 steg. Vid första aktiveringen visas informationstexten "Reset?". För att nollställa radiomodulen så skall funktionen aktiveras igen inom 20 sekunder.

#### Meny RM..e

Visar COM2117´s Homeld. Detta är ett unikt id som säkerställer att intill liggande radionätverk inte stör varandra.

## Konfigureringar

#### **CS** Kommunikation

Detta kapitel omfattar olika sätt att kommunicera med COM2117. Kommunikationen kan ske mellan två regulatorer i samma nät eller mellan en regulator och en PC. CS-blocket har 8 submenyer, CS..a till CS..h

Meny	Parameter	Exempel	L/S
CSa	Serienummer / Adress	106000 / 80	1/3
CSb	Modem / Adress	RS232 / 0	1/3
CSc	Modemstatus	Ledig	1/-
CSd	Modeminitiering	AT&FoEoVoXo&B1	1/3
CSe	Flöde – RS232		1/-
CSf	Flöde – RS485		1/-



Rev: A

CSg	Flöde – Radio		1/-	
CSh	RS485	9600	1/3	
		L= nivå för läsbe	ehörighet, S= ni	vå för skrivbehörighet

#### Meny CS..a

Inställning av enhetens serienummer och kommunikationsadress. Serienumret är samma som det serienummer som finns angivet på enhetens typetikett.

Varje DUC i ett nät måste tilldelas en unik adress. Två enheter kan INTE ha samma adress. Adressen är ett tal inom 1 till 239.

För att bygga ett nätverk, använd COM1-porten på plintarna 1 och 2. Använd partvinnad kabel och koppla ihop alla Net+ med varandra och alla Net- med varandra. Maximal total ledningslängd är 1000 meter.

#### Meny CS..b

Inställning av utgående kommunikationssätt för larmförmedling från DUC, RS232, RS485, Direkt eller Inget. RS232 används vid kommunikation via modem. RS485 används vid kommunikation via subnätverket (slingan). Direkt används om PC är direktkopplad till COM2117. Lämplig kabel för detta kan köpas från KTC. Är ingen anslutning gjord till den aktuella enheten så välj Inget. Adressen i denna meny skall vara adressen till den enhet i nätet till vilken modemet eller PC är ansluten

#### Meny CS..c

Visar modemstatus.

#### Meny CS..d

Visar modeminitieringssträng. Är fabriksinställd och skall normalt inte ändras.

Meny CS..e

Visar RS232-flödet.

## Meny CS..f

Visar RS485-flödet.

**Meny CS..g** Visar Radio-flödet.

#### Meny CS..h

I denna meny kan man ställa in hastigheten på RS485-slingan (SRD-nätet).



Rev: A



#### **RT Realtidsklocka**

COM2117 har en inbyggd realtidsklocka som visar tid, datum, veckodag, om sommartidsomställning är aktiverad eller inte samt om någon av de fyra helgdagstyperna är aktiverade. Dessa helgdagar kan enbart programmeras via nätverket med hjälp av överordnat program.

OBS: Den ramtext som skrivs in för RT-blocket blir den text som kommer att visas i "välkomstmenyn" d.v.s. den meny som vid normal drift visas i displayen på de enheter som har display. Denna ramtext bör således utformas så att den identifierar enheten.

RT-blocket har fyra submenyer RT..a och RT..d

Meny	Parameter	Exempel	_L / S
RTa	Tid / Datum / Dag	12:00 / 02-02-20 / On	1/2
RTb	Sommartid	Ja	1/-
RTc	CPU Slot / Övrigt	33.3% / 73	3/3
RTd	CPU Min / Max Återställning	25.2% / 66.6% / Dygn	3/3

L= nivå för läsbehörighet, S= nivå för skrivbehörighet

#### Meny RT..a

Inställning av tid och datum.

#### Meny RT..b

Visar om sommartid är aktiverat eller inte. Sommartid aktiveras automatiskt. Klockan flyttas fram 1 timme klockan 03:00 sista söndagen i mars och flyttas tillbaka en timme klockan 03:00 sista söndagen i oktober.

#### Meny RT..c

Visar hur stor del av processorkraften som utnyttjas.

#### Meny RT..d

Visar min och max värden för utnyttjad processorkraft, samt inställning av återställningsintervall (minut, timme eller aldrig).

#### **SS Statistik**

Till alla värden finns kopplat register som medger insamling och lagring av mätvärden. de lagrade värdena kan sedan exporteras till en PC för vidare analys. Lagringsintervallet är ställbart i minuter och gäller för alla värden. Varje register kan lagra 1024 värden så den totala insamlingstiden blir beroende av insamlingsintervallet. Totaltiden kan beräknas med följande formel:

Insamlingstid (timmar) = Insamlingsintervall(minuter) \* 1024

#### 60

Registren är av FIFO-typ d.v.s. när registret är fyllt med 1024 värden kommer det äldsta värdet att kasserar varje gång ett nytt skall skrivas in.

Meny	Parameter	Exempel	L/S
SSa	Intervall	30 min	2/2
		· · · · ·	I.I. I.

L= nivå för läsbehörighet, S= nivå för skrivbehörighet

#### Meny SS..a

Inställning av lagringsintervall.

#### **TB Trendbuffrar**

TB används för att logga valfria signaler i apparaten.

Meny	Parameter	Exempel	_L / S
ТВа	Signal / Värde	MA01va / 103.40 l/s	2/2
		l = nivå för läsbeh	örighet.

#### Meny TB..a

Inställning av vilken signal som skall loggas, samt visning av aktuellt värde.

## LS Larminställningar



I denna meny ställs kommunikationsinställningarna för larmförmedling in, d.v.s. vilka larm som skall sändas till DHC, vilka DHC som skall stå som mottagare och hur dessa liggar kopplade. Larm kan vidarebefordras till flera DHC.

LS-blocket har 12 submenyer, LS..a till LS..l.

Meny	Parameter	Exempel	L/S
LSa	Vidarebefordra	A-Larm	3/3
LSb	Larm sänds till DHC	Endast Nya Larm	3/3
LSc	Ringförsök / Tidsdelay	30 / 10	3/3
LSd	DHC 1 telefon	Online	3/3
LSe	DHC 1 ID / ADR / Förr.	0 / 0 / TU01	3/3
LSf	DHC 1 Ringförsök / Tid	10 / -	3/3
LSg	DHC 2 telefon	0317431900	3/3
LSh	DHC 2 ID / ADR / Förr.	1 / 1 / DQ01	3/3
LSi	DHC 2 Ringförsök / Tid		3/3
LSj	DHC 3 telefon	0317341901	3/3
LSk	DHC 3 ID / ADR / Förr.	2 / 2 / DQ02	3/3
LSl	DHC 3 Ringförsök / Tid		3/3

L= nivå för läsbehörighet, S= nivå för skrivbehörighet

#### Meny LS..a

Inställning av vilka larmtyper som skall förmedlas.

#### Meny LS..b

Inställning av kriterier för larmförmedling.

#### Meny LS..c

Inställning av maximalt antal uppringningsförsök som skall göras samt tidsintervallet mellan varje försök.

#### Meny LS..d, LS..g och LS..j

Inställning av telefonnummer som skall användas för att nå PC1, PC2 och PC3. Är någon PC direktansluten så skall det stå "Online".

#### Meny LS..e, LS..h och LS..k

Inställning av ID-nummer och Adressnummer till den DHC till vilken larmet skall skickas. (Jämför menyerna SC..a och CS..b). Val av förreglingssignal för larmförmedling. Larm kommer endast att förmedlas om förreglingsvillkoret är uppfyllt.

#### Meny LS..f, LS..i och LS..l

Visar antal gjorda försök till kommunikation och tidpunkt för senaste försök.

## **PW Lösenord**

Denna meny är enbart tillgänglig om man är inloggad med högsta behörighet (nivå 3). Lösenorden för samtliga inloggningsnivåer kan ställas här.

PW-blocket har 3 submenyers, PW..a till PW..c

Meny	Parameter	Exempel	L / S
PWa	Lösenord larm	А	3/3
PWb	Lösenord 1	1	3/3
PWc	Lösenord 2	2	3/3
PWd	Lösenord 3	3333	3/3

L= nivå för läsbehörighet, S= nivå för skrivbehörighet

Ovanstående exempel visar de fabriksinställda lösenorden.

Ett lösenord kan vara 1 till 9 alfanumeriska tecken långt. OBS att COM2117 skiljer mellan versaler och gemener (LÖSENORD är alltså inte samma som lösenord). Ändras de fabriksinställda lösenorden är det viktigt att memorera eller notera de nya koderna. Speciellt viktigt för nivå 3. Skulle koden för nivå 3 gå förlorad kan en tidsbegränsad nödkod erhållas från KTC. Denna kod är enbart giltig i en dag. Skrivs 0 in som lösen blir du alltid inloggad på denna nivå vid uppstart.



## **Diverse funktioner**

Dessa funktioner har inga inställbara parametrar och således inte heller några egna menybilder.

#### VX Växlingskontakt

VX-funktionen har tre digitala utsignaler som vid bestämda tidpunkter växlar mellan TILL och FRÅN. Signalerna kan användas vid villkorsstyrning (t.ex. pumprotation vid multipelpumpar), som förreglingssignaler eller som ingångssignaler till KV och TR. Utsignalerna har beteckningarna VX01, VX02 och VX03 och har följande växlingsintervall:

VX01 växlar dagligen klockan 12:00. (dygnsväxling). VX02 växlar varje måndag klockan 12:00. (veckoväxling). VX03 Växlar den första måndagen i varje månad klockan 10:00. (månadsväxling).

#### **MT Motionskörning**

MT är en digital signal som är TILL dagligen mellan 11:00 och 11:02, annars FRÅN. Funktionen används automatiskt för pumpmotionering i PU-blocket men kan också användas för villkorsstyrning, förregling eller som insignal till samtliga digitala funktioner.

## Larmhantering

Larm kan aktiveras av digitala insignaler, avvikelser vid analoga signaler eller reglerfel Ett larm kan ha prioritet A eller B och vid utlöst larm kommer motsvarande larmindikeringsdiod (Summa-A eller Summa-B) att blinka. Utlösta larm skrivs in I larmkö.

Alla larmnoteringar kvarligger i larmkön även om larmorsaken försvunnit. Larm måste kvitteras och återgå för att avföras från larmkön.

Funktionsblock med digitala ingångar kan använda larmsignaler som insignaler. Larmsignaler identifieras av ett suffix.AI02al (al = alarm) t. ex. är en digital larmsignal från analoga inblocket AI02..

#### Larmkö

I larmkön lagras inkomna larm. När det finns larm i larmkön indikeras detta genom att någon eller båda larmindikeringsdioderna (A och B) på fronten antingen blinkar eller lyser med fast sken. I huvudmenyn indikeras antalet innestående larm.

För att titta på larmkön, tryck på  $\triangle$ .

Larmkön är en lista som är ordnad i tidsordning efter när larmen uppstod. Det senaste larmet finns överst i listan, det äldsta längst ner. Använd ↑ och ↓ för att bläddra i listan.

För att avbryta larmkövisningen, tryck på **K**.

Okvitterade larm som fortfarande är aktiva är markerade som LARM.

För att kvittera ett larm, bläddra fram larmet i listan och tryck på 斗.

Om det kvitterade larmet fortfarande är aktivt ändras texten till KVITT men larmet kommer att kvarstå i kön tills dess det inte längre är aktivt.

För okvitterade larm som inte längre är aktiva kommer texten att vara ÅTERGÅTT. När de kvitteras avförs de från larmkön.

På inloggningsnivå 3 kan larmkön ändras genom att trycka på 🛆 4 gånger.

Status i larmkö visas som: **DHC** skall sända till DHC (ej sänt). **DHC1** Håller på att sända till vald mottagare. **SÄNT** Larmet är sänt. - - Vidaresändning ej vald.

