	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					1 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator			ner	Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A			А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

Analyser 3.5

Användarhandbok

Rev A

	Typ av dokument	Pärm	Flik	Sida
	Användarhandbok			
				2 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator	•	Dokumentnumm	ner Rev.	•
Analyser 3.5 Användarhandbol		А		
Framtagen av	Reviderad av	Datum	•	
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7	

Innehåll

1	Inlea	dning	6
2	Begr	epp i Analyser	7
	2.1	Navigationsträd	7
	2.2	Nodtyp	7
	2.3	Mätare	8
	2.4	Mätinsamlingssystem	8
	2.5	Fastighet	8
	2.6	Byggnad	8
	2.7	Area	8
	2.8	Energideklaration	8
	2.9	Förbrukning	9
	2.10	Nytta	9
	2.11	Produktionstyp	9
	2.12	Budget	9
	2.13	Graddagar1	.0
	2.14	Energiindex1	0
	2.15	Normalår1	.0
	2.16	Normalårskorrigerad förbrukning1	.0
	2.17	Effektsignatur 1	.0
	2.18	Estimerade förbrukningar 1	.1
	2.19	Prognos1	.1
	2.20	Listvy1	.1
	2.21	Rapport 1	2
	2.22	Tariff	2
3	Mät	data1	.3
	3.1	Import från mätinsamlingssystem1	3
	3.2	Import från mätdatafiler 1	3
	3.3	Manuellt inmatade avläsningar1	3
4	Skär	mens uppbyggnad1	.4
	4.1	Applikationsval 1	.5

				Typ av do	okument		Pärm	Flik		Sida
				Anvär	ndarhandbo	k				2 (04)
Dokum	entnar	mn/Adre	ss i dator	<u> </u>			Dokumentnum	mer	Rev.	3 (84)
Anal	yser	3.5 A	nvändarhandbol	k Rev A	\				А	
Framta	gen av	Å h		Revide	erad av		Datum	. 7		
Guni	nar /	voerg		iviat	s-Jouan Ste	mer	2014-12-2	L/		
4.2	2	Inlog	gningsinfo							15
4.3	}	Navi	gationsträd							15
4.4	ļ	Anvä	ndargrupper och	n Roller				•••••		16
4.6	5	Sidhu	uvud och Sidfot					•••••		18
4.7	7	Arbe	tsyta							18
5 I	Funk	tione	er							19
5.1	<u> </u>	Navi	gationsträd							19
5.2	<u>)</u>	Adm	in - Fastigheter							20
Į	5.2.1	L	Fastighetsregiste	er						21
ŗ	5.2.2	2	Byggnadsregister	r						24
Į	5.2.3	3	Byggnadskategor	ri						25
ŗ	5.2.4	ļ	Areatyper							25
Į	5.2.5	5	Import av fastig	heter o	och byggnad	er				26
Į	5.2.6	5	Allmänt om area	aberäkr	ning			•••••		26
5.3	}	Adm	in Mätare							26
Į	5.3.1	L	Koppla mätare ti	ll byggr	nad					27
Į	5.3.2	2	Dela mätare					•••••		29
5.4	ļ	Mäta	aravläsning							30
ŗ	5.4.1	L	Avläsningstyp							31
ŗ	5.4.2	2	Periodisering							32
5.5	5	Över	sikt							32
ŗ	5.5.1	L	Verktygsfält							33
ŗ	5.5.2	2	Listvy 01 Förbru	kning E	Enskild nytta	1				
Į	5.5.3	3	Distriktsnivå							35
ĩ	5.5.4	ļ	Mätarnivå							35
5.6	5	Förb	rukning							35
ŗ	5.6.1	L	Verktygsfält							37
ŗ	5.6.2	2	Tabell							38
ŗ	5.6.3	3	Graf							39
ļ	5.6.4	Ļ	Rapporthuvud							39

			Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
			Användarhandbok				A (8A)
Dokument	tnamn/Ad	ress i dator		Dokumentnur	nmer	Rev.	4 (84)
Analys	er 3.5	Användarhandbok	Rev A	Datum		А	
Gunna	nr Åher	σ	Mats-Johan Sterner	2014-12-	17		
Guinia		6	wate sonan sterner		17		
5.6	6.5	Anteckningar					
5.6	6.6	Estimering, kvalit	et och källa		•••••		
5.7	Rap	porter					40
5.7	7.1	Värmerapport 1.					
5.7	7.2	Värmerapport 2	(inklusive el)				
5.7	7.3	120 Vattenrappo	rt A				
5.7	7.4	121 Elrapport A					
5.7	7.5	200 Värmerappo	rt B				
5.7	7.6	210 Förbruknings	srapport B				
5.7	7.7	240 Kostnadsrap	port B				
5.7	7.8	290 Miljöpåverka	an B				
5.7	7.9	300 Effektsignatu	ır				
5.8	Adr	ninistration övrigt					
5.8	8.1	Rapporter					
5.8	8.2	Listvyinställninga	r				
5.8	8.3	Inställningar					55
5.9	Kos	tnader och Tariffe	r				55
5.9	9.1	Allmänt					55
5.9	9.2	Fakturor kontra t	ariffer				
5.9	9.3	Samband mellan	begrepp i kostnadshantering.				
5.9	9.4	Definiera leveran	ıtörer				
5.9	9.5	Definiera kostnao	dstyper				
5.9	9.6	Lägga till tariffer					
5.9	9.7	Redigera tariffer					
5.0	9.8	Koppla mätare ti	ll tariff				
5.0	9.9	Hur beräknas kos	stnader				
5.	9.10	Formelhantering	och parametrar				63
5.	9.11	Avancerad forme	Phantering				
5 10	 Ru/	døethantering					۲۵
5.10 5 /	שט 10 1 בי	lägga hudget i	nå mätare eller hvøgnad som s	aknar nrognos			
5	u		Se matare cher Sybbilda Solli S				

				Typ av dokument		Pärm	Flik		Sida
				Användarhandbok					5 (84)
Dol	kumentn	amn/Adre	ess i dator			Dokumentnumn	ner	Rev.	0 (0 1)
Ar	nalyse	r 3.5 /	Användarhandbok	Rev A		Datum		А	
G	innar	Åbord	r	Mats-Johan Sterne	r	201/-12-1	7		
0	annai)		•	2014 12 1	.,		
	5.1	0.1b	Lägga budget p	å enskild mätare					70
	5.1	0.1c	Lägga budget på	enskild byggnad					70
	5.1	0.2	Lägga budget på	astighet, Område, D	istrikt, Kund				71
	5.1	0.3	Låsa upp/radera	budget					72
	5.1	0.4	Budget på mätar	nivå					72
6	Övr	iga fu	nktioner och berä	ningar					73
(5.1	Estin	nering						73
	6.1	1	Estimering timvä	rden					73
	6.1	2	Estimering/progr	ostisering av månad	svärden				73
(5.2	Kvali	tetsberäkning sur	ımor					75
	6.2	1	Kvalitetsberäknir	g summor, samma n	nätare				75
	6.2	2	Kvalitetsberäknir	g summor flera bygg	gnader/mätare				75
	6.2	3	Estimering/progr	ostisering av månad	svärden				76
	6.2	3.1	Beräkning av est	merat värde med eff	ektsignatur				76
(5.3	Förd	elning förbruknin	g på byggnader					77
(5.4	Norr	nalårskorrigering						78
	6.4	1	Energiindex/Grad	dagar					78
7	An	vändar	hantering						80
-	7.1 Ar	ivända	arhantering (egen	installation)					83
	7.1	1 Defa	aultkund						83
	7.1	2 Läg	ga till kund						83
8 V	'ersio	nsinfo	rmation						83
,	Analy	ser 3.5							83
9	Rev	isions	historia						84

	Typ av dokument	Pärm	Flik	Sida
	Användarhandbok			
				6 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A		А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum	<u>.</u>	
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7	

1 Inledning

Denna användarhandbok beskriver energianalysapplikationen Analyser 3.5. Applikationen är en uppgradering av tidigare version Analyser 3.4.

Analyser är ett verktyg som riktar sig till fastighetsägare med ett helt bestånd av fastigheter, och ger möjlighet till en effektiv uppföljning av energi- och vatten-användning. Det finns två huvudsakliga syften:

- 1. Analysera och hitta fastigheter som använder onormalt mycket energi för att sätta in åtgärder.
- 2. Underlätta rapportering inom företaget hur man uppfyller sin budget och sina mål för energioptimering.

]	Typ av dokument	Pärm	Flik	Sida
	Användarhandbok			
				7 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner Rev.	•
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A		А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum		
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7	

2 Begrepp i Analyser

För att förtydliga vad som menas med olika begrepp i handboken beskrivs här nedan de viktigaste begreppen i en ordlista nedan. I ordlistan beskrivs också förändringar mot tidigare versioner.

2.1 Navigationsträd

Navigationsträd är centralt i Analyser och är en beskrivning av fastighetsbeståndet i form av ett träd. Navigationsträdet delas med andra applikationer i Manodos portal ("Manodo Server").

För att energiförbrukningen skall kunna följa upp som en summa av ett antal byggnader krävs att det finns en nod i navigationsträdet. Med strukturen till höger summeras förbrukningen på Boområde och Distrikt.

För att kunna följa upp på begreppet "Bovärd" så får man lägga till en nivå. Med denna struktur kan man även ta fram förbrukning per "bovärd". Det är med andra ord centralt att man har ett träd som representerar de behov man har av summeringar. Om man har överlappande behov så kan man bygga flera parallella träd, och koppla in fastigheter/byggnader i trädet på fler platser.



Figur 1 Navigationsträd



2.2 Nodtyp

Varje "nod" i trädet är en nodtyp. I Analyser finns ett antal fördefinierade nodtyper.

2	Kund
1	Distrikt
i in	Område
	Fastighet
315	Byggnad
FV	Mätare

Fastighet, Byggnad och mätare har en särställning bland nodtyper, man kan endast lägga till dessa i trädet genom att "koppla" en fastighet från fastighetsregistret eller en mätare från mätarregistret. Övriga nodtyper är dock helt valfria och kan läggas till tas bort från trädet valfritt. Man kan också lägga till fler nodtyper som t.ex. Bovärd, Stadsdel etc.

	Typ av dokument	Pärm	Flik	Sida
	Användarhandbok			
				8 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A		А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum		
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7	

2.3 Mätare

Analyser använder sig av begreppet mätare för att definiera en viss mätpunkt där förbrukning mäts. Ett mer korrekt begrepp har möjligtvis varit mätarplats men för enkelhets skull har begreppet mätare valts. Detta betyder att om man byter den fysiska mätaren men den fortfarande mäter samma förbrukning på samma plats så är det samma mätare.

2.4 Mätinsamlingssystem

System som samlar in tekniskt avlästa mätvärden från mätare, som Analyser sedan kan hämta värden ifrån. Exempel på sådana är Göteborg Energis KSDB och Manodos Metering system.

2.5 Fastighet

Med fastighet menas det juridiska begreppet fastighet, dvs. en tomt. En fastighet kan men måste inte vara bebyggd med byggnader. Traditionellt har man ofta följt upp energiförbrukning på fastighetsnivå men i och med införandet av energideklarationen så skall man ha uppföljning på byggnadsnivå – se nedan.

2.6 Byggnad

Med byggnad menas en huskropp med väggar och tak som är uppförd på en fastighet. En byggnad kan INTE sträcka sig över flera fastigheter, men det kan finnas många byggnader på en tomt. Definitionen av en byggnad skall för att kunna användas vid energideklaration följa lantmäteriets definition.

Byggnader är ett mycket centralt begrepp i Analyser eftersom all förbrukning på mätarnivå skall kopplas till byggnader, man kan inte följa upp förbrukning utan att definiera vilken/vilka byggnader som mätaren försörjer.

2.7 Area

Analyser beräknar nyckeltal för fastigheter med hjälp av area. Man kan definiera en fastighets area med hjälp av olika areabegrepp. De vanligaste är BOA + LOA, BRA och Atemp.

Användaren kan själv definiera vilket eller vilka areabegrepp som skall användas när man beräknar nyckeltal kWh/m² eller m³/m².

2.8 Energideklaration

Lagen föreskriver att from 1 jan 2009 skall alla svenska flerbostadshus vara energideklarerade. Det innebär i korthet att man som ägare till en byggnad skall ha lämnat in ett antal uppgifter om hur fastigheten är uppbyggd, och vilken förbrukning som fastigheten har av energi.

Det ingår även en bedömning av lämpliga åtgärder. Analyser är uppbyggd för att man skall ha de uppgifter som krävs för en energideklaration tillgängliga i verktyget.

	Typ av dokument	Pärm	Flik	Sida
	Användarhandbok			
				9 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A		А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum		
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7	

2.9 Förbrukning

Med förbrukning avses egentligen användning, speciellt när det gäller energi så är energianvändning ett mer korrekt begrepp. Vi använder oss dock av begreppet förbrukning eftersom det stämmer bättre med gemene mans begreppsvärld. I grunden hanteras två typer av förbrukning i systemet, dels vatten och dels energi. Energi kan produceras och användas på många olika sätt, se nytta och produktionstyp.

2.10 Nytta

Med nytta menas vad man använder det som förbrukas till. Ett exempel är att el kan användas till såväl belysning, som värme och kyla, som standard definieras följande:

	Värme
£3	Kyla
J	Varmvatten
\bigcirc	Kallvatten
\checkmark	El (fastighetsel)

2.11 Produktionstyp

Med produktionstyp menas hur nyttan åstadkoms. Exempelvis kan nyttan värme åstadkommas med olja, pellets, fjärrvärme eller el. Nyttan kyla kan åstadkommas med t.ex. fjärrkyla eller el. Nyttan kallvatten och varmvatten åstadkoms alltid med hjälp av produktionstypen vatten (varmvatten mäts i m³ och inte i energiåtgång). Olika produktionstyper kan definieras fritt, men som standard definieras följande produktionstyper:

- EL EI
- FV Fjärrvärme
- FK Fjärrkyla
- NG Gas
- PE Pellets
- OL Olja
- VA Vatten (för både kallvatten och varmvatten)

Förkortningen ovan används i olika ikoner för att man skall kunna känna igen vilken produktionstyp en mätare har.

2.12 Budget

Med budget menas såväl budgeterad förbrukning som budgeterad kostnad. Eftersom systemet hanterar såväl förbrukningar som kostnader så skall dessa harmoniera så att en viss budgeterad förbrukning (målförbrukning) också motsvarar den kostnad som man budgeterat.

	Typ av dokument	Pärm	Flik	Sida
	Användarhandbok			
				10 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator			ner Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok Rev A			А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum		
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7	

OBS! För att en budget ska kunna föreslås, krävs det att man har definierat tariffer, för fast och rörlig, samt att man har angivit kostnader. Dessutom ska det finnas prognos och area angivet för de ingående byggnaderna.

2.13 Graddagar

Graddagar är mått på värmebehovet som SMHI definierat. SMHI levererar antalet graddagar för en viss klimatort på månadsnivå. Grovt sett är antalet graddagar summan av antalet grader under 17°C varje dag under en månad. Om det varit 15°C dygnsmedeltemperatur två dagar en månad, och samtliga andra dagar den månaden varit dygnsmedel över 17°C så har det varit 2 + 2 = 4 graddagar den aktuella månaden. Graddagar används för att normalårskorrigera värmeförbrukningsvärden, se nedan.

2.14 Energiindex

Energiindex är ett förbättrat mått på värmebehov som SMHI levererar. Fyller samma behov som graddagar men tar även hänsyn till vind och sol.

2.15 Normalår

Normalår definierar antal graddagar (eller energiindex) som är ett "normalt år". För närvarande definieras ett normalår som genomsnittet av hur vädret varit 1970 – 2000.

2.16 Normalårskorrigerad förbrukning

Normalårskorrigerad förbrukning beräknas för att korrigera en förbrukning, så att den skall kunna jämföras med ett "normalt år" klimatmässigt (enligt definition ovan). Man kan normalårskorrigera med hjälp av graddagar, energiindex men också med hjälp av effektsignatur.

2.17 Effektsignatur

En effektsignatur beräknas utifrån ett prickdiagram där genomsnittseffekt som använts för att värma upp en byggnad matchas med den utetemperatur det dygnet. För att kunna skapa en effektsignatur krävs information om såväl energiförbrukning varje dygn som utetemperatur aktuellt dygn. Effektsignaturen beräknas utifrån förutsättningen att varje byggnad har en brytpunkt där uppvärmning behövs som ligger i intervallet 10°C till 20°C.

Effektsignaturen används för att få en bild av hur byggnaden uppför sig i olika väderleksförhållanden. Den kan därför användas såväl för att beräkna framtida prognoser såväl som för att korrigera förbrukningen för "ett normalt år", så kallad normalårskorrigering.

	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					11 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner f	Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok Rev A				А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		



Figur 3 Effektsignatur

2.18 Estimerade förbrukningar

Med estimerade förbrukningar menas en "gissning" på vad förbrukningen är när vi saknar information. Denna estimering görs på bästa möjliga sätt utifrån vilken information om finns. Saknas några enstaka timvärden blir det en väldigt bra gissning, "hög kvalitet". Om vi saknar data helt och hållet för en månad, så kan man gissa bra med hjälp av energisignatur, osv. Nästa steg blir att gissa på föregående års normalårskorrigerade värde osv. till sämre och sämre kvalitet. Se även punkt 6.1

2.19 Prognos

Med prognos menas en estimerad förbrukning som ligger i framtiden. Det innebär t.ex. om man befinner sig i mitten av maj, men bara har fått in mätvärden t.o.m. mars, så är aprilförbrukningen estimerad, men maj-decemberförbrukningen är en prognos.

2.20 Listvy

Med Listvy menas en lista med information från Analyser där vissa kolumner specificeras. I användargränssnittet "Översikt" visas sådana Listvyer. Man kan likna en "Listvy" med ett Excel-blad. Analyser stöder att användaren själv definierar listvyer.

	Typ av dokument	Pärm	Flik	Sida
	Användarhandbok			
				12 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok Rev A			А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum		
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7	

2.21 Rapport

En rapport är en mer komplex rapport än ovan nämnda Listvy. En rapport kan innehålla valfri mix av tabeller och grafik. Rapporter tas fram av Manodo på begäran av kund. Rapporter består, till skillnad från Listvyer, still stor del av statisk information (period, nytta och nodtyp kan göras valbara vid behov).

2.22 Tariff

En tariff är en viss kostnad som uppstår i samband med att man förbrukar energi eller vatten. Kostnaden kan bestå av "ekonomisk kostnad" i kr, men även olika typer av miljöpåverkande utsläpp, t.ex. CO². För ytterligare beskrivning se kapitlet om kostnad, 5.9 Kostnader och Tariffer.

	Typ av dokument	Pärm	Flik	Sida
	Användarhandbok			
				13 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumr	ner Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok Rev A			А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum		
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7	

3 Mätdata

Analyser kräver naturligtvis tillgång till mätdata för att kunna fungera. Mätdata fylls på i applikationen på ett antal olika sätt som beskrivs här.

3.1 Import från mätinsamlingssystem

I samband med installation av programvaran kan man sätta upp en import från ett underliggande mätinsamlingssystem. I dessa fall sker automatisk import av mätdata till applikationen en eller flera gånger per dygn.

När man använder sig av denna metod för att samla in mätvärden ligger ansvaret för att värden är korrekta och rimliga på detta system, Analyser förutsätter att informationen är korrekt.

Om man är osäker på korrektheten i mätdata får man kontakta leverantören av mätinsamling.

3.2 Import från mätdatafiler

Analyser kan ta emot mätdata via mätdatafiler. Denna metod är egentligen en variant på 3.1 där det finns ett separat insamlingssystem som ansvarar för insamling och kvalitetssäkring.

Import till Analyser kan ske via speciella e-postadresser som Analyserapplikationen bevakar.

Analyser stöder ett antal filformat med antingen mätarställningar eller förbrukningar, se speciellt dokument över filformat ("Manodo File Formats").

3.3 Manuellt inmatade avläsningar

Användaren kan även manuellt mata in avläsningar se kapitel 5.4 Mätaravläsning.

Jämna månadsavläsningar på mätarställningar som inkommit via automatisk mätinsamling visas även här.

Om man manuellt justerar avläsningar så kommer dessa att gälla före de automatiskt avlästa i mätinsamlingssystem.

Γ	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					14 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator			ner	Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok Rev A				А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

4 Skärmens uppbyggnad

Analyser 3 är en webbapplikation som fungerar på de vanligaste webbläsarna:

- Firefox 5+
- Google Chrome 14+
- Internet Explorer 8+
- Safari

När man loggat in så kommer man till en skärmbild som liknar figuren nedan. Följande kapitel beskriver de olika delarna av skärmen och dess betydelse.

o / https://erapptestskriv.tkk.goteborgenergi.se/ - e	-rapport - Windows Internet Explorer	Appl	ikationsva	al		Inloggning	sinfo -		- 🗆 🔀
🦪 Göteborg Energi 🔤	apport	_						Gunnar Åb poseido	erg Logga ut n →
Poseidon 🕨 600 Olskroken 🎙 555 Lena			Sidhu	vud			Arb	etsyta	
Poseidon P 600 Olskröken P 555 Lefa Poseidon Poseidon Sou Linné - Dennis Andersson Sou Clark Centre Sou Clark	Datum Period Visa/Dolj filter Visa/Dolj filter Namn Anlaggning igationsträd 4603-1 Qvidingsgatan 1 A-C 4611-1 Dvidingsgatan 5 4614-1 Björcksgatan 55 4614-2 Björcksgatan 55 4614-2 Björcksgatan 7 4-C 4614-7 Forstenagatan 7 4-C 4614-7 Forstenagatan 9 4614-7 Forstenagatan 8 4-8 4614-1 Dvidingsgatan 8 4-2 4614-3 Forstenagatan 7 4-2 4614-1 Dvidingsgatan 8 4-3 4-40 40 40 40 40 41-3 Forstenagatan 9 4-2 4-3 4-4 4-4 4-5 4-6 4-7 4-8 4-8 4-9 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10	Nytta Sorr. Läpen 4602-1 4602-1 4614-4 4614-4 4614-3 4614-3 4614-5 4614-5 4614-5	Image: Second system Area 15 15 15 12 9 10 12 12 11 9 12 60	Nodtyp Bygnad 934 934 465 664 466 596 596 596 596 596	Ning N 121.3 141.4 117.5 118.6 115.1 164.4 150.5 147.6 147.6 147.6 147.8 147.8	Alj Rapport Standardrapport tormalårskorr. MWh 123.7 145.0 121.2 121.9 118.3 169.0 154.7 151.7 151.7 132.3 1,591.4	Korr Forbr. 09 kWh/m ² 132.4 178.1 200.8 254.5 254.5 254.5 254.5 254.5 254.5 254.5 254.5 254.5 254.5 254.5 254.5 254.5	C Korr Forbr. -06 kWh/m ² 401.2 401.2 542.7 597.6 769.7 769.7 769.7 769.7 769.7 769.7 769.7 1,833.9	versikt - 2009 Diff. -09 (5) -67.0 -67.2 -66.9 -66.9 -66.9 -66.9 -66.9 -66.9 -66.9 -66.9 -66.9
	Ändra sida: 🔹 🕨 1 (av 1)	Visar rad 1 til]] av totalt]]	rader.					
Göteborg	Sidfot	0 Teknisk Supp	31–62 60 00 ort: 031–62 6	Fax: 031–15 2 9 89	5 01 Kund	lservice: 020-62	62 62		
6			0						



Skärmen består av följande logiska delar som beskrivs i kommande avsnitt:

Applikationsval Navigationsträd Funktionsval Sidhuvud Arbetsyta Sidfot

]	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					15 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator			ner	Rev.	•
Analyser 3.5 Användarhandbok Rev A				А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

4.1 Applikationsval

Längst upp på skärmen kan man välja applikation. Eftersom denna manual endast gäller Analyser så visas endast applikationen Analyser (i fig.4 e-rapport) i figuren ovan. Andra applikationer som finns är Manodo Scada och Jetas. Dessa beskrivs i separata manualer.

4.2 Inloggningsinfo

Längst upp till höger visas vem som är inloggad. Man har även möjlighet att logga ut här.

För administratörer som har tillgång till information från flera olika företag/kunder så visas även en rullmeny som man kan byta kund med när man är inloggad.

4.3 Navigationsträd

Navigationsträdet ligger alltid till vänster på skärmen och är det huvudsakliga sättet att navigera i beståndet av byggnader och mätare. (Se även 2.1 Navigationsträd)



Figur 5 Navigationsträd

Man navigerar genom att klicka på Noden man vill navigera till, eller om man vill navigera flera nivåer neråt genom att "öppna grenar" genom att klicka på plustecknet. Hela sökvägen till var man befinner sig uppdateras i sidhuvudet. Ikoner i navigationsträdet följer nodtyp, i figuren ovan är 600 Olskroken ett distrikt och 506 Jerry B ett område.

Om man vill dölja trädet kan man trycka på det vertikala handtaget i listen bredvid trädet så fälls trädet in. Motsvarande knapp används för att "öppna" trädet igen. Man kan även förstora och förminska trädet genom att placera muspekaren över en linje, horisontal eller vertikal.

Om man har rättighet att ändra i trädet så gör man detta direkt i trädet, hur man går till väga beskrivs i avsnitt 5.1. Dessutom har den avancerade användaren en möjlighet att begära att systemet utför beräkningar, någon som inte kommer att behandlas i denna manual.

	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					16 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator			ner	Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok Rev A				А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

Observera att man inte kan ta bort fastigheter, byggnader och mätare utan endast koppla bort fastigheter från trädet.

4.4 Användargrupper och Roller

Förutom att rättigheter och modultillgång kan konfigureras via verktyget Manodo Manager, så har du möjlighet att göra det i portalen. Det beskrivs senare i denna manual i ett eget avsnitt.

För varje funktionsmodul (exempelvis Översikt, Admin Mätare etc.) finns roller. Roller ger olika rättigheter enligt nedanstående tabell.

En användare tillhör en grupp. För varje grupp kan du tilldela en roll för samtliga funktionsmoduler.

Till exempel kan du säga att gruppen "Bovärdar" har:

Rollen "Användare" till modulerna "Översikt", "Förbrukning" och "Admin Mätare" Rollen Administratör på modulen "Mätaravläsning" Ingen roll alls på övriga moduler

Samtliga användare som tillhör gruppen "Bovärdar" kommer då bara att se fyra moduler, "Översikt", "Förbrukning", "Admin Mätare" samt "Mätaravläsning".

I modulen Admin Mätare så kan användaren endast titta och söka/filtrera bland mätare, inte ändra någon information, men i Admin Mätaravläsning så går det att mata in nya avläsningar.

Förutom ovanstående finns även möjligheten att begränsa tillgången till vilken del av trädet som Användaren ser. Exempelvis kan du skapa en grupp "Användare Distrikt Norr" som bara ser "Distrikt Norr" i trädet.

Roller har följande inbördes ordning, om det nedan anges att operatör har rätt till en viss funktion så har också Administratör och Systemadministratör den rättigheten.

0	Gäst	(Guest)
1	Användare	(User)
2	Operatör	(Operator)
3	Administratör	(Administrator)
4	Systemadministratör	(System Administrator)

	Typ av dokument	Pärm	Flik	Sida
	Användarhandbok			
				17 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumr	ner Rev	
Analyser 3.5 Användarhandbok Rev A			A	
Framtagen av	Reviderad av	Datum		
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7	

Modul	Funktionalitet	Roller
Förbrukning	Full funktionalitet	Samtliga roller
Översikt	Full funktionalitet	Samtliga roller
Rapporter	Full funktionalitet	Samtliga roller
	Användaren kan se de rapporter som definierats under Admin Övrigt	
Admin Mätare	Full funktionalitet	>= Användare
Admin Mätare	Endast möjlighet att titta, ej editera	Gäst
Admin Budget	Full funktionalitet	>=Administratör
Admin Budget	Endast möjlighet att se budget, ej editera	<= Operatör
Admin Fastighet	Full funktionalitet	>=Administratör
Admin Fastighet	Samma som gäst, men möjlighet att köra import/export fastigheter	Användare Operatör
Admin Fastighet	Endast möjlighet att se fastigheter, ej editera, koppla till träd etc.	Gäst
Admin Mätaravläsning		>= Användare
Admin Mätaravläsning	Endast möjlighet att se mätarställningar och förbrukningar, inte editera	Gäst
Admin Klimatdata	Full funktionalitet	Systemadministratör
Admin Klimatdata	Endast möjlighet att se klimatdata, ej editera	<= Administratör
Admin Kostnad	Full funktionalitet	>= Användare
Admin Kostnad	Endast möjlighet att se tariffer, kostnadstyper etc. Ej editera	Gäst
Admin Övrigt	Kan endast se inställningar, inte ändra något	Gäst
Admin Övrigt	Kan inte läsa in nya rapporter	<= Operatör
Admin Övrigt	Kan inte skapa eller uppdatera listvyer	<= Operator
Admin Övrigt	Kan inte ändra inställningar för rättigheter	<= Operator
Admin Övrigt	Kan endast arbeta med inställningar för rapporter på aktuell kund	<=Administratör
Admin Övrigt	Kan inte koppla listvyer till kunder, endast justera listvyer för aktuell kund	<=Administratör
Admin Övrigt	Kan inte se Rapport - inställningar	<=Administratör
Admin Övrigt	Full funktionalitet	Systemadministratör

Γ	Typ av dokument	Pärm	Flik	Sida
	Användarhandbok			
				18 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator			ner Rev.	•
Analyser 3.5 Användarhandbok Rev A			А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum		
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7	



Figur 6 Funktionsmeny

4.6 Sidhuvud och Sidfot

I sidhuvudet visas alltid aktuell position i trädet med fullständig sökväg. I sidfoten kan information från olika applikationer i portalen visas. I standardutförande visas larminformation om du har Scada-systemet installerat. I installationsprocessen kan du även definiera ett kontaktnummer till support i detta fält.

4.7 Arbetsyta

Arbetsytan innehåller unika användargränssnitt för varje funktion. Dessa beskrivs nedan.

ſ	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					19 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner	Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A			А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

5 Funktioner

Användarhandboken beskriver funktioner i Analyser 3 efter användargränssnitt, funktionsmoduler som nämnts ovan under funktionsval.

I de fall som bakomliggande beräkningar i systemet är relevanta beskrivs de också i aktuellt avsnitt, eller refererar till annan funktion där detta beskrivs.

Funktionerna är beskrivna i en ordning som bygger på att man först konfigurerar sitt system, sedan följer upp förbrukningar, dvs. att administrativa funktioner inleder beskrivningen.

Bygga och visa träd Underhålla fastighetsregister och koppla fastigheter till träd Underhålla mätarregister och koppla mätare till byggnader. Lägga in manuella mätaravläsningar Förbrukningssida Rapportsida Översiktssida Administration av Översiktssida Budgethantering Tariffer och Priser

5.1 Navigationsträd

För att bygga och underhålla sitt träd så högerklickar användaren på den nod där man vill lägga till/ta bort eller byta namn på noden. Användaren kan även utföra vissa beräkningar direkt från trädet, men detta är endast för den avancerade användaren och kommer inte att beskrivas i denna manual.

Det är endast möjligt att byta namn på noder av andra typer än Fastighet, Byggnad, Mätare. Dessa hämtar sitt namn från fastighetsregister och mätarregister och kan inte ändras från menyn.

→ marking

Vid högerklick för att lägga till en nod så kommer menyn till höger att visas där nodtyp ska väljas. (se kapitel 2.2 Nodtyp). Det går inte lägga till fastigheter, byggnader och mätare på detta sätt, utan det görs via funktionen "Admin Fastigheter" och "Admin Mätare".

Funktionen "Ta Bort" tar bort noden och alla underliggande noder. Endast administratör i modulen navigationsträd kan göra detta. **OBS!** Fastigheter, byggnader och mätare som ligger under noden tas inte



Figur 7 Funktioner i trädet

]	Typ av dokument	Pärm	Flik	Sida
	Användarhandbok			
				20 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner Rev	•
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A		A	
Framtagen av	Reviderad av	Datum		
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7	

bort, de kopplas bara bort från trädet.

En ny funktion är att det går söka och/eller filtrera noderna i trädet. Klicka på "Visa sök" längst upp i trädet så visas meny till höger. Det går att söka på text så att endast noder med eftersökt text visas. Det går även filtrera på nodtyp, så att till exempel endast fastigheter i trädet visas och döljer andra nivåer utom nivån direkt över varje fastighet.

<u>Göm sök</u>								
Sök								
Nodtyp:	Byggnad							
Fritext:	ABC							
	Filtrera Rensa							
😑 🎱 <u>Manodo demo</u>								
🦕 🛅 Sto	ora tomten Gbg centrum							
	ABC123 Storgatan							

Figur 9 Sök och filtrering

Det går utmärkt att filtrera på nodtyp samtidigt som sökning sker via fritextfältet, som visas i figuren ovan. **OBS!** Det som anges i fritextfältet måste finnas på den nodtyp man väljer, om någon.

När sökningen/filtreringen önskas avslutas görs det genom att trycka Rensa, då tas filtreringen bort. Klicka på "Göm sök" för att dölja funktionen.

5.2 Admin - Fastigheter

Välj funktionen "Admin Fastigheter" så kommer fastighetsregistret upp. Här finns en lista på samtliga fastigheter med underliggande byggnader. (För mer information om Fastigheter/-Byggnader se kapitel om begrepp)

OBS! Systemet följer en strikt struktur: fastighet – byggnad. I många fall finns det kanske bara en byggnad på en fastighet och då kan det kännas som en onödig nivå, men för att vara generell har Analyser denna struktur.

"Admin Fastigheter" består av fyra flikar Fastighetsregister, Byggnadsregister, Byggnadskategorier och Areatyper.

Γ	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					21 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner	Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A			А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

F	astighetsregi	ster By	yggnadsregister	Byggnadskategorier	Areatyper 🗲		Välj flik						
Dà	ilj kopplade	fastigheter	🗹 Visa / dölj filter	Importera fastighetsreg	ister Exportera fas	stighetsregister	Import/export av fast	tigheter					
e	Lägg till ny								ļ	🕞 Uppo	later		
	Fastigh	netsid	Lān	Kommun	Beteckning	Adress	Klimatzon						
		V V		Y V	Y	V	Y						
>	2113		01 Stockholm	0180 Stockholm	SVEABORG 8	Sibelusgången 22A-E, Sibelius	Stockholm-Bromma	6 076	Visa i trädet	1			
>	2114		01 Stockholm	0180 Stockholm	SVEABORG 9	Sibeliusgången 24A-D, Sibelius	Stockholm-Bromma	6 124	Visa i trädet	1			
>	2115		01 Stockholm	0180 Stockhol	Itrera fram fastig	heter	Stockholm-Bromma	377	Visa i trädet	1			
>	2116		01 Stockholm	0180 Stockholm	MARIEHAMN 1	iviariehamnsgatan 11, Sibeliusgå	Stockholm-Bromma	2 632	Visa i trädet	×			
>	2117		01 Stockholm	0180 Stockholm	NÂDENDAL 1	Villmanstrandsgatan 1				1	C		
À	2118		01 Stockholm	0180 Stockholm	SVEABORG 6	Nystadsgatan 48, Sibeliusgånge		14 510		1	0		
V	Ny fastighet Dölj/visa fastigheter som är kopplade Redigera fastighet Ta bort fastighet												

Figur 10 Admin Fastigheter

5.2.1 Fastighetsregister

Fastigheter "kopplas" till trädet genom så kallad "drag och släpp". Markera en fastighet i listan genom att klicka på den (blir färgad) och dra den sedan med musens hjälp till den plats i trädet där fastigheten skall placeras. Det går inte koppla en fastighet till Fastighet, Byggnad eller Mätare, men till alla andra nodtyper i trädet.

En fastighet kan även kopplas på flera ställen i trädet, detta kan användas om man vill summera på flera olika begrepp.

5.2.1.1 Lägga till/ta bort fastigheter

När man klickar på "Lägg till fastighet" kommer nedanstående fönster upp, där man kan ange samtliga egenskaper på en fastighet så som FastighetsID, Län, Kommun, Namn, Klimatzon och Adress. FastighetsID och Namn måste vara unikt. Klimatzon används vid normalårskorrigering av förbrukningar. Alla fält som är markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.

Γ	Typ av dokument	Pärm	Flik	Sida
	Användarhandbok			
				22 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A		А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum		
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7	

Fas	stighetsregister	Byggr	nadsregister	Byggnadskateg	jorier Areatyper									
Dölj	kopplade fasti	gheter 🗖	Visa / dölj filte	er Importera fastig	Importera fastighetsregister Exportera fastighetsregister									
🕀 L	.ägg till ny							Ę	🕞 Uppo	latera				
	Fastighetsl	d	Lān	Kommun	Beteckning	Adress	Klimatzon	Sum						
	Fastighets Id:		*											
	Län: *													
	Kommun :		*											
	Namn:		*											
	Klimatzon:	Göteborg A		•										
	Adress:		*											
	ок /	vbryt												
>	5430		Västra Götaland	Göteborg	140024865	Storgatan 123	Göteborg A		1	C				

Figur 11 Fastighetsregister

För att redigera en fastighet klickar man på ikonen 🖍 och för att radera en fastighet klickar man på ikonen 🧾 till höger i tabellen för valt objekt. Observera att fastigheter som är kopplade till trädet inte går att radera förrän man kopplat bort fastigheten från trädet.

Det finns även information om var fastigheten är kopplad i trädet, detta kommer man åt genom länken "Visa i träd". Länken finns för alla fastigheter som är kopplad till trädet.

Man kan även sortera på kolumnen som innehåller länken "Visa i träd" för att hitta de fastigheter som inte är kopplade.

5.2.1.2 Lägga till/ta bort byggnader

För att lägga till en ny byggnad behöver man först välja fastighet och expandera denna genom att trycka på pilen längst till vänster för vald fastighet. Nästa steg är att trycka på "Lägg till ny" och då kommer nedanstående fönster att visas. Alla fält som är markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.

	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					23 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner	Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A			А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

	Fastig	ghet	sregiste	er	Byggnadsregister	Byg	jgnadskate	egorier	Areatyper									
D	ölj k	oppl	lade fa	stighete	er 🔲 Visa / dölj filt	er Impo	ortera fasti	ighetsreg	jister Exportera	fastig	ghetsregister							
0	Läg	gg till	l ny															
		Fas	tighet	sld		Län		Kom	mun		Beteckning				Adre	ss	ĸ	limatzon
~	5	6430				Västra Gö	ötaland	Götebo	org		140024865				Storg	atan 123	Göt	teborg A
	(🕂 L	ägg till	ny														
			Ext Id	Nr	Byggnadsid		Adres	s	Gäller från		Gäller Till		Sum	Lokal	ler a	Momsregistrei Indel	ad	Varmvatten andel
			Byggn	Nr:		×				Lä	ägenheter:					*		Trappu
			Byggn	.Id:		×				Lo	okaler:]		Vânina
			Adress	-		*				M	lomsregistrerad				100 %	*		Byggd
			Startda	tum:		*						Г			30 %	*		Byggn
			Slutdat	um:		=				Va	armvatten andel:							Byggn
										Ve	ent.flöde:							
			ОК		Avbryt													
		>	5430	1	5430-1		Storgata	ın 123	2010-02-01									

Figur 12 Byggnadsregister, ny byggnad

Byggnader redigeras och raderas på samma sätt som fastigheter, se 5.2.1.1, dvs. med ikonerna penna och soptunna. Man kan inte radera en byggnad om det finns mätare kopplad till den. Byggnaderna har ett Startdatum och ett Slutdatum. Detta är inte samma som datum för area. Dessa datum anger under vilka perioder som byggnaden skall visas i alla summeringar.

5.2.1.3 Redigera area

Eftersom Analyser stöder tidsatta areor så ligger inte area direkt under byggnadsparametrarna, utan ytterligare en nivå under. Klicka på pilen till vänster om byggnaden så kommer nedanstående vy upp.

]	Typ av dokument	Pärm	Flik	Sida
	Användarhandbok			
				24 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumr	ner Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A		А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum		
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7	

Fa	stighe	tsregist	er By	ggnadsregister	By	ggnadskate	gorier	Areatyper				
Döļ	j kopp	olade fa	stigheter	📕 Visa / dölj filt	er Imp	ortera fasti	ghetsreg	gister Exportera fa	astighetsregister			
•	Lägg ti	ill ny										
	Fa	stighet	sld		Lān		Kom	imun	Beteckning	1	Adress	
~	5430				Västra G	ötaland	Götebo	org	140024865		5	otorgatan 123
	•	Lägg till										
		Ext Id	Nr	Byggnadsid		Adres	5	Gäller från	Gäller Till		Lokale	r Momsregis andel
	✓ 5430 1 5430-1					Storgatan 123 2		2010-02-01				
		🕂 Lá	igg till ny								ę	- Uppdatera
		Starto	latum	Slutdatum			BOA	LOA	Sum	ļ.	Temp	
		Starto	latum 2010-	04-20	***	Slutdatum						
		- A	rea (m²) –					Andra områden –				
		BO	А				<u>م</u>	ATemp				
		LO	Α									
		Su	m									
		0	K A1	/bryt								
		2010-	02-01				2 540	1 220	3760			/

Figur 13 Lägg till area för en byggnad

Varje area har ett startdatum då den börjar gälla. Orsaken till detta är att systemet skall kunna hantera eventuella ombyggnader eller tillbyggnader så att systemet håller reda på både gamla och nya arean. När man exempelvis gör en ombyggnad så trycker man på knappen "Lägg till ny" och anger den nya arean.

Startdatum för en area anges som den första i månaden (ex: 2007-03-01, 2008-04-01 etc.)

5.2.2 Byggnadsregister

Byggnadsregister är en flik där fastighetsnivån inte visas. Detta gör det lättare att hitta bland alla byggnader, och man kan även filtrera på fält som hör till byggnad, vilket inte går i fastighetsregistret. Här kan man filtrera bland alla byggnader. Man kan dock inte redigera i registret, det sker under fliken Fastighetsregister.

Γ	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarbandbok				
	Anvanaamanabok				
					25 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner f	Rev.	•
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A			А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
•					
Gunnar Aberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

Fastighetsregister Filtrera på kolumn	Byggnadsregist	Byggnadska	tegorier Are	atyper	
Fastighets Id	Nr.	Byggn.ld	Adress	Startdatum	Slute
V	Y	Y	gat 🚺		
760	1	А	Gatan 3	Inget filter	
760	2	В	Gatan 5	Lika med	
Tomten	8888	XYZ123	Lillgatan 1	Större än	
Tomten	9999	ABC123	Storgatan	Mindre än	

Figur 14 Filtrera i byggnadsregister

Man kan filtrera på valfri kolumn genom att skriva i motsvarande textfält. Se figuren ovan där texten "*gat*" skrivits in under fältet "Adress". För att filtrera på detta klickar man på ikonen till höger om textfältet och väljer om man vill filtrera på alla poster som innehåller texten, är lika med, är större än eller är mindre (användbart vid numeriska värden) än den angivna texten. Man kan även ta bort ett filter genom att välja "Inget filter". **OBS!** När man filtrerar på datum måste man ange ett fullständigt datum i formen 2010-01-01. Det fungerar inte att ange enbart en del utan fullständigt datum måste det vara.

5.2.3 Byggnadskategori

Under fliken Byggnadskategorier kan man lägga till/ta bort olika klassificeringar av byggnader. I dagsläget används endast kategori som ett sätt att lagra information som behövs i energideklaration, och de kategorier som finns fördefinierade är de som används i energideklaration:

> Skola Bostadshus Idrottsanläggning Kontor Butik Industri Sjukhus

Om man vill kan man lägga till fler kategorier genom att klicka på knappen "Lägg till ny".

5.2.4 Areatyper

Analyser stöder valfria begrepp för area, men fördefinierat finns 3 areatyper, BOA, LOA och ATEMP.

Under fliken areatyper kan man definiera vilka areor som skall användas för att beräkna "totalarea", dvs. den area som används i alla beräkningar av kWh/m². Som standard används BOA + LOA, vilken visas i användargränssnitt genom att dessa är ikryssade "Till grund för totalarea". Man kan även lägga till fler areatyper, exempelvis "Garagearea" etc.

ſ	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					26 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner	Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A			А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

5.2.5 Import av fastigheter och byggnader

För vissa kunder har automatisk import av fastigheter och byggnader implementerats. Detta medför att man bör ha speciella rutiner som tydliggör vad i fastighetsregistret som skall underhållas manuellt, annars kan det bli missförstånd när någon exempelvis ändrar en fastighetsadress manuellt, som sedan skrivs över vid nästa import.

5.2.6 Allmänt om areaberäkning

Eftersom areor har en central funktion i Analyser beskrivs här kort hur systemet räknar areor. För att beräkna area så använder sig systemet av följande inparametrar:

> Start och slutdatum för byggnaden Startdatum för area

Arean för området delas upp månadsvis för att area (och förbrukningar) skall räknas för en byggnad förutsätts det att man befinner sig mellan start och slutdatum för byggnaden. Den area som räknas är den som anges i areatabellen och den gäller från startdatum och varje månad fram till att ny area angetts. Areaförändring kan följaktligen bara ske vid ett månadsskifte.

Ett exempel på hur beräkning sker:

Ett område består av två fastigheter, med vardera en byggnad, kallad B1, och B2

B1 har startdatum 20050701 och slutdatum 20070701. Area för B1 är 1000 m² from 200507-01 och 1200 m² från 20070101 då den byggdes om

B2 har startdatum 20050101 och inget slutdatum. Area för B2 from 20050101 är 3000m²

Med ovanstående data blir den genomsnittliga arean:

2004	0 + 0	0 m²	
2005	(12/12)*3000 + (6/12)*1000	3500 m²	(B1 ½ år)
2006	(12/12)*3000 + (12/12)*1000	4000 m ²	
2007	(12/12)*3000 + (6/12)*1200	3600 m²	(B1 ½ år 1200m³)
2008	(12/12)*3000 + 0	3000 m²	

Den genomsnittliga arean används vid beräkning av nyckeltal kWh/m².

5.3 Admin Mätare

Välj fliken "Admin Mätare" för att administrera mätare. Man definierar de mätare som man skall följa upp förbrukning för i denna funktion. För manuell avläsning krävs endast detta för att kunna följa upp förbrukningar, men för automatisk avläsning krävs en mer komplicerad produktionsrutin där även andra system berörs.

ſ	Typ av dokument	Pärm	Flik	Sida
	Användarhandbok			
				27 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner R	ev.
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A			4
Framtagen av	Reviderad av	Datum		
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7	

	Uppdatera								latera				
	Översikt			Anlägg.id	Anlägg.id 2	Adress	Antal byggnader	Kopplad till	Visa i trädet	Sammanlagd area			
	Förbrukning		•	123456789ABC		Sten Sture 2	3	ID 1515 Krukgränd 23 (58%, 1 500 m²) 💌	Visa i trädet	2 600	Dela mätare	1	
	Rapport			760-A	YY	Gatan 3-5	3	A Gatan 3 (22%, 1 000 m²)	Visa i trädet	4 500	Dela mätare	1	
	Admin Fastigheter			998855	25A13	Lilla gatan 1				0	Dela mätare	1	C
Eg -	Admin Matare	>	G	Mätartavla		EI-4545				0		1	
*	Admin Budget K < 1 > X Page: 1 of 1 Go Page size: 4 Change Sida 1 av 1, mätare 1 till							4 av 4					

Figur 15 Admin Mätare

Funktionens användargränssnitt ser ut enligt ovan, där man kan filtrera, söka efter mätare, men även lägga till och ta bort, samt redigera mätare.

OBS! Man kan inte ta bort en mätare som är kopplad till byggnader, då får man först koppla bort mätaren från dessa byggnader. Ta bort funktionen (papperskorgen) syns inte när en mätare är kopplad till byggnader.

FV	FV	Mätare för fjärrvärme (rund = automatiskt avläst, fyrkantig = manuell)
FK		Mätare för fjärrkyla
VA		Mätare för varmvatten
VA		Mätare för kallvatten
E-	EL	Mätare för el (symbol för delade mätare, ovanstående är inte delade)

5.3.1 Koppla mätare till byggnad

Under "Admin Mätare" kopplar man mätare till en eller flera byggnader. Syftet med detta är att fördela förbrukningen på olika byggnader. Om man vill ha en fördelning mellan byggnaderna som motsvarar skillnaden i area mellan byggnaderna så räknar systemet ut en procentuell fördelning.

Man utför "kopplingen" mätare till byggnaden genom så kallat "drag och släpp", d.v.s. man markerar en mätare i listan och drar den sedan med musens hjälp till den plats i trädet där man vill placera mätaren. Se figuren nedan där Demogatan 63 kopplas (dras med musen) till byggnad 11289.

Mätare kan bara kopplas till byggnader, om man släpper en mätare på annan typ av nod händer inget. Texten på den nod man håller mätaren över markeras med annan färg, på detta sätt ser man att man markerat rätt nod.

	Typ av dokument	Pärm Flik			Sida
	Användarhandbok				
					28 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner l	Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A			А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

and boothinduc 2			
- Bovärd 2	E	20313520	Doktor Heymans Gata 5
😔 – 🛍 Syster Estri	E	20313521	Doktor Heymans Gata 7
- 📑 1-1289	E	20313522	Doktor Heymans Gata 9
Bovärd 3 DG-63 DG-63	3 Demogatan 63	30001012	MÅNADSGATAN 8
Översikt	FV	30003924	Doktor Heymans Gata 3
Cickeduring	FV	30003925	Doktor Heymans Gata 5
rorbrukning	FV	30003926	Doktor Heymans Gata 7
Rapport	FV	30003927	Doktor Heymans Gata 9
Admin Fastigheter	WA	CM18-0079-01-01	DOKTOR HEYMANS GATA 003-1
Admin Mätare	VA	CM18-0079-02-01	DOKTOR HEYMANS GATA 005-1
Admin Mätaravläsning	WA	CM18-0079-03-01	DOKTOR HEYMANS GATA 007-1
Admin Övrigt	N	CM18-0079-04-01	DOKTOR HEYMANS GATA 009-1
	5.8 FV 2.9 FV	DG-63	Demogatan 63
	FV	DG-68	Demogatan 68

Figur 16 Koppla mätare till byggnad via drag och släpp

OBS! Om man kopplar en mätare till flera byggnader så kommer förbrukningen automatiskt att fördelas mellan dessa byggnader på samma sätt som den totala arean förhåller sig mellan dessa byggnader. Se mer under kap. 6.3

När man kopplar mätare till trädet uppdateras vyn så att man kan se vilka byggnader mätare är kopplad till under kolumnen "Kopplad till"

Som i alla tabeller sorterar man på en viss kolumn genom att klicka i den. Man kan på så vis enkelt hitta de mätare som inte är kopplade till någon byggnad genom att sortera på kolumnen "Kopplad till".

Man kan också se hur stor procentandel av mätarens förbrukning som kopplas till varje byggnad, samt total area som mätaren försörjer.

]	Typ av dokument	Pärm	Flik	Sida	
	Användarhandbok				
				29 (84	I)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner Re	ev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A		ļ	4	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

۰	+) Lãgg till mätare								
		Anlägg.id	Anlägg.id 2	Adress	Antal byggnader	Kopplad till	Visa i trädet	Sammanlagd area	
		123456789ABC		Sten Sture 2	3	ID 1515 Krukgränd 23 (58%, 1 500 m²)	Visa i trädet	2 600	
		760-A	YY	Gatan 3-5	3	A Gatan 3 (22%, 1 000 m ²)	Visa i trädet	4 500	
		998855	25A13	Lilla gatan 1		A Gatan 3 (22%, 1 000 m ²) B Gatan 5 (44%, 2 000 m ²)			
>	G	Mätartavla		EI-4545		ID 1515 Krukgränd 23 (33%, 1 500 m²)		0	

Figur 17 Mätare kopplad till flera byggnader

Om man har ett stort antal mätare underlättar sökfunktionen "Visa sök" Man når den genom länken längst upp till vänster på arbetsytan. Man får då upp skärmbilden enligt nedan där man kan söka/filtrera på en eller flera parametrar. I exemplet nedan söker man efter mätare som innehåller texten "Visning".

<u>Göm s</u>	ök						
- Sā	k						
Filter	rtext:				<u> </u>	gata	
Prod	luktions	typ:				Alla	
Nytta	a:					Alla 🔻	
Mäta	irtyp:					Alla	
Man	uel mäta	are:				Alla 💌	
Filter	r meter	list accordin	g to tree:				
	Filtrer	a l	Rensa filter				
۰	ägg till i	mätare			1		
			Anlägg.id		Antal		٧
		Anlägg.id	2	Adress	byggnader	Kopplad till	t
		760-A	YY	Gatan 3-5	3	A Gatan 3 (22%, 1 000 m²)	l v
		998855	25A13	Lilla gatan 1			

Figur 18 Söka & filtrera mätare

5.3.2 Dela mätare

I många fall så vill man dela upp en mätare i flera undermätare. Detta görs genom att man klickar på "Dela mätare" i mätarlistan som visas ovan.

Man får då upp en undermeny, "Lägg till undermätare" där

	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					30 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner	Rev.	•
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A			А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

Om man har en eller flera undermätare till en mätare kallas denna huvudmätare. För att summan av alla undermätare alltid skall vara 100 % av huvudmätaren bildas det alltid en restmätare som är den eventuella skillnaden mellan alla undermätare och huvudmätaren.



Figur 19 Delad mätare

Här följer några exempel på när man vill använda sig av delade mätare.

När man har avlästa undermätare och vill använda en restmätare för att fördela "resten" på en eller flera byggnader.

När man vill fördela en mätare mellan byggnader på ett annat sätt än genom "standard" procentsats som beräknas när man kopplar en mätare till flera byggnader

När man vill dela upp en elmätare som används både till fastighetsel och till elvärme i en fast andel som går till fastighetsel, och använda restmätare som en elvärmemätare.

5.4 Mätaravläsning

Funktionen Mätaravläsning används när man inte har automatisk avläsning av mätare. Man kan manuellt mata in mätaravläsningar, eller läsa in en fil med ett flertal avläsningar.

Γ	Typ av dokument	Pärm	ärm Flik	
	Användarhandbok			
				31 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator			ner Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok Rev A			А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum		
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7	

Nytt	Nytta									
O E	Blekingegatan 63 SB									
	Mätare		🛨 Lägg till ny			6	Uppdatera			
	Blekingegatan 63	۲	Typ av avläsning	Datum	Mätarställning					
	Breda gatan 7			2010-04-01 00:00	6 828,8 MWh	1	C			
	Bredängs allé 19			2010-03-01 00:00	6 535,6 MWh	1	e			
	Bredängs allé 8			2010-02-01 00:00	6 184,9 MWh	P	0			
	Bredängsvägen 208			2010-01-01 00:00	5 779,0 MWh	P	C			
	Bredängsvägen 222			2009-12-01 00:00	5 487,5 MWh	P	O			
	Bredängsvägen 232		+	2009-11-30 00:00	5 481,0 MWh	P	C			
	Bredängsvägen 246		•	2009-11-30 00:00	5 481,0 MWh	P	C			
	Brunnsgatan 22			2009-11-01 00:00	5 292,5 MWh	P	0			

Figur 20 Mätaravläsning

Användargränssnittet bygger på att man väljer ett urval av mätare genom att välja i trädet. Mätare visas i en lista till vänster på skärmen med alla mätare av en viss nytta som finns under aktuell nod i trädet.

Om man vill se mätare för en annan nytta får man använda verktygsfältet för nytta längst upp på arbetsytan.

Avläsning sker genom att man klickar på mätare, och sedan på "Lägg till ny". Man kan ange mätarställningen i liter eller m³ för vattenmätare och i kWh, MWh, GWh eller TWh för energimätare.

Man kan även läsa in en tabbseparerad textfil med mätaravläsningar. Beskrivning på filformat finns om man trycker på knappen "Import" i verktygsfältet upptill.

De röda och gröna pilar som visas i figuren ovan indikerar mätarbyte. Röd pil är en nedtagning av mätare och en grön pil indikerar uppsättning av mätare.

OBS! Möjligheten att välja "Enhet" upptill påverkar endast manuell inmatning och har inte med importer att göra.

5.4.1 Avläsningstyp

För att kunna hantera mätarbyte anger man vilken typ av avläsning för varje avläsning. Det finns tre avläsningstyper:

Avläsning Nedtagning Uppsättning

I samband med mätarbyte så anger man först "Nedtagning" som status med den sista avslutande mätarställningen som avlästs på den gamla mätaren, och uppsättning med den första avläsningen på den nya mätaren.

	Typ av dokument	Pärm Flik		Sida
	A			
	Anvandarnandbok			
				32 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator			ner Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok Rev A			А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum		
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7	

Exempel:

Mätarställning	Enhet	Avläsningstyp
0	MWh	Uppsättning
97,3	MWh	Avläsning
121,2	MWh	Avläsning
134,1	MWh	Nedtagning
1,3	MWh	Uppsättning
65,2	MWh	Avläsning
	<u>Mätarställning</u> 0 97,3 121,2 134,1 1,3 65,2	Mätarställning Enhet 0 MWh 97,3 MWh 121,2 MWh 134,1 MWh 1,3 MWh 65,2 MWh

Avläsningarna den 2008-06-07 motsvarar ett mätarbyte.

5.4.2 Periodisering

När man matar in en avläsning kommer systemet automatisk i bakgrunden att räkna om till förbrukningar på jämna månader. Periodiseringen går till så att man fördelar ut förbrukningen på dygnsnivå.

Exempel avläsning:

1 mar	1010 MWh
5 apr	1087 MWh
1 maj	1139 MWh

Förbrukning 1 mar – 5 apr	77 MWh på 35 dagar	= 2.2 MWh/dag
Förbrukning 5 apr – 1 maj	52 MWh på 26 dagar	= 2 MWh/dag
Förbrukning mars månad	31 * 2,2	= 68,2 MWh
Förbrukning april månad	4 * 2,2 + 26 * 2	= 60,8 MWh

5.5 Översikt

Funktionen "Översikt" ger en möjlighet att se många förbrukningar/kostnader i listform. Alla övriga sidor visar en summa för en eller flera mätare/byggnader, men på översiktssidan kan man se informationen som listvyer. (Se även kapitel 2.20). En listvy är en bestämd uppsättning kolumner som man kan se på skärmen ungefär som ett Excelblad och man kan filtrera på valfria kolumner.

Listvyerna kan också påverkas av vald nodtyp i verktygsfältet längst upp på skärmen. Det betyder att man kan lista byggnader, områden, distrikt eller mätare. Man kan exempelvis skapa en listvy som visar "namn + area + lägenheter + normalårskorrigerad värmeförbrukning" och beroende på vald nodtyp så visas summering på den nodtyp man väljer.

	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarbandbak				
	AIIVAIIUAIIIAIIUDOK				
					33 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator			ner R	ev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok Rev A				A	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

Datum Period	Väljtid jlängd ↓ ♥ ■ ■ ■ M	Isperiod Välj nytta /tta ↓	Välj nodty Nodtyp Byggnad	Välj Listvy Förbrukning	Välj lista ↓ & Antal Lägenheter	•	
Visa/Dölj filter	Visa filter]	Sortera genor	n att klicka på v	alfri kolumnhu	vud	Översikt – 2010
Namn	Byggår	Förbrukning 2010 MWh	Förbrukning 2006 MWh	Lgh	Trappuppg.	P Lgh2010 MWh/lgh	
Avaktivera	Mindre än 🔻	Mindre än 🔻	Mindre än 🔻	Mindre än 🔻	Mindre än 🔻	Mindre än 🔻	
Arkövägen 32-38	1949	1 273,9	309,2	22	4	57,9	
Arkövägen 35-53	1949	3 556,9	863,2	60	10	59,3	
Arkövägen 42-46	1949	922,8	224,0	18	3	51,3	
Kärrtorpsvägen 11	1900	0,8	0,2	1	1	0,8	
Kärrtorpsvägen 7	1900	54,4	13,2	1	1	54,4	
Kärrtorpsvägen 9	1900	130,5	31,7	1	1	130,5	
Total: Ändra sida: < > 1	(av.1) Visar rad 1 ti	5 939,3	1 441,4	103	20 Antal ra	der per sida: 15 💌	

Figur 21 Översiktsbild

Det finns ett verktyg där man själv som användare kan skapa listvyer.

5.5.1 Verktygsfält

Verktygsfältet används för att välja vilken listvy som skall visas, samt för att påverka innehållet.

Datum Period	Nytta	Nodtyp	h	Välj Rapport	
	🎹 🔝 🛃	💧 📈 🛛 Byggnad 🔤		Multinytta Förbrukning	~
			Л		

Figur 22 Verktygsfält

Datum används för att bläddra framåt och bakåt i tiden. Om man exempelvis visar årsförbrukningar så bläddrar man fram det år som skall visas.

Period används för att växla mellan att visa år, tertial, kvartal eller månadsvärden.

Nytta gör det möjligt att se samma listvy för flera olika nyttor. För att det skall vara enkelt att se så ändras också färgen på kolumnrubriker i listvyn till den färg som vald nytta har. **OBS!** Om listvyn innehåller mer än en nytta, så kan inte detta verktygsfält användas. Det är då avaktiverat.

Val av **nodtyp** gör det möjligt att se summering på valfri nodtyp.

Listvyer anpassar sig också så att kolumner som inte är relevanta döljs. Som exempel kan man ange att anläggningsnummer för mätare skall visas i listvyn, men denna kolumn syns endast då man valt nodtypen Mätare, eftersom den inte är relevant om man visar summering på Distriktsnivå.

ſ	Typ av dokument	Pärm Flik			Sida
	Användarhandbok				
					34 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator			ner I	Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok Rev A				А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

5.5.2 Listvy 01 Förbrukning Enskild nytta

En beskrivning av de listvyer som medföljer som standard i applikationen finns under 5.8.2.2 Tillgängliga listvyer.

Denna vy kan visas på valfri nodtyp, distrikt, område, fastighet, byggnad och mätare. Vyn stöder val av Nytta, som till exempel värme, kallvatten, varmvatten, kyla och el. Vyn visar följande kolumner:

Namn

Aktuell nod, Distriktsnamn för Distrikt, Områdesnamn för område etc.

Anläggningsnummer

Visas endast på mätarnivå

FastighetsID

Visas endast på fastighetsnivå

Byggnadsid

Visas endast på byggnadsnivå

Antal byggnader

Visas endast på mätarnivå, anger hur många byggnader som mätare försörjer.

Lägenheter

Summa antal lägenheter, visas på alla nivåer utom mätare

Area

Visas på alla nivåer, för mätare motsvarar det betjänad area

Förbrukning

Visas på alla nivåer, och för vald nytta. Beroende på vald period så visas år, tertial, kvartal eller månad.

Normalårskorrigerad Förbrukning

Visas på alla nivåer, men endast för nyttor som har normalårskorrigering, i dagsläget endast värme.

Förbrukning per ytenhet kWh/m² eller m³/m².

Beroende på nytta visas normalårskorrigerad eller icke normalårskorrigerad

Förbrukning föregående år per ytenhet kWh/m² eller m³/m².

Beroende på nytta visas normalårskorrigerad eller icke normalårskorrigerad. Diff. % innevarande år och föregående år normalårskorrigerad förbrukning. Visar differens för nyttor som har normalårskorrigering, i dagsläget endast värme.

Γ	Typ av dokument	Pärm Flik			Sida
	Användarhandbok				
					35 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator			ner	Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok Rev A				А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

5.5.3 Distriktsnivå

Namn	Lägenheter	Area	Förbrukning -09 GWh	Normalårskorr. förbrukning –09 GWh	Korr.Förbr. -09 kWh/m²	Korr.Förbr. -08 kWh/m²	Diff. -09 (%)
A0190 Norra Järva	4387	299 216	51,9	53,5	178,9	533,9	-66,5
A0193 Södra Järva	2570	180 925	34,5	35,7	197,2	595,7	-66,9
A0195 Västerort	10610	598 431	337,8	350,8	586,2	1 774,6	-67,0
A0391 Kärrtorp	6080	417 442	56,6	59,9	143,6	430,2	-66,6
A0391 Kärrtorp	50	3 499					
A0393 Farsta	4848	308 962	52,0	54,2	175,4	531,5	-67,0
A0394 Sydväst	8149	541 449	89,6	95,6	176,6	536,0	-67,0
A0490 Innerstad	9204	551 636	24,6	25,8	46,8	142,2	-67,1
A0495 Stadsholmen	2342	189 649	25,1	26,5	139,7	454,8	-69,3
T							

Figur 23 Distriktsnivå

5.5.4 Mätarnivå

Namn	Anläggningsnr.	Antal byggnader	Area	Förbrukning -09 MWh	Normalårskorr. förbrukning -09 MWh	Korr.Förbr. -09 kWh/m²	Korr.Förbr. -08 kWh/m²	Diff. -09 (%)
Alstaviksvägen 10	fj10889	1	1 018	123,3	126,4	124,1	371,4	-66,6
Alstaviksvägen 3	fj10885	4	653	98,6	102,3	156,7	462,9	-66,2
Alstaviksvägen 5	fj10886	4	653	106,3	124,5	190,6	637,2	-70,1
Alstaviksvägen 7	fj10887	4	653	146,7	135,5	207,6	549,7	-62,2
Andréegatan 8	fj10872	2	611	122,8	125,3	205,0	616,8	-66,8
Arkövägen 15	fj10682	5	4 608	638,3	668,1	145,0	431,3	-66,4
Arkövägen 22	fj10687	4	2 195	809,6	833,7	379,9	1 133,3	-66,5
Arkövägen 34	fj10690	6	2 515	257,6	347,3	138,1	419,5	-67,1
Arkövägen 37	fj10688	6	2 515	746,1	999,0	397,1	1 206,8	-67,1
Arkövägen 42	fj10692	6	2 515	227,9	236,5	94,0	284,4	-66,9
Arkövägen 5	fj10680	1	2 413	428,0	440,7	182,6	544,8	-66,5
Arvid mörn es väg 1	fj10778	3	1 958	543,4	555,1	283,6	845,2	-66,4
Arvid mörnes väg 10	fj10782	1	2 320	449,1	458,1	197,4	590,0	-66,5
Arvid mörnes väg 15	fj10779	3	1 958	322,7	331,4	169,3	505,0	-66,5
Arvid mörnes väg 16	fj10783	1	2 320	382,6	392,3	169,1	498,6	-66,1
Reden sider 4 b 1	((1)) (increased 1 will	15						

Ändra sida: 4 🕨 📋 (av 41) Visar rad 1 till 15 av totalt 603

Figur 24 Mätarnivå

5.6 Förbrukning

Funktionen förbrukning används för att studera den sammanlagda förbrukningen för den del av trädet som man valt. Förbrukningen visas både som tabell och som graf. Man kan jämföra sin förbrukning med såväl budget som med föregående år.

På arbetsytan finns det ett verktygsfält överst, sedan en tabell med information, en graf och en tabell med mätvärden. Dessutom finns en funktion för att lägga till anteckningar på mätvärdena. Under verktygsfältet finns det även en rubrikrad.

	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					36 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator			Dokumentnummer Rev.		
Analyser 3.5 Användarhandbok Rev A				А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		



Figur 25 Förbrukning, del 1

Period	Värdetabell	2009 (MWh)	2010 (MWh)	Diff 2010-2009 (%)
Januari		541,2	526,4	-2,7 🎽
Februari	\backslash	482,4	347,3	-28,0 🕹
Mars		540,5	469,6	-13,1 🗸
April	\mathbf{X}	568,0	568,0	0,0 🔿
Maj		460,4	460,4	0,0 🔶
Juni		191,3	191,3	0,0 🔶
Juli		164,7	164,7	0,0 🔶
Augusti		274,5	274,5	0,0 🔿
September		644,6	644,6	0,0 🔶
Oktober		1 045,6	1 045,6	0,0 🔿
November		467,7	467,7	0,0 🔶
December		691,6	691,6	0,0 🔿
Januari-April		2 132,0	1 911,3	-10,4 🗸
Tot:		6 072,5	5 851,7	-3,6 🎽

Figur 26 Förbrukning, del 2
Γ	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					37 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner	Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A			А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

Antal kWh/m² visas längst ner på raden "Tot:" i tabellen, oavsett om man valt m² visning eller inte.

En bra funktion på förbrukningssidan är att man kan göra en så kallad "Drill Down" genom att klicka på ett värde. Det innebär att man kan zooma in på ett värde som exempelvis sticker ut på något sätt. Exempel: om man har månadsvärden, valt via period i verktygsfältet, och ser ett värde för maj månad, som verkar felaktigt, kan man klicka värden för maj för att gå till upplösning per dag för maj månad. På detta sätt kan man ta sig hela vägen ner till timvärden. **OBS!** Det förutsätter att man har värden med den upplösning som avses, dvs. dagvärden när man ser på dagar.

5.6.1 Verktygsfält



Figur 27 Verktygsfält

Verktygsfältet används för att påverka vad som visas i tabell och graf. Nedan beskrivs de olika knappfunktionerna. De är uppdelade i 5 grupper.

5.6.1.1 Data

Wh	Förbrukning. Används för att växla till visning av förbrukningar istället för kostnader.
Kr	Kostnad. Växlar till visning i Kr istället för förbrukning
/m²	Data – m ² . Växlar till visning Kr/m ² eller kWh/m ² (m ³ /m ²)
<u></u>	Data – Korrigerade värden. Växlar visning av normalårskorrigerade värden. Kan endast användas på månadsvärden och på nyttor som stöder normalårskorrigering

5.6.1.2 Datum

	Bläddra en period bakåt i tiden. Periodens längd bestäms av periodval (se nedan)
	Bläddra en period framåt i tiden. Periodens längd bestäms av periodval (se nedan)
123	Välj valfritt startdatum för visningen i en speciell datumvalsdialog

5.6.1.3 Period

Visning av år uppdelat på tertial
Visning av år uppdelat på kvartal
Visning av år uppdelat på månader

	Typ av dokument	Pärm	Flik	Sida
	Användarhandbok			
				38 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A		А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum		
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7	

31	Visning av månad uppdelat på dygn
24	Visning av dygn uppdelat på timmar

5.6.1.4 Kolumner (Jämför med)

	Visa en period med förbrukning
2	Visa två perioders förbrukning
3	Jämför med föregående år



Figur 28 Nytta

Välj ikon för respektive nytta för att visa förbrukning av denna. För beskrivning av nyttor se kapitlet begrepp 2.10.

Ikoner som är "gråa" (kallvatten och el i figuren ovan) kan man inte klicka på. Detta betyder att det inte finns några förbrukningar av den typen under aktuell trädnod. Kan också bero på att man inte har tillgång till ikonen i det läge man befinner sig.

5.6.2 Tabell

Ackumulerad förbrukning hittills under kalenderåret visas såväl i tabell som i informationstabell. Man kan se information om kvalitén på värdet genom att hålla musen över värdet, se 5.6.6.

I tabellen kan man också zooma in på ett värde. Exempelvis man tittar på månadsvärden, då kan man klicka med musen på mars månads värde och då visar programmet dagsvärden för den valda månaden. Detta fungerar från högsta till lägsta nivå.

Period	2008	2009	Diff 2009-2008
Jan-Apr	50,0 GWh	55,0 GWh	9,1% 🦰
Maj-Aug	13,9 GWh	8,9 GWh	-57,2% 🖊
Sep-Dec	41,4 GWh	43,8 GWh	5,4% 🦰
jan-apr	50,0 GWh	55,0 GWh	9,1% 🐣
Tot:	105,4 GWh	114,2 GWh	7,7% 🎤

Figur 29 Tabell

	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					39 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner	Rev.	•
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A			А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

Tabellen ändrar utseende utifrån om man valt kostnad eller förbrukning, vilken period samt om man jämför med föregående år eller budget.

5.6.3 Graf

Grafen visar samma information som tabellen i grafisk form.



Figur 30 Graf

5.6.4 Rapporthuvud

Eftersom man inte kan visa budget och föregående år samtidigt i graf och tabell, så visas alltid denna information i rapporthuvudet.

Detsamma gäller för kostnader, det går inte att visa kostnader och förbrukning samtidigt i förbrukningssidan, men informationen finns tillgänglig i rapporthuvudet.

Rapporthuvudet ser likadan oavsett vad man väljer i verktygsfältet med ett undantag, den kan inte visa normalårskorrigerad förbrukning samtidigt som verklig förbrukning. Man växlar mellan dessa med hjälp av verktygsfältets knapp för normalårskorrigerade förbrukningar.

5.6.5 Anteckningar

Anteckningar kan göras på ett specifikt värde genom att högerklicka på värdet i tabellen. Att man har gjort en anteckning syns genom att en liten penna visas bredvid värdet.

5.6.6 Estimering, kvalitet och källa

Analyser estimerar alltid förbrukningar om man saknar värden men har information om tidigare förbrukning. Se kapitel 6.1 Estimering. Man kan enkelt se om ett värde är estimerat genom hur värdet visas i tabellen

ſ	Typ av dokument	Pärm	Flik	Sida
	Användarhandbok			
				40 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner Rev.	•
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A		А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum		
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7	

Mörkblå siffror	Korrekt värde, alla mätare avlästa
Kursiva siffror	Lite data saknas men mätvärdet har hög tillförlitlighet
Röda siffror	Estimering är osäker
Ljusblå siffror	Prognos, framtida värde som uppskattats

Om man vill veta mer om värdet kan man hålla musen över värdet så kommer en "Tooltip" upp som ser ut enligt figuren nedan.

Källa:	Manual
Kvalité:	100%
Antal:	2(2)
Förbrukning:	115,4

Figur 31 En så kallad "Tooltip"

Källa

Anger varifrån värdet kommer. Här kan det stå "Mätinsamlingssystem", "Manuell" etc. beroende på varifrån värdet har kommit.

Kvalité

Anger kvalitén på värdet. För mer information om hur kvalité beräknas se beskrivning under kapitel 6.1 Estimering

Antal x(y)

Anger antal mätvärden (byggnader) som ingår i summeringen, (y) det totala antalet. Dessa värden bör alltid vara samma annars är värdet inte komplett.

Förbrukning:

Om några mätvärden är estimerade anges de här.

5.7 Rapporter

Under funktionen Rapport finns färdiga rapporter från systemet. Som standard i systemet finns tre standardrapporter, men man kan som kund beställa valfritt antal specialrapporter med exakt det utseende som man vill ha.

Välj rapport	oport B		•	Period	Nodtyp Distrikt
Ø 4 5	y N	 Sida 	v 1 👂		Excel

Figur 32 Rapportval

I en specialrapport kan man lägga in tabeller, rubriker, staplar, logotyper med värden från Analyser enligt önskemål. Kontakta er leverantör om ni har behov av en specialrapport.

Längst upp i rapportmodulen finns ett verktygsfält som man kan använda för att påverka utseendet på rapporten

	Typ av dokument	Pärm	Flik	Sida
	Användarhandbok			
				41 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumr	ner Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A		А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum		
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7	

Verktygsfältet påverkas av vilken rapport man väljer, om man valt en rapport som stöder att man anger olika nyttor så visas fältet för val av nytta, om rapporten stöder val av nodtyp visas denna dialog.

För samtliga rapporter visas verktygsfält för att kunna bläddra framåt och bakåt i tiden.

Den nedre delen av verktygsfältet ger följande alternativ:

Sökfunktion (kikaren) för att söka efter text i rapporten, över flera sidor Utskrift av alla sidor Utskrift av aktuell sida

🤣 | 🎒 🗐 | 🛤
Sida 1 🗸 av 1
D
D

Figur 33 Verktygsfält, del ett

Verktygsfältet ger möjlighet att bläddra mellan sidorna i rapporten om det finns mer än en sida.

8	Pdf	<
---	-----	---

Figur 34 Verktygsfält, del två

Ovanstående funktioner ger användaren möjlighet att titta på rapporten i PDF, Excel etc. för att sedan kunna spara den på sin egen dator,

I följande kapitel beskrivs de standardrapporter som ingår i Analyser 3.0.

5.7.1 Värmerapport 1

Rapporten visar en sammanställning av information från Analyser. Sammanställningen kan visas på olika nivåer i trädet, från kundnivå, via distrikt, område, fastighet och byggnad ner till mätarnivå.

Man kan även växla år via verktygsfältet för period. Som standard visas innevarande år och föregående år, exempelvis 2008 och 2009 om man befinner sig i Maj 2009, men man kan exempelvis visa 2007 och 2008 genom att byta period.

Rapporten består av fyra delar, ett sidhuvud med information om vad förbrukningen avser, (ett område, en fastighet, en mätare etc.), samt klimatort och areainformation. Om man har valt en specifik mätare visas också anläggningsnummer för den valda mätaren.

En tabell med förbrukningen de senaste 4 åren, såväl normalårskorrigerad som verklig förbrukningen. Här visas också klimatinformation och nyckeltal i kWh/m².

En graf som visas med normalårskorrigerade månadsförbrukningar de senaste två åren. Här visas ett exempel på hur rapporten kan se ut.

]	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					42 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner	Rev.	•
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A			А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

								Nor	malårs	skorrig	jerad	värmea Sv	använ venska	dning 2009 a Bostäder
Anläggnin	ngsnr		-					A	Area 🛛			3 68	32 1 90	
Kund			Svebo					N	/lomsregi	istr. Are	a	3 68	32 1 90	
Adress			Svens	ka Bostäde	er			Þ	lormalår	(GD)		0,0		
Klimatort			Götebo	org				A	Andel Va	rmvatte	n	0,0	%	
Rubrik					Enhet		20	06	20	007	20	08	2009	08/09
Värmeanv	ändning	3			GWh	-	490	0,1	48	30,0	483	3,2	455,6	-5,7%
Graddaga	r				GD		36	20	36	620	36	20	3 620	0%
Korrigerac	l värmea	använd	Ining		GWh		529	9,1	52	29,7	546	6,6	474,1	-13,3%
Korrigerac	l värmea	använd	Ining p	er m2	kvvh/m²		14	3,7	14	13,9	148	3,4	128,7	-13,3%
80000000 70000000 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0			Eab								Nov		200 200 200	8 9 9 Prognos
Månad	Gr	addag	ar		. ,	Anv	ändning	/äm	ne			F	Budaet	erad
				V	/erklig		N	orma	lårskorri	gerad			använd	ning
	Norm	2008	2009	200)8 - 21	009	200)8	200	-)9	Diff	20)09	Diff
Jan	600	454	575	64,2 GW	/h 72,1 G	₩h	80,6 GV	∕h	74.7 GW	<i>i</i> h	-7.3 %		-	-
Feb	552	415	552	57.8 GW	/h 64.2G	wh	72.7 GV	wh.	72.7 GW	h	0.1 %		-	-
Mar	515	476	515	65 3 GM	/h 6510	wh	69.6 GM	Jh.	69.6 GM	лh	0.0%		_	-
Apr	368	271	368	42.7 GW	/h 41.3G	Wh	53.3 GM	∙ ∕h	53.2 GW	wh.	-0.2 %		-	-
Mai	133	97	133	26.6 GW	/h 31.2G	wh	31.1 GM	h	31.0 GW	h	-0.3 %		-	-
Jun	11	0	11	13.7 GM	/h 15.1 G	wh	15.0 GM	h	15.0 GW	лh	0.0 %		-	-
Jul	1	0	1	11.9 GW	/h 12.0G	Wh	12.0 GV	/h	11.9 GW	/h	-0.2 %		-	
Aua	7	0	7	13.3 GM	/h 14.20	Mh	14.1 GM	h	14.1 GM	h	0.2 %		-	-
Sep	127	148	127	25.9 GW	/h 23.9 G	Mh	23.8 GM	wh.	23.7 GW	wh.	-0.2 %		-	-
Okt	309	277	309	40.3 GVA	n 4360	Mh	43.5 GM	Jh.	42.1 GM	Jh .	32%		-	_
Nov	439	415	439	56,9 GM	£9.5.0	wh	59.5 GM	h	59.1 GM	h	-0.7 %		-	
Dec	558	493	558	65,6 GM	n 72.6 G	Wh	72,6 GM	√h	69,5 GM	wh is a second s	4.3 %		-	_
Jan-Apr	2 035	1 616	2 010	229,9 GV	n 12,80 /h 24	12,7	276,2 GV	 /h 2	:70,3 GW	wh	-2,1 %		-	-
Tot	3 620	3 620	3 620	483,2 GV	/h 45 G	5,6 Wh	546,6 GV	vh 4	74,1 GW	/h -1	3,3 %		-	-
												20	09-05	-29 14:59

Figur 35 Normalårskorrigerad värmeförbrukning

En månadstabell – här visas information månad för månad valt år och året innan. Klimatinformation, budget och förbrukning både normalårskorrigerad och verklig visas också här. Slutligen visas både ackumulerad förbrukning hittills under året och prognos för hela året.

	Typ av dokument	Pärm	Flik	Sida
	Användarhandbok			
				43 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A		А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum	•	
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7	

5.7.2 Värmerapport 2 (inklusive el)

Denna rapport motsvarar exakt rapport 01 ovan, men redovisar summan av normalårskorrigerad värmeförbrukning + fastighetsel

5.7.3 120 Vattenrapport A

Rapport 120 visar förbrukningen av kallvatten under fyra års tid. Man kan bläddra mellan olika år med knapparna "Period". Överst visas en tabell med årsvärden samt motsvarande nyckeltal. Sedan kommer det ett diagram med två årsförbrukningar samt eventuell prognos. Nederst visas en tabell med två årsförbrukningar inklusive differens uppdelat på månader, samt budgeterad användning och differens. Som de flesta av Analysers rapporter finns totalrader samt summa från januari till innevarande månad.

5.7.4 121 Elrapport A

121 Elrapport A är samma som 120 (se ovan) men med skillnaden att den avser el i stället för vatten.

5.7.5 200 Värmerapport B

Denna rapport ger en bild över normalårskorrigerad värmeanvändning för tre års tid och med area samt budget och avvikelse mot budget. Överst i rapporten ser man var i trädet man står, klimatort och typ av klimatkorrigering, hur mycket normalårskorrigerade data som finns, BOA, LOA och total area. Man kan välja vilken nivå som rapporten ska visa data på, så som område, fastighet, byggnad och mätare beroende på var man står i trädet. Även här kan man bläddra mellan olika år med knapparna "Period".

Nedanför kommer diagrammet med utfallet för tre års tid samt budget för det senaste året i form av nyckeltal (kWh/m³). I respektive stapel kan man se hur mycket energi som har gått åt till varmvatten, det är den mörka delen nertill i stapeln. Under diagrammet hittar vi informationen i tabellform inklusive area (den area som angivits vid det senaste årets utgång).

5.7.6 210 Förbrukningsrapport B

Rapporten visar årsförbrukningen av varmvatten, kallavatten eller fastighetsel. Man väljer nytta upptill där man kan välja vilken nivå som rapporten ska visa data på, så som område, fastighet, byggnad och mätare beroende på var man står i trädet. Även här kan man bläddra mellan olika år med knapparna "Period".

Överst visas information om vilken nod man har valt i trädet, BOA, LOA och total area. I diagrammet där under visas nyckeltal för tre år samt budget för det senaste året. Under diagrammet finns en tabell med samma data som diagrammet visar samt area och avvikelse mot budget om budget är lagd för valda noder.

]	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					44 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner F	Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A			A	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

5.7.7 240 Kostnadsrapport B

Kostnadsrapporten visar den nedlagda kostnaden och budget (om en sådan är lagd för valt bestånd). Överst ser man vilken nod man har valt i trädet, BOA, LOA och total area. Man kan välja vilken nivå som rapporten ska visa data på, så som område, fastighet, byggnad och mätare beroende på var man står i trädet. Även här kan man bläddra mellan olika år med knapparna "Period". Diagrammet visar summa kronor per objektstyp samt eventuell lagd budget.

Nertill finns en tabell med värden för respektive nod så som area, utfall inklusive moms, budget samt nyckeltal för utfallet. Även avvikelse mot budget visas om det finns.

5.7.8 290 Miljöpåverkan B

Rapporten visar utfallet för CO² för fastigheter som har tariffer definierade för detta. För rapporten kan man bläddra mellan olika år med knapparna "Period", välja nodtyp och vilken nytta som önskas i rapporten. Den första tabellen visar vilken nod man har valt i trädet, BOA, LOA och total area. Diagrammet som kommer därunder visar utfallet av CO² över tre år för respektive vald nod. Även här visas en tabell med area, utfall för de tre åren samt avvikelse. För att kunna använda denna rapport krävs att man har minst en tariff för CO² och värden för denna samt att den är kopplad till mätare med förbrukning.

5.7.9 300 Effektsignatur

Effektrapporten ger en möjlighet att följa hur fastigheten reagerar vid olika utetemperaturer. Effektrapporten identifierar också olika effekttoppar (eller snarare olika toppnivåer på dygnsmedeleffekter). För att se värden i denna rapport krävs att man har dygnstemperaturvärden för den valda perioden.

	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					45 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner	Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A			А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		



Figur 36 Effektrapport

Om man önskar en rapport med annan uppbyggnad och/eller innehåll som exempelvis annan diagramtyp så kan Manodo ta fram kundspecifika rapporter. Kontakta Manodo för mer information

5.8 Administration övrigt

Under "Admin övrigt" finns inställningar för hantering av rapporter och listvyer, här finns också globala inställningar för applikationen. Här följer en beskrivning över dessa funktioner.

5.8.1 Rapporter

5.8.1.1 Användargrupper

Under fliken **Användargrupper** ställer en administratör (användarens behörighet minst nivå kundadmin) in vilka rapporter som skall vara synliga för vilka användargrupper.

]	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					46 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner	Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A			А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

Rapporter Listvyi	nställningar	Inställninga	ır	
Användargrupper	Admin	Rapport Paket		
			5	Uppdatera
Användargrupp	Kui	nd	Antal rapporter	Redigera
Y		Y	γ	
E_KUNDADMIN			7	1
E_KUNDADMIN_S_KUNDA	DMIN		7	1
E_KUNDADMIN_S_LÄS			7	1
E_KUNDADMIN_S_SKRIV			7	1
E_LÄS			7	1
E_LÄS_S_KUNDADMIN			7	1
E_LÄS_S_LÄS			7	1
E_LÄS_S_SKRIV			7	1
E_SKRIV			7	1
E_SKRIV_S_KUNDADMIN			7	1
K < 1 2 3 4 5	6789	10 > >	Rader per sida 10	•

Figur 37.1 Översikt användargrupper och rapporter.

Här finns dessutom möjlighet att sortera i vilken ordning rapporterna visar sig i rapportmodulen. Detta görs antingen genom att klicka på upp/ner-pilarna längst till höger i listan över befintliga rapporter, alternativt markera en rad och dra med vänster musknapp till önskad position i listan (drag n drop).

]	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					47 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner	Rev.	•
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A			А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

Ändra	rapport för	-	-	_	9
nvändarg	grupp: E_SUPERUSER_S_SUPERUS	SER			
Tilla	gda rapporter				Tillgängliga rapporter
Nr.	Rapport				Rapport
	Y				Υ
1	Vattenrapport 1	•	\sim		VVC-rapport
2	Elrapport 1	•	~		El-, Varmvatten- och Kallvattenanvändning
3	Värmerapport 1		\sim		Rapport mätarställningar
4	Värmerapport 2 (inkl.el)	•	~	>	Värme-, El- och Kallvattenkostnad
5	Värmerapport 3 (nyckeltal)	~	\sim	>>	Timvärdesfil El - Matris
6	Effektsignatur	•	~	<	Timvärdesfil El - Information
7	Miljöpåverkan	~	\sim	~~	Timvärdesfil El - Lista
					deltaT Fjärrvärme
					Period deltaT Fjärrvärme
					Värmekostnad
					K < 1 2 > > Rader per sida 10 ▼
					OK Stāng

Figur 38.2 Dialogruta för tilldelning av rapporter samt sortering.

5.8.1.2 Rapportpaket

Under denna flik ges det möjlighet att ladda upp och förbereda för kundspecifika specialrapporter. Här tillhandahåller KTC Tech den informationen som krävs vid tillfälle.

apporter Listvyinställningar	Inställningar	
vändargrupper Admin	Rapport Paket	
Rapportera Inställningar		Inställningar för verktygsfältet
lapportera Namn:		Steg Period Toolbar
asperiod: None 🔻		Använd Steg Period Toolbar
Namnrymd:		Ar synlig
(lassnamn:	1	Kund: Default Customer 👻
adda upp	Bläddra	Ladda upp config för verktygsfältet:
apporten dll:	biddurd	Distances
		Nodtyp Toolbar
		Använd Nodtyp Toolbar
		Ar synlig
		Kund: Default Customer
		Ladda upp config för verktygsfältet:
		Bläddra
		Anpassade kontroller Toolbar
		Använd Anpassade kontroller Toolbar
		Ar synlig
		Kund: Default customer 👻
		cauda upp coning for verktygstattet.
		Bläddra

	Typ av dokument	Pärm	Flik	Sida	
	Användarhandbok				
				48 (84)	
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner Rev.		
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A		А		
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-17			

Figur 37.4 Dialog vid skapande av rapportpaket

5.8.1.3 Admin

Fliken **Admin** syns endast om du är systemadministratör. Här finns möjlighet att koppla kunder mot respektive rapport. Här läggs nya rapporter till från de rapportpaket som skapas under fliken **Rapportpaket**. Genom att klicka på *Lägg till ny* får ni upp en dialogruta där sökväg till rapportpaketet skall anges.

Rapporter	Listvyinställningar	Inställr	ningar		
Användargru	pper Admin	Rapport F	Paket		
🕣 Lägg till ny			•	🔓 Uppdatera	
Rapport		Kund A	ntal	Redigera	
	γ			Y	
Vattenrapport 1			475		1
Elrapport 1			476		1
Värmerapport 1			477		1
Värmerapport 2	(inkl.el)		475		1
VVC-rapport			0		1
Värmerapport 3	(nyckeltal)		475		1
Effektsignatur			476		1
EI-, Varmvatten-	och Kallvattenanvänd	ning	255		1
Rapport mätarst	ällningar	255		1	
Värme-, El- och	Kallvattenkostnad		255		1
K < 1 2	> > Rader per	sida 10 🔻	Si	da 1 av 2, rader i	1 till 10 av 20

Figur 39.3 Översikt för systemadministratörens möjligheter att koppla/lägga till rapporter.

5.8.2 Listvyinställningar

Här kan slutanvändaren själv definiera nya listvyer. Gå till "Admin Övrigt" och välj fliken "Listvyinställningar".

Genom att klicka på "Lägg till ny" i den vänstra delen av fönstret och skriva in ett unikt namn så har man skapat en ny listvy. För att använda den måste man först tala om vilken information som ska visas och det gör man genom att lägga till en eller flera kolumner till listvyn.

	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					49 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner	Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A			А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

apporter	Listvyin	nställnir	ngar		1	ly list	tvy								
istvyer	Kund	Anv	ändargr	цар					Ny kolumin						
Väli listuu															
+ Lägg till	ny 🤇	🕞 Uppo	datera		Kolu	Kolumner Grupper Förhandsgranska									
Listvy					E Lão	g till n	5		-					🕞 Upp	datera
	Y				Nr.			Synlig	Kolumn	Huvud	Offset	Bredd	Beräknad		
Förbrukning	& Antal	0	10		1		~		BuiltYear	Byggår		80	Π	1	0
Lägenheter Förbrukning	och Area	0	0		2	~	~		Consumption	Förbrukning{BR}{DATE} {UNIT}		100		1	o
Multinytta Förbrukning		1	C		3		~		Consumption	Förbrukning{BR}{DATE} {UNIT}	-4	100		1	0
GE Rapport E	I	1	0		4	~	~		NoOfApts	Lgh		60		1	0
Förbrukning		1	C		5	~	~	$\overline{\checkmark}$	NoOfStairWells	Trappuppg.		80		1	0
Standardrapp	port	1	0		6		~		Reading	Mätarställning{BR}Ingående {BR}{UNIT}		100		1	C
060 Periodrap förbrukning (oport (faktisk)	1	0		7	^	~	V	Timerise	Avläsningsdatum{BR} Ingående{BR}		100		1	0
020 Förbrukn (faktisk)	ing	ø	0		8	~	~		Reading	Mätarställning{BR}Utgående {BR}{UNIT}		100		1	0
030 Kostnad	(faktisk)	1	C		9	^	~		Timerise	Avläsningsdatum{BR} Utgående{BR}		100		1	C
120 Förbrukn lägenhet (fak	iing per tisk)	0	0		10	~			Beräknad	P Lgh{DATE}BR}UNIT}/lgh		80		1	0
K < 1 2 3 4 5 6 7															
Sida 1 a	v 7, rader 1	I till 10	av 62												

Figur 40 Skapa listvy

Klicka på "Lägg till ny" i den högra delen av fönstret och ett nytt fönster visas (se nedan) där man väljer vilken typ av kolumn man vill lägga till.

I en listvy kan en kolumn vara en:

Fördefinierad kolumn eller en

Beräknad kolumn som differens eller summa mellan två kolumner

För kolumner som visar förbrukning kan också en tidsoffset definieras så att man visar förbrukning "vald period", "vald period minus ett år" etc.

Det finns ett antal kolumner under "Fördefinierad kolumn" som man kan välja på. Dessa är grupperade i följande grupper: Allmän info, Byggnad, Förbrukning, Kostnad och Miljö. Kolumnerna visas i dessa grupper på flera sidor och man bläddrar mellan dessa sidor längst ner i fönstret.

	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					50 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner	Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A			А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

Ny kolumn		D
Kolumn mali		
Fördefinierad kolumn		
[Välj kolumn mall]		
O Beräknad kolumn		
Diff (double) "{0}-{1}"		-
	ОК	Avbryt

Figur 41 Välj typ av kolumn

När man har valt en kolumn och klickat på knappen Ok visas ett nytt fönster (se nedan). Överst i fönstret visas den valda kolumnen och nedanför finns en kryssruta (Synlig) som är vald från början. Om man enbart ska använda en kolumn för beräkning, dvs. den ska ingå i en beräknad kolumn kan man välja att dölja kolumnen genom att kryssa ur denna ruta.

Vid rubriken "Huvud" talar man om vad som ska stå i rubriken för kolumn. I detta fält kan man använda sig av följande uttryck: {BR}, {DATE}, {SHORTDATE}, {UNIT} för att visa dynamisk text i kolumnrubriken. {BR} ger en radbrytning, {DATE} ger datum, {SHORTDATE} ger kort datum och {UNIT} visar vilken enhet som används för kolumnen.

Bredd är ett sätt att ange önskad redd på kolumnen. I Nytta kan man välja att kolumnen är knuten till en specifik nytta, dynamisk (automatiskt vald) eller ingen nytta. Kvantitet hänger ihop med Nytta och här väljer man exempelvis procent som ger dig en procentsats i kolumnen men även pilar som indikerar jämförelse mellan olika år.

Kryssrutan "Tillåt summering" väljer man om man vill se en summering av alla värden i kolumnen i en totalrad längst ner.

Under "Periodinställningar" väljer man "Låst" eller "Offset". "Låst" innebär att man låser kolumnen till en vald periodtyp och eventuell period och dessa väljs här. Vanligare är att man väljer "Offset" för att visa flera års värden i varsin kolumn. Sätter man 0 i "Värde" får man innevarande år (valt år), sätter man -1 får man föregående år (i förhållande till valt år), sätter man -2 får man 2 år innan valt år, osv.

Γ	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					51 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner	Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A			А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

Ny fördefinier	ad kolumn	×
Kolumn mall	Förbrukning{BR}{DATE} {UNIT}	
General Synlig		
Huvud	Förbrukning{BR}{DATE} {UNIT} ?	
Bredd	100	
Nytta	Dynamisk 💌 Kvantitet Ingen 💌	
Tillåt summ	ering	
 Periodinsta ① Låst 	liningar	
Periodtyp	Månad 🔻	
Period	Januari 👻	
C Offset		
Värde	0	
Gruppering		
Grupp	Ingen	
	OK Avbry	rt

Figur 42 Inställningar för fördefinierad kolumn

Om man väljer en "Beräknad kolumn" ser det lite annorlunda ut i fönstret (se figur nedan). Överst i fönstret visas den valda kolumnen (Differens) och nedanför finns en kryssruta (Synlig) som inte är vald från början. Om man enbart ska använda en kolumn för beräkning behöver den inte vara synlig. I övrigt så har detta fönster liknande egenskaper som föregående.

Skillnad är det däremot i den nedre delen av fönstret där man anger vilka andra kolumner som ska vara parametrar in till den beräknade kolumnen. För att välja kolumn för respektive operand klickar man på pennan till höger på respektive rad för att välja kolumn. Spara ditt val genom att klicka på den bocken eller klicka på det röda krysset om du vill ångra dig.

	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					52 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumr	ner	Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A			А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

Man måste ange en unik kolumn för varje operand då de ligger till grund för beräkningen, för att kunna spara den beräknade kolumnen till aktuell listvy.

📑 Ändra beräl	knad kolumn
Kolumn mall General Synlig Kolumnrubrik Bredd Nytta	Differens Differens Division(ex. nyckeltal) Differens % Differens % Differens % Differens % Differens % Enhet Procent
Inställning	ar för beräkning
Operand	Kolumn
{O}	Förbrukning {BR}{DATE} {UNIT}
{1}	Förbr – 1{BR}{DATE} {UNIT}
Gruppering	Ingen
	OK Avbryt

När alla kolumner är tillagda till listvyn ska man spara listvyn till databasen och det gör man genom att klicka på knappen "Uppdatera listvy" (se figur nedan). Efter att sparandet har gått bra, visas information till höger om denna knapp som talar om när den sparades och hur det gick. Man får även information om den har förändrats men inte sparats till databasen.

Figur 43 Inställningar för beräknad kolumn

						Typ av dokument			Flik		Sida
					Anvä	ndarhandbok					
											53 (84)
Do	kumentnamı	n/Adress i da	tor					Dokumentnumr	ner	Rev.	
Aı	nalyser 3	3.5 Anvä	ndarhar	ndbok I	Rev A	A				А	
Fra	imtagen av				Revid	erad av		Datum			
G	unnar Ål	berg			Mats-Johan Sterner 20			2014-12-17			
	8	^	× 1			Reading Watarstalining{BR}Utga					
	9 🔺 🔻 🕅					Timerise	Avläsningsdatum{BR}U				
	10	~			Beräknad P Lgh{DATE}BR}UNIT						
				_		Senast uppdaterad : 20	10-06-24 1	8:09:00			

Result: Lyckades Status: Aktuell

Figur 44 Spara/uppdatera listvy

5.8.2.1 Behörigheter

Uppdatera listvy SP

Nästa steg i skapande av en ny listvy är att tala om vilka som får använda den. Tilldelning av behörighet till en listvy sker på Användargruppsnivå (se figurer nedan). Välj ut den/de användargrupper som ska kunna använda den nya listvyn och klicka på pennan till höger för respektive rad.

Rapporter	L	istvyinställningar							
Listvyer	Listvyer Kund Användargrupp								
	🕤 Uppdatera								
Användargrupp		Kund	Antal listvyer						
	Y	Manodo 🛛 🍸	Y						
Manodo SuperAdmin		Manodo	0	/					
Bovärdstest		Manodo demo	0	1					
Claes		Manodo demo	0	1					
Produktion		Manodo demo	0	ø					
UtvTest		Manodo demo	0	\oslash					



Då visas följande fönster där man väljer de listvyer som ska finnas för den valda användargruppen från listan på höger sida. Välj sedan med knapparna i mitten hur överföringen ska gå till. Den markerade knappen "<" innebär att en vald listvy från höger lista flyttas över till den vänstra listan. Knappen med "<<" betyder att alla vald listvyer flyttas samtidigt från höger till vänster. Övriga knappar innebär också flyttning men åt andra hållet, från vänster till höger, vilket innebär att man tar bort dem för den valda användargruppen.

	Typ av dokument	Pärm	Flik	Sida
	Användarhandbok			
				54 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator			ner Rev	,
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A		A	
Framtagen av	Reviderad av	Datum		
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7	

I den vänstra listan (Tillagda listvyer) finns det två kolumner till höger med pilar. Med dessa väljer man i vilken ordning som listvyerna ska komma. Välj en rad och klicka på uppilen för att flytta upp en rad ett steg. Motsvarande gäller för nerpilen, då den flyttar ner aktuell rad ett steg.

Tilla	igda listvyer		-	Tillgängliga listvyer
Nr.	Listvy			Listvy
	Y			Y
1	060 Periodrapport förbrukning (faktisk)	~	~	Förbrukning & Antal Lägenheter
2	020 Förbrukning (faktisk)	~	~	Forbrukning och Area
3	030 Kostnad (faktisk)	0	C	GE Rannart El
4	120 Förbrukning per lägenhet (faktisk)	^	~	Förbrukning
				Standardrapport
			**	010 Förbrukning (Normalårskorrigerad)
				110 Förbrukning per lägenhet (Normalårskorrigerad
				080 Periodrapport nyckeltal förbrukning (faktisk)
				050 Periodrapport förbrukning (Normalårskorrigerad)
				K K 1 2 X X Rader per sida 10 Sida 1 av 2, rader 1 till 10 av 1

Figur 46 Listvyer för valda användargrupp

När man är klar stänger man fönstret med knappen Ok. Givetvis gäller det att se till att rätt användare finns med i användargruppen för att de ska se och kunna använda listvyerna.

5.8.2.2 Tillgängliga listvyer

Med Manodo Analyser följer några färdiga listvyer och här följer en beskrivning av dem. Det är fem listvyer som vi tror att många kunder har stor nytta av. De heter Förbrukning, Korrigerad förbrukning, Multiförbrukning, Kostnader och Detaljerade kostnader.

Listvy "Förbrukning" ser ut på följande sätt (se figur 45). Den har sex kolumner där den första är objektsnamnet som visas längst ut till vänster. Därefter visas distrikt om man befinner sig på rätt nivå i trädet och den följs av area för objektet för en viss tidpunkt (månad och år).

ſ	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					55 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator			ner	Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok Rev A				А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

Beroende på var man står i trädet samt de val man har gjort för listvyn visas data för kolumnerna: förbrukning, differens i förbrukning jämfört med föregående tidsperiod samt nyckeltal (/m²).

Namn	Distrikt Area Förbrukning 2010 m² 2010 MWh		Förbrukning 2010 MWh	Diff förbrukning	Nyckeltal kWh
ABC123 Storgatan	Distriktet	1 000	164,4	11,6 个	164,4

Figur 47 Listvy "Förbrukning"

Nästa listvy heter "Korrigerad förbrukning" och den fungera endast för nyttan värme då den redovisar normalårkorrigerad värme. Här följer en beskrivning av den (se figur nedan).

Namn			Förbrukning 2010 GWh	Korrigerad förbrukning 2010 GWh	Nyckeltal korr. 2010 GWh/m²	Diff %	Diff korr. förbrukning 2010 GWh
A7777 Mellangatan	Distriktet						
ABC123 Storgatan	Distriktet	1 000	0,2	0,2	0,0	0,0	
ID 1515 Krukgränd 23	Distriktet	1 500	301,4	285,9	0,2	0,2	
XYZ123 Lillgatan 1	Distriktet	2 000	0,0	0,0	0,0	0,0	
Total:		4 500	301,6	286,0			

Figur 48 Listvy "Korrigerad förbrukning"

De tre första kolumnerna är samma som föregående listvy och sedan följer kolumnerna: förbrukning, korrigerad förbrukning, nyckeltal (/m²), differens i förbrukning samt differens i korrigerad förbrukning jämfört med föregående tidsperiod.

- 5.8.3 Inställningar
- 5.8.3.1 Allmänna inställningar
- 6.2.3.5 Konfigurationsvariabler
- 5.8.3.2 Skattningsmetoder
- 5.9 Kostnader och Tariffer

5.9.1 Allmänt

I tidigare versioner av Analyser så användes begreppet prislistor. En prislista var styrd av en fast uppfattning om vilka olika tariffer som används, exempelvis för elnät och elhandel.

I Analyser 3 så införs ett mer generellt tariffbegrepp. En tariff är en kostnad, som kan vara fast (oberoende av förbrukning) eller rörlig. Tariffer är också så generella att de även kan användas för att beräkna, inte bara kostnader i traditionell mening, utan även miljöbelastande utsläpp, exempelvis CO².

Man kan koppla valfritt antal tariffer till en mätare. En tariff kan vara till exempel effektavgift, energipris, etc.

]	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					56 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator			ner	Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A			А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

5.9.2 Fakturor kontra tariffer

Om det finns importerade fakturor så kommer dessa att skriva över beräknade kostnader i form av tariffer.



Figur 49 Fakturor kontra tariffer

5.9.3 Samband mellan begrepp i kostnadshantering

Det finns ett antal begrepp inom kostnadshantering som man behöver vara bekant med för att kunna definiera tariffer.

Leverantör:

Eftersom en kostnad oftast uppstår genom en faktura från en leverantör så finns begreppet leverantör.

Kostnadstyp:

En kostnadstyp är en viss typ av kostnad som kan uppstå i samband med förbrukning av energi eller vatten. Kostnadstyper definieras per produktionstyp, så att det exempelvis finns ett visst antal kostnadstyper för El, helt andra kostnadstyper för Fjärrvärme osv.

Det finns 3 speciella kostnadstyper som egentligen inte är en kostnadstyp, men en summa av andra kostnadstyper:

Total kostnad Total rörlig kostnad Total fast kostnad

Dessutom hanteras utsläppsvärden som speciella kostnadstyper. Utsläpp av CO² är till exempel en kostnadstyp.

	Typ av dokument	Pärm	Flik	Sida
	Användarhandbok			
				57 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner Rev.	•
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A		А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum		
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7	

Mätarparametrar:

För att enklare kunna hantera mer komplicerade taxor finns möjligheten att definiera parametrar på mätarnivå. Som ett exempel kan man ha en parameter säkringsstorlek på mätarnivå som man sedan kan använda i en formel för tariff. En parameter på mätarnivå har alltid en "gäller från" datum, för att man skall kunna ändra parametern utan att det skall påverka kostnader som är äldre än detta datum.

Tariffer:

En tariff hör till en viss kostnadstyp och till en viss leverantör. Detta gör att man kan jämföra samma kostnadstyp mellan olika leverantörer.

En mätare kan ha många tariffer kopplad till sig, likaså kan en tariff vara kopplad till många mätare. En tariff kan vara "fast" eller "rörlig". För en fast tariff beräknas en viss kostnad beroende på period, exempelvis 10 kr/dag eller 1000 kr/månad. För en rörlig tariff beräknas kostnaden genom att multiplicera tariffen med förbrukningen, exempelvis 100 kr/MWh eller 50 kr/m³.

Tariff	Mätare	Kostnadstyp	Produktion	nstyp	Nytta	Leverantör		
Produktionstyp	EI	•						
Kostnadstyp	All	•						
					Mätare kop	plade till:El - Abonr	nemang - El-bolaget	
🕂 Lägg till ny	Y		🕞 Uрр	datera	🕂 Lägg t	ill ny		🕞 Uppdatera
Namn		Meters			ExtId		Namn	
	Y		Y			Y		Υ
El-bolaget El -	Abonnemang	1	P	0	123456789	ABC	Sten Sture 2	
El-bolaget El -	Energikostnad	1	1	õ	Ändra			

Figur 50 Tariffer under "Admin Kostnad"

En tariff har tidsstämplade priser. Priset kan vara 100 kr/MWh 20080101 och ändras till 120 kr/MWh 20090101. Se mer under beskrivning av användargränssnitt nedan.

I de kommande avsnitten beskrivs arbetsprocessen med att definiera tariffer och kopplingar steg för steg som exempel när man vill följa upp kostnader för el och har en leverantör av el men två olika elnätsbolag.

5.9.4 Definiera leverantörer

Man börjar med att definiera leverantörer under fliken "Leverantörer". En leverantör definieras endast genom ett namn, i detta fall "Elnätbolag A", "Elnätbolag B", samt "Elhandelsbolag C". De kallas nedan bara A, B och C.

	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					58 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator	Dokumentnumn	ner	Rev.		
Analyser 3.5 Användarhandbok			А		
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

Tariff Mätare	Kos	stnadstyp	Pr	oduktionstyp	oduktionstyp Nytta
🕀 Lägg till ny	🕞 Орр	odatera			
Namn					
V					
Namn:	*				
OK Avbryt					
Elhandelsbolag C	P	0			
Elnätbolag A	P	C			
Elnätbolag B	P	0			
Vattenbolaget	1	C			

Figur 51 Lägga till leverantör

5.9.5 Definiera kostnadstyper

Steg 2 är att definiera kostnadstyper. A har en säkringsavgift och B har en fast avgift som även den är baserad på säkring. I systemet kallar vi den "Elnät – abonnemang" (eller annat namn som man känner sig bekväm med). A har två olika rörliga avgifter kallad enkeltariff och dygnstariff beroende på abonnemangstyp, medan B endast har en typ.

Vi nöjer oss med att redovisa de rörliga kostnaderna i en kostnadstyp, "Elnät överföring".

För elhandel redovisar vi endast en kostnadstyp "Elhandel". Dessutom har vi två ytterligare kostnadstyper i form av energiskatt och elcertifikat.

Kostnadstyper:

Elnät – Abonnemang Elnät – Energiavgift Elhandel Energiskatt Elcertifikat

Man lägger till de aktuella kostnadstyperna under fliken kostnadstyp "Lägg till ny"

]	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					59 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator			ner	Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok Rev A				А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

🛨 Lägg till ny						
Namn		Beskrivning			Class	
	Y		Y		Y	
Namn:	EI -	Abonnemang	*			
Beskrivning:	Kost	tnad i kWh	*			
Class:	Run	ning Cost		•		
Produktionstyp:	EI			•		
OK A	vbry	t				

Figur 52 Lägga till en kostnadstyp

Nedanstående figur visar hur de olika delarna hänger ihop med varandra. En linje visar att det finns ett 1 till 1-förhållande mellan dem, exempel: en tariff kan bara ha en leverantör. Om det är en "gaffel" i en eller båda ändarna av linjen innebär det att finns ett 1 till många-förhållande eller många till många-förhållande mellan dem, exempel: en mätare kan använda sig av en eller flera tariffer.



Figur 53 Koppling mätare och tariffer

5.9.6 Lägga till tariffer

En tariff har en viss kostnadstyp och en viss leverantör (se figur ovan). Det kan inte finnas flera tariffer för samma kostnadstyp och samma leverantör, då måste man definiera fler kostnadstyper. I exemplet här så behöver vi definiera 7 tariffer:

Tariff	Leverantör	Kostnadstyp
1	А	Elnät Abonnemang
2	А	Elnät Energiavgift

		Т	yp av dokument		Pärm	Flik		Sida
		A	Användarhandbok					
								60 (84)
Dokumentnamn/A	dress i dator				Dokumentnumn	ner	Rev.	
Analyser 3.5	Använda	arhandbok I	Rev A				А	
Framtagen av			Reviderad av		Datum			
Gunnar Åbe	rg		Mats-Johan Sterne	r	2014-12-1	7		
3	В	Elna	ät Abonnemang					
4	В	Elna	ät Energiavgift					
Elnät Överfo	öring							
5	С	Elha	andel					
6	С	Elce	ertifikat					

För att definiera dessa tariffer går man in på fliken Tariff under Admin – Kostnad och trycker på "Lägg till ny". Man anger korrekt kostnadstyp och leverantör, samt anger om tariffen är dygn, månad, kvartals eller årsbaserad. När man sedan anger olika kostnader så är det alltid i kr/vald period. Speciellt viktigt är detta om tariffen är dygnsbaserad, eftersom det då blir olika kostnader för en kort jämfört med en lång månad.

Energiskatt

	New Tariff 🛛 🗙
Kostnadstyp	Elnät - Abonnemang
Leverantör	Elnätbolag B 💌
Tariffbeskrivning	Säkringsavgift
Fast kostnad	⊂Dag ⊂Månad ⊂Kvartal ⊂År
Rörlig kostnad	© kWh © MWh © m³
	Spara Stāng

Figur 54 Lägga till en tariff

5.9.7 Redigera tariffer

С

7

När man sedan har lagt upp de 7 olika tarifferna ovan skall man definiera vilken kostnad som tariffen motsvarar. Detta görs genom att klicka på ikonen på raden för aktuell tariff.

Man matar in nya priser genom att klicka på "Lägg till ny" i nertill. Här anger man från vilket datum som priset skall gälla och antingen priser i siffror kr/MWh, kr/dag eller som en formel. Hur man definierar formler beskrivs i separat avsnitt 5.9.10. **OBS!** Tariff kan endast ändras den 1:a i månaden, exempel: 2009-04-**01**.

Γ	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					61 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner	Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok Rev A				А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

📑 Redigera Tarif	ff		ÐS		
Kostnadstyp Leverantör	El – Abonnen Elnätbolag A	nang	,		
Tariffbeskrivnin	g Fast				
Fast kostnad	⊠ ⊖Dag ⊙I	Månad 🗢 Kvartal	⊖ år		
Rörlig kostnad	C kWh C	MWh Ĉm³			
🕂 Lägg till ny)			🕞 Up	pdatera
Kostnad från	Värde kr	Formel			
Kostnad från: Jar	nuari 🔻	2010 🗘			
Värde kr: 70	0,00	*			
Formel:					
OK Av	bryt				
2008-12-01	2000,00	5000*{meter.5	äkring}	1	C
			ОК	4	vbryt

Figur 55 Lägg till en kostnad till en tariff

5.9.8 Koppla mätare till tariff

När man har definierat sina tariffer ska man skapa kopplingar mellan mätare och tariffer. Det kan göras på två sätt, antingen genom att välja tariff och koppla mätare till denna tariff eller genom att välja en mätare och koppla tariffer till denna mätare.

Mätarkoppling till tariff görs under fliken "Tariff". Om man klickar på länken "Lägg till ny" på den högra sidan så visas dialogen nedan. Man kan koppla mätare till tariff genom att markera mätare i den vänstra eller högra listan över "Mätare" och koppla med hjälp av knapparna ">", ">>", "<" och "<<".

Γ	Typ av dokument	Pärm	Flik	Sida
	Användarhandbok			
				62 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner Rev.	•
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A		А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum		
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7	

En koppling mellan mätare och tariffer är tidsstämplad, så att en mätare kan tillhöra olika tariffer vid olika tidpunkter. Detta styrs med hjälp av fältet "Startdatum". Listan med kopplad mätare till tariffen gäller endast angivet datum som måste vara ett månadsskifte.

📑 Lägg till/ta b	ort mätare	2			+ ×
Tariff Kostnadstyp Startdatum Till Datum:	Elnätbol El Januari 01-01-2 Ospecifi	ag A El - Abonnemang 2009 ÷ 009 •			
— Tillagda n	nātare			Vālj mātare att k	coppla
ExtId		Namn		Extld	Namn
	Y	Y		A	Y
123456789AB	с	Sten Sture 2	>>	Mätartavla	EI-4545
44445		En gata	<	Mätartavla (A)	EI-4545-A
				Mätartavla-rest	EI-4545 (rest)
				MätartavlaX (A)	EI-4545-A
				MätartavlaX (A)x	EI-4545-Ax
					OK Avbryt

Figur 56 Koppla mätare till tariff

Man kan omvänt också koppla tariffer till en mätare, detta görs under "Admin Kostnad" och där fliken "Mätare".

OBS! Endast de mätare som visas i lista kopplas då man trycker på << eller >>. Om man t.ex har 200 mätare i lista "Välj mätare att koppla" men 20 st visas, så är det dessa 20 st som kopplas vid tryck på <<. För att enklast koppla alla, utöka antalet visade mätare till 50 och tryck 4 gånger på <<.

5.9.9 Hur beräknas kostnader

När man har definierat alla sina tariffer och kopplingar till mätare så sker beräkningar av kostnader automatiskt när förbrukningar kommer in. Eftersom det är många datumstämplingar som kommer in så beskrivs processen här:

- 1. En ny förbrukning kommer in för mätare x i maj 2009
- 2. Systemet kontrollerar vilka tariffer som är giltiga för mätare x i maj 2009 och beräknar kostnader för maj för dessa kostnadstyper.

	Typ av dokument	Pärm	Flik	Sida
	Användarhandbok			
				63 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumr	ner Rev	1.
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A		A	
Framtagen av	Reviderad av	Datum		
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7	

- 3. Om någon tariff beräknas med hjälp av en formel och denna formel refererar till en mätarparameter, exempelvis säkringsstorlek, så krävs också att parametern har ett "giltig från datum" som är lika med eller mindre än maj 2009
- 4. Alla fasta kostnader summeras till kostnadstyp "total fast kostnad"
- 5. Alla rörliga kostnader summeras till kostnadstyp "total rörlig kostnad"
- 6. Kostnadstyp total kostnad beräknas som summa av total fast och total rörlig ovan.

Följande händelser kan generera "omberäkning":

- Ny tariff gäller för mätare x alla kostnader från och med den månad tariffen är kopplad till mätaren.
- Parameter på mätarnivå ändras alla kostnader från och med den månad parametern är giltig från räknas om.
- Tariff ändras, ny kostnad eller ändrade kostnadsdatum eller ändrad formel alla kostnader på alla mätare som den är kopplad till räknas om från och med den månad som ändringen påverkar.

5.9.10 Formelhantering och parametrar

För att inte behöva skapa en tariff för varje mätare när kostnaden exempelvis beror på säkringsstorlek eller effekt på en viss mätare kan man använda sig av formelfunktionen under redigera tariff.

För att kunna göra en beräkning baserad på parametrar krävs att vi har lagt upp parametrar på mätaren. Parametrar läggs in under funktionen "Admin Kostnad" – flik "Mätare". Steg 1 är att lägga till parametern i systemet under "Parametrar, inställningar". Nedan visas exempel där tre parametrar Effekt, Energibehov och Säkring har definierats.



Figur 57 Parametrar, inställningar

ſ	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					64 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner	Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok Rev A				А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

Samtliga mätare som skall kopplas till en tariff med formel som använder en parameter måste sedan definiera denna parameter. Detta görs under fliken "Admin Kostnad" - "Mätare" - "Mätare, inställningar", se nedan.

Lā	gg till/ta bort mātai	rens parametrar		×
Mätare: 123456789ABC	Sten Sture 2			
🕀 Lägg till ny				datera
Name	Datum från	Value		
Y	Y	Y		
Effekt	2010-01-01	374,1	1	0
Energibehov	2010-01-01	1347,1	1	0
			St	āng

Figur 58 Parametrar till mätare

	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					65 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner	Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok Rev A				А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

Tariff Mätare	Kostnadstyp	Produktionstyp	Nytta	Levera
Mätare, inställning	ar Parametrar, i	inställningar		
Produktionstyp: El	-			Kostna
Mätare:				Välj tar
			G Uppdatera	a
Extld		Parameter:		Tariff
		Alla	· ·	
Y	Y	Y		Elnätk
123456789ABC	Sten Sture 2	power=100, Säkring=1	.0 🧷	Än
📑 Lägg till/ta bort i	mätarens parametrar	Þ	S _ I	
Mätare: 123456789A	BC Sten Sture 2			
🕂 Lägg till ny			🕞 Uppo	datera
Namn	Datum från	Value		
V V	Y		Y	
Säkring	2008-12-01	10	P	0
Namn: Säkrin	g 🔻			
Datum från: Decen	nber 🔻 2008 🛟			
Value: 10				
OK Avbr	ryt			
power	2008-12-01	100	1	0
			S	tāng

Figur 59 Värde för parameter

När man har lagt upp parametrar på sina mätare ska man också sätta värde för parametern. Det gör under fliken Mätare (se figur ovan) där man väljer mätare för redigering. I fönstret som öppnas väljer man "Lägg till ny" eller så väljer man en befintlig parameter för redigering. Även här väljer man från vilket datum (månad och år) som parametern ska gälla samt vilket värde som den ska ha.

OBS! Det är viktigt att man har kontroll över de datum som används för tariffer, parametrar och mätare då kombinationen avgör vilket värde som tas med i beräkningen.

	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					66 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator			ner	Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok Rev A				А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

När det är klart använder man dessa parametrar i sina formler. Det görs i funktionen "Admin Kostnad" – "Tariffer" - Redigera Tariff.

藚 Redigera Tariff	
Kostnadstyp Leverantör	Fjärrvärme energikostnad Elhandelsbolag C
Tariffbeskrivning	Kostnad
Fast kostnad	🗖 O Dag O Månad O Kvartal O År
Rörlig kostnad	⊠ OkWh ⊙ MWh Om³
🕂 Lägg till ny	🕞 Uppdatera
Kostnad från	Värde kr/MWh Formel
Kostnad från: Ja Värde kr/MWh:	nuari 👻 2010 🗘
Formel:	96*550*{meter.Energibehov}
OK Avb	ryt
2008-01-01	1000,00 🥒 🧕
	OK Avbryt
	J_

Figur 60 Formel på en tariff

En formel stöder i dagsläget enklare formler enligt typen $a^*b + c^*d$. Operationer utförs i följande ordning: division, multiplikation, subtraktion och addition.

Man refererar till en parameter genom att skriva {meter.*parameter*} där parameter är det namn man gett parametern, exempelvis {meter.Effekt} eller {meter.Energibehov} enligt exemplen ovan.

Exempel på giltiga formler:

7000 + 57 * {meter.Effekt} eller 4300 / 5 + 17 * {meter.Energibehov}

	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					67 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner f	Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A			А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	.7		

Restriktioner på formler:

- Parenteser stöds inte
- Decimaltecken skall anges med punkt (.) och inte med kommatecken (,)

Om behov finns kan man ha flera parametrar i en och samma formel, exempelvis: {meter.parameter1} / {meter.parameter2}

5.9.11 Avancerad formelhantering

I formelfältet kan man även ange en avancerad form av logik för att låta en formel hantera dynamiska värden över tid. Ponera att vi har en elmätare (EI-A) och en tariff för effekttaxa. I figuren nedan visar vi hur det kan se ut.

Vi fyller inte i något värde utan använder oss av formelfältet. I stället för att skriva en statisk formel med eller utan parametrar så skriver vi en dynamisk formel där vi i vårt fall sätter olika värden beroende parameterns värde. När man skriver en dynamisk formel skriver man nyckelorden alltid på engelska. Om vi tittar på koden ser vi att den börjar med ordet "*Case*" och den avslutas med ordet "*End*". Mellan dessa två ord kan man ha valfritt antal villkor och de börjar alltid med ordet "*When*" och därefter följt av ett villkor.

```
CASE
When {Power} > 0 AND {Power} <= 16 Then 10
When {Power} > 16 AND {Power} <= 64 Then 30
END
```

Vårt första villkor i exemplet ovan använder sig av parametern Power och testar om denna parameter har ett värde som är större än 0 och mindre eller lika med 16. Om så är fallet kommer formeln att returnera värdet 10. Skulle parameterns värde vara större än 16 och mindre eller lika med 64 kommer formeln att returnera värdet 30. För att använda denna formel har vi lagt upp två parametervärden, ett med ett lågt värde (mellan 1 och 16) samt ett högre värde (mellan 17 och 64). Dessa parametervärden kan ha olika datum som de är giltiga ifrån och på detta sätt kommer kostnaden för mätaren att automatiskt variera över tiden. OBS! När man anger parametrar i en formel måste alla dessa vara inom så kallade krullparenteser ({ }) för att formeln ska identifiera dem.

I en avancerad formel kan man antingen kombinera villkor med **AND** (som i exemplet ovan) och det betyder att både villkor A **OCH** villkor B måste vara sanna för att raden ska returnera värdet som står efter ordet "*Then*". Om det räcker att ett av villkoren är sann så skriver man **OR** istället för AND, vilket betyder att villkor A **ELLER** villkor B ska vara sann för att raden ska returnera värdet. Det går också att kombinera AND och OR i oändligt antal kombinationer för att få till önskat resultat.

ſ	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					68 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator			ner	Rev.	•
Analyser 3.5 Användarhandbok Rev A				А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

📑 Redigera Ta	ariff		÷ s		
Kostnadstyp	Elnä	it – Effektavgift			
Leverantör	EI-I	ev 💌 *			
Tariffbeskrivr	ning Niv	åer			
Fast kostnad	0	Dag [®] Månad ^C Kvartal ^C År			
Rörlig kostna	d O	kWh € MWh € m³			
🕂 Lägg till ny				🕤 Uppd	atera
Kostnad V från k	/ärde tr	Formel			
2007-01 -01 0),00	CASE When {Power} >0 AND {Power} 16 Then 10 When {Power} >16 { {Power} <= 64 Then 30 END	ower} <= AND	1	C
Kostnad från: Värde kr:	Januari 0,00	▼ 2007 \$			
Formel:	CASE When { When {	Power} >0 AND {Power} <= 16 Th Power} >16 AND {Power} <= 64 T	nen 10 Then 30 🗸		
OK Avbry	yt				
			ОК	Stá	īng

Figur 61 Avancerad formelhantering

Givetvis går det bra att använda flera olika parametrar för villkorsdelen och även att använda dem i den del som står efter "Then", alltså resultatdelen (det som ska returneras). I kodexemplet nedan använder vi parametern Certifikat för att beräkna vad formeln ska returnera.

```
CASE

When {Power} > 0 AND {Power} <= 16 Then 500 + 20 * {Power} * {Rabatt}

When {Power} >16 AND {Power} <= 64 Then 460 + 20 * {Power} * {Rabatt}

END
```

	Typ av dokument	Pärm	Flik	Sida
	Användarhandbok			
				69 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner Rev.	•
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A		А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum		
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7	

5.10 Budgethantering

Analyser innehåller en funktion för att kunna lägga budget för energi och vattenförbrukning i såväl förbrukning som kostnader. En viktig princip är att budget i kr är beräknad utifrån budgeterad förbrukning och tariffer.

Man når budgetringsfunktionen under "Admin Budget" i menyn funktionsval.

Budget lagras på mätarnivå, byggnadsnivå samt på den nivå man lägger budget i trädet. Detta gör att en budget på distriktsnivå inte kan påverkas av att man tar bort byggnader eller mätare från trädet.

Användaren kan budgetera på flera olika sätt:

Ange måltal kWh/m². Ange % förändring jämfört med systemets prognos Ange % förändring jämfört med föregående års budget Ange förbrukning i kWh eller m³ på års eller månadsnivå Ange kostnad i kr exklusive moms på års eller månadsnivå Ange kostnad i kr inklusive kostnadsförd moms på årsnivå

Budgetsidan fungerar som ett Excelblad, där man kan ändra på valfri parameter så räknas alla andra siffror om. Exempelvis så ändras förbrukningar om man justerar kostnad och likaväl tvärtom.

När man lagrar en budget så lagras endast totalkostnad fast/rörlig kostnad, inte uppdelat på alla olika kostnadstyper. Uppdateringar av budget loggas och man kan se vilka ändringar som gjorts och av vem i användargränssnittet.

Budget skall kunna påverkas för innevarande och nästa år, men när man sparat en budget så blir den låst och måste låsas upp.

Γ	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					70 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator			ner	Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok Rev A				А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

- Period - Nytta								
a 📰 📰 🔝 🚺								
🔃 Vārme	🔟 Vārme 2901 ARKÖ 1 - 2011							
Månad	Förbrukning (MWh)	Fast kostnad (Kr)	Genomsnittligt pris (Kr/MWh)	Rörlig kostnad (Kr)	Total kostnad (Kr)	"Uppdatera budget"-läg historiken visas nedan	e – poster i budget–	
Januari	526,4	2 400	5 328,68	2 805 015	2 807 415	Budget skapad	2010-05-12 12:03	
Februari	347,3	2 400	5 992,15	2 081 072	2 083 472	Av:	Mikael Trägårdh	
Mars	469,6	2 400	6 024,52	2 829 113	2 831 513	Förbruknina:	5 851.7 MWh	
April	568,0	2 400	5 449,66	3 095 406	3 097 806	Kostnad:	28 164 588 0 Kr	
Maj	460,4	2 400	3 825,74	1 761 371	1 763 771			
Juni	191,3	2 400	2 972,62	568 663	571 063			
Juli	164,7	2 400	1 973,73	325 074	327 474			
Augusti	274,5	2 400	1 614,01	443 045	445 445			
September	644,6	2 400	2 427,39	1 564 694	1 567 094			
Oktober	1 045,6	2 400	5 225,64	5 463 931	5 466 331			
November	467,7	2 400	5 290,47	2 474 351	2 476 751			
December	691,6	2 400	6 830,62	4 724 053	4 726 453			
S:a ex moms	5 851,7	28 800	4 808,14	28 135 788	28 164 588			
S:a inkl moms		36 000	6 010,17	35 169 735	35 205 735			
S:a inkl.kostnadsförd moms		28 800	4 808,14	28 135 788	28 164 588			
Total area (m²)	7 646 Diff förbi	r. 2010(%)	0,0 Mo	msregistrerad andel(9	ຣ 100			
Budget, kWh/m²	765,3 Diff budg	jet 2010(%)	0,0					
		Lås	i upp budget	Radera budge	et			

Figur 62 Befintlig budget

Om budget läggs på överordnad nivå fördelas budgeten ut på underliggande byggnader/mätare proportionellt mot estimerad förbrukning. Man kan dock ändra budgeten på valfri nivå även efter att budget lagts på överordnad nivå.

5.10.1a Lägga budget på mätare eller byggnad som saknar prognos.

För att man skall kunna lägga budget så måste det finnas en prognos, samt beräknade kostnader för den aktuella perioden. Om systemet upptäcker en byggnad eller en mätare som saknat prognos får man en möjlighet att mata in kwH/m2 eller m3/m2. Inmatningsformulär kommer upp så snart någon byggnad eller mätare saknar prognos

5.10.1b Lägga budget på enskild mätare

I tidigare version kunde man endast lägga budget på byggnadsnivå eller högre. Nu kan man även lägga budget på mätarnivå.

Om man har prognos – Fördelning på månadsnivå sker så att förbrukningen fördelas med samma procentsats mellan månaderna som prognosens.

När man sparar en budget på byggnadsnivå sparas även denna budget som prognos när prognos saknas.

5.10.1c Lägga budget på enskild byggnad

För en byggnad så lägger man en budget med hjälp av något av nedanstående alternativ.

]	Typ av dokument	Pärm	Flik	Sida
	Användarhandbok			
				71 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner Rev	
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A		А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum		
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7	

Man matar in valfri parameter kostnad, förbrukning. Om man anger årssiffror eller nyckeltal så fördelas detta automatiskt på månadsnivå

Om prognos saknas – Fördelning på månadsnivå sker med hjälp av normalår för klimatort och angiven varmvattenandel på byggnaden.

Om man har prognos – Fördelning på månadsnivå sker så att förbrukningen fördelas med samma procentsats mellan månaderna som prognosens.

När man sparar en budget på byggnadsnivå sparas även denna budget som prognos när prognos saknas.

5.10.2 Lägga budget på Fastighet, Område, Distrikt, Kund

När man lägger budget på en högre nivå än byggnad så förutsätts att det finns prognoser för samtliga mätare som ingår i det man skall lägga budget på.

Om det finns några byggnader som saknar prognos så måste man först lägga en budget på den byggnaden för att kunna skapa en komplett budget.

För nytillkomna byggnader måste man alltså först lägga en budget på byggnader som saknar prognos genom att ange måltal kWh/m² och/eller årsförbrukning och sedan normalårsfördela förbrukningen och på detta sätt skapa en budget på byggnaden.

När prognoser finns på samtliga underliggande byggnader så kan man budgetera på högre nivåer.

Budgetförslaget kommer då att vara summan av alla prognoser på byggnadsnivå. Man kan sedan justera budgeten på samma sätt som man gör på byggnadsnivå. Det som framförallt skiljer budget på överordnad nivå från budget på enskild byggnad är att budgeten fördelas ut på byggnader i samband med att man sparar budgeten.

Detta sker på följande sätt:

Samtliga budgetar som lagts på byggnadsnivå behålls, resterande budget sprids ut på övriga byggnader.

Fördelningen är sådan att skillnaden mellan prognos på överordnad nivå och budget på överordnad nivå "sprids ut" på alla underliggande byggnader som INTE har en manuellt lagd budget.

Exempel: Man har ett område med 3 byggnader.

Prognos för byggnad 1 är 140 MWh och den är på 1000 m², 140 kWh/m²

Prognos för byggnad 2 är 360 MWh och den är på 2000 m², 180 kWh/m²

Prognos för byggnad 3 är 180 MWh och den är på 1000 m², MEN man har lagt en budget på byggnadsnivå för denna byggnad på 120 MWh eftersom man räknar med att installera värmepump.

Alltså är prognos för området 140 + 360 + 120 = 620 MWh på 4000 m², dvs. 155 kWh/m²

	Typ av dokument	Pärm	Flik	Sida
	Användarhandbok			
				72 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok Rev A			А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum		
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7	

Om vi lägger en budget på 599 MWh, dvs. minskar med 21 MWh = 149 kWh/m² så kommer minskningen att fördelas på byggnader utan budget (byggnad 1 och 2) enligt följande: Budget för byggnad 1: 140 - 21*1000/3000 = 133 MWh Budget för byggnad 2: 360 - 21*2000/3000 = 346 MWh

5.10.3 Låsa upp/radera budget

När man har lagt en budget kan den inte ändras utan att man låser upp budgeten. Detta görs genom att man går in på den nivå där man lagt budget och klickar på "Lås upp budget".

Där efter kan man ändra på budgeten på samma sätt som när man la budgeten från början, men alla förändringar kommer att loggas och visas till höger på budgetsidan.

Man kan inte heller ändra budget på någon annan nivå än där den är lagd. Om man antar att man lagt budget på distriktsnivå så kan man inte gå in på ett enskilt område inom detta distrikt och ändra budgeten. I så fall får man börja om med att radera budget på distriktsnivå och sedan lägga budget på alla ingående områden i distriktet. Man kan alltså bara lägga budget på en nivå förutom på byggnadsnivå där budget alltid lagras, antingen beräknad från överordnat budget eller lagd på byggnadsnivå.

5.10.4 Budget på mätarnivå

Budget på mätarnivå är alltid beräknad från budgetar på byggnadsnivå och läggs aldrig manuellt. Fördelningen sker med samma procentsatser som andel av bygganden som en mätare försörjer.
Γ	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Anvandarhandbok				
					73 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner	Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A			А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

6 Övriga funktioner och beräkningar

6.1 Estimering

Analyser estimerar alltid förbrukningar om man saknar värden men har information om tidigare förbrukning. Detta är en viktig funktion eftersom det i ett stort bestånd av fastigheter och mätare alltid är någon som saknar avläsning.

Vi skiljer på estimering och prognos, där prognos är "framtida" månadsvärden och estimering "passerade" månadsvärden.

6.1.1 Estimering timvärden

Estimering av timvärden görs inte!

6.1.2 Estimering/prognostisering av månadsvärden

Estimering och prognostisering av månadsvärden görs på tre olika sätt. Vilken eller vilka som används konfigureras på kundnivå. Konfigurering av vilken/vilka metoder som skall användas anges i samband med beställning av Analyser, eftersom grafiskt användargränssnitt saknas i version 3.0 för detta.

I beskrivningen används begreppet estimering även om det rör som om prognostiserade värden, eftersom samma beräkningsalgoritm används.

Nr	Beskrivning
1	Estimering enligt föregående år.
2	Normalår – baserat på tidigare förbrukning fördelat enligt normalår.

Om inget annat beställts så är systemet förkonfigurerat för att använda metod 1 i första hand, och om man saknar värde föregående år används metod 2.

Estimering görs normalt på månadsnivå, men inlästa dygnsvärden används alltid då månadsförbrukning skall estimeras.

6.1.2.1 Dygnsvärden

Timvärden och dygnsvärden estimeras inte. Om det finns inlästa dygnsvärden skall de ALLTID vara med i estimerat värde. Estimering enligt ovanstående två metoder används endast för de dagar som man saknar dygnsvärden i en månad.

Kvalitetsvärde viktas mellan kvalitet på ingående dygnsvärden, antal dygn och kvalitet på estimering.

Exempel: Om kvalitén på estimeringen enligt normalår, Q_NormalYear, är 70 %, men vi estimerar bara 10 dagar med detta värde, och 20 dagar har kompletta mätdata, dvs. 100 % kvalitet så blir kvalitet = (0.7*10 + 1*20) / 30 = 90 %.

]	Typ av dokument	Pärm	Flik	Sida
	Användarhandbok			
				74 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner Re	/.
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A		А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum		
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7	

6.1.2.2 Estimeringsmetod 1 Estimering enligt föregående år

Denna metod bygger på antagandet att det finns en "årsrytm" i hur mycket energi som förbrukas. Man använder sig av samma månad föregående år som en mall på hur mycket som kommer att gå åt detta år. I de fall nyttan är normalårskorrigerad används denna förbrukning.

Förutsättningar:

Att man har tillgång till föregående års förbrukning samma månad för aktuell mätare.

Beräkning

För normalårskorrigerade nyttor:

Om normalårskorrigerat värde finns för föregående år samma månad, estimeras månadsförbrukning till detta värde. Om det finns tillgång till dygnsvärden för den månad som skall estimeras, estimeras månadsförbrukningen som summan av dygnsvärden + genomsnittlig dygnsförbrukning föregående år för de dagar som saknar värde.

Om det inte finns normalårskorrigerade värden för föregående år, men väl faktiska förbrukningar, så används detta värde. Kvalitetsvärdet påverkas enligt nedan.

För icke normalårskorrigerade nyttor:

Samma metod som för normalårskorrigerade nyttor men icke normalårskorrigerat värde används från föregående år.

Kvalitetsvärde:

Beräkning av kvalitet beräknas enligt Q_PrevYear (se nedan). Om nyttan är normalårskorrigerad sänks Q_PrevYear_2 för Icke Normalårskorrigerade värden.

Om man inkluderat avlästa dygnsvärden enligt 1.1.1 så höjs kvalitetsvärde beroende på hur många dygnsvärden som finns med.

Källa som anges i Tooltip för värden "Estimerat enligt föregående år"

6.1.2.3 Estimeringsmetod 2 Estimering med hjälp av Normalår

Förbrukningen fördelas enligt normalårsfördelning. Fördelningen beräknas som "antal dagar/365" per månad för alla nyttor som inte har normalårskorrigering. För förbrukningar som har normalårskorrigering beräknas kurva enligt klimatdata. Om man valt effektsignatur eller graddagar används graddagar. Om man valt energiindex används energiindex.

- VVGD_M Varmvattengraddagar aktuell månad
- NÅGD_M Antalet graddagar på ett normalår
- VVGD_Å Varmvattengraddagar helt år
- NÅGD_Å Graddagar helt år (normalår)

Procentsats per månad = VVGD_M + NÅGD_M / (NÅGD_Å + VVGD_Å)

]	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					75 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner R	Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A			A	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

Estimeringen sker genom att man tar de normalårskorrigerade förbrukningar man har (upp till 12 månader bakåt) och delar detta med "procentsatsen" enligt ovan. Då får man "gissad" årsförbrukning. Månader som skall estimeras till årsförbrukning * procentsats för aktuell månad.

Kvalitet beräknas enligt Q_NormalYear – QR_MissingMonths * antalet saknade månader från helår.

Om Q_NormalYear är 70 %, och QR_MissingMonths är 4 % blir kvalitén 70 % 11 * 4 % dvs. 26 % för ett estimerat värde som baserar sig på endast ett månadsvärde.

6.1.2.5 Konfigurationsvariabler

Om inget annat beställs så levereras Analyser med standardvärden enligt nedan:

Variabel	Funktion	Standardvärde
Q_PowerSig	Standardvärde för kvalitet om man använder effekt- signatur	75 %
Q_PrevYear	Standardvärde för kvalitet om man kopierar före- gående års värde. För normalårskorrigerade ener- gislag krävs att det är normalårskorrigerat värde	75 %
Q_PrevYear_2	Standardvärde för kvalitet om man kopierar föregående års icke normalårskorrigerade värde på en mätare som skall ha normalårskorrigering.	50 %
QR_Missinghour	Kvalitetsavdrag per saknad timme vid dygn- sestimering dygn	2 %
Q_NormalYear	Standardvärde för kvalitet om man använder sig av normalårsfördelning och har ett helt års värden.	75 %
QR_MissingMonth	Kvalitetsavdrag per saknad månad vid estimering enligt Normalår, metod 4	5 %

6.2 Kvalitetsberäkning summor

6.2.1 Kvalitetsberäkning summor, samma mätare

Vid summering timme till dygn, dygn till månad, månad till kvartal, tertial och år så är kvalitetsvärdet lika med medelvärdet av ingående kvalitetsvärden. Exempelvis så får ett kvartalsvärde kvaliteten 90 % om ingående månadsvärden har kvalitet 70 % + 100 % + 100 % (270/3 = 90)

6.2.2 Kvalitetsberäkning summor flera byggnader/mätare

Kvalitetssiffra för summor tas genom att vikta kvaliteten på ingående värden med %.

Exempel:

100 kWh 100 %, 400 kWh 90 %. Summan kvalitet = (100*1 + 400 * 0.9) / 500 = 0.92 det vill säga 92 %.

]	Typ av dokument	Pärm	Flik	Sida
	Användarhandbok			
				76 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner Rev	<i>I</i> .
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A		A	
Framtagen av	Reviderad av	Datum		
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7	

6.2.3 Estimering/prognostisering av månadsvärden

Estimering och prognostisering av månadsvärden kan göras enligt prioriteringslistan nedan. I viss mån kan prioriteringen påverkas av konfiguration på kundnivå.

Nr	Förutsättning	Beräkning
1	Effektsignatur + utetemperatur finns för aktuell månad.	Se 1.1.1.1
	Estimate_Powersig är satt	
2	Normalårskorrigerad förbrukning samma månad föregående år finns	Se 1.1.1.2
4	Min_Months_Estimate_Month finns de senaste 12 månaderna	Se 1.1.1.3

6.2.3.1 Beräkning av estimerat värde med effektsignatur

För nyttor som är normalårskorrigerade, framförallt värme kan effektsignatur användas för prognoser och estimering. Beräkna genomsnittseffekt genom effektsignatur och utetemperatur. I första hand riktig utetemperatur om den finns, i andra hand utetemperatur för normalår.

(**OBS!** För alla estimeringar gäller att dagar som det finns dygnsvärde för skall vara med i estimering se 1.1.1.4)

Kvalitetsvärde = MEDEL(Q_PowerSig (standard 70 %), Q_Days) Källa = "Estimering effektsignatur" eller "Prognos effektsignatur"

Om man konfigurerat att inte använda effektsignatur används föregående års värde direkt.

6.2.3.2 Beräkning av estimerat värde från föregående års värde

Förbrukning kopieras från föregående år. Efter att kopiering skett så justeras värdet med hjälp av eventuella dygnsförbrukningar som finns.

Grundvärde för kvalite Q_PrevYear. Om nyttan är normalårskorrigerad sänks Q_PrevYear_2 för Icke Normalårskorrigerade värden.

Källa = "Estimerat enligt föregående år"

Om man konfigurerat att inte använda föregående år används normalår direkt.

6.2.3.3 Estimering med hjälp av Normalår

Förbrukningen fördelas enligt normalårsfördelning. Fördelningen beräknas som "antal dagar/365" per månad för alla nyttor som inte har normalårskorrigering.

För förbrukningar som har normalårskorrigering beräknas kurva enligt klimatdata.

Om man valt effektsignatur eller graddagar används graddagar. Om man valt energiindex används energiindex.

- VVGD_M Varmvattengraddagar aktuell månad
- NÅGD_M Antal graddagar på ett normalår

ſ	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					77 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner R	lev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A			A	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	.7		

VVGD_Å Varmvattengraddagar helt år

NÅGD_Å Graddagar helt år (normalår)

Procentsats per månad = VVGD_M + NÅGD_M / (NÅGD_Å + VVGD_Å)

Estimeringen sker genom att man tar de normalårskorrigerade förbrukningar man har (upp till 12 månader bakåt) och delar detta med "procentsatsen" enligt ovan. Man får då "gissad" årsförbrukning. Månader som skall estimeras till årsförbrukning * procentsats för aktuell månad.

Kvalitet beräknas enligt Q_NormalYear – QR_MissingMonths * antalet saknade månader från helår.

Om Q_NormalYear är 70 %, och QR_MissingMonths är 4 % blir kvaliteten

6.2.3.4 Dygnsvärden

Om det finns dygnsvärden skall de ALLTID vara med i estimerat värde. Estimering enligt ovan gäller i dessa fall endast de dagar som man inte har ett värde för. Kvalitetsvärde viktas mellan kvalitet på ingående dygnsvärden och antal dygn samt kvalitet på estimering.

Exempel: Om kvalitén på estimering enligt normalår är 60 %, men vi bara estimerar 10 dagar med detta värde, och 20 dagar har kompletta mätdata (100 % kvalitet) så blir kvalitén = (0.6*10 + 1*20) / 30 = ca 87 %.

6.2.3.5 Konfigurationsvariabler

Variabel	Funktion	Standardvärde
Q_PowerSig	Standardvärde för kvalitet om man använder effekt-	75 %
	signatur	
Q_PrevYear	Standardvärde för kvalitet om man kopierar före-	75 %
	gående års värde. För normalårskorrigerade ener-	
	gislag krävs att det är normalårskorrigerat värde	
Q_PrevYear_2	Standardvärde för kvalitet om man kopierar före-	50 %
	gående års icke normalårskorrigerade värde på en	
	mätare som skall ha normalårskorrigering	
Q_NormalYear	Standardvärde för kvalitet om man använder sig av	75 %
	normalårsfördelning och har ett helt års värden	
QR_MissingMonth	Kvalitetsavdrag per saknad månad vid estimering	8 %
	enligt normalår, metod 4	

6.3 Fördelning förbrukning på byggnader

Förbrukningen på en mätare fördelas automatiskt till byggnader enligt den area som byggnaderna har. Om flera mätare försörjer samma byggnad anses de försörja lika stor andel av byggnaden.

	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					78 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner	Rev.	•
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A			А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

Fördelningen mellan mätare och byggnad sker i tre steg:

Räkna ut arean som mätaren M1 försörjer på varje ansluten byggnad B1. Andelen i en byggnad avgörs av hur många mätare det finns för byggnaden. Räkna ut hur stor area som mätaren M1 försörjer totalt, Atotal. Räkna ut procentandel från mätaren som skall belasta B1 som M1/ Atotal

Denna procentandel gäller "tills vidare" och räknas ut på nytt vid varje månadsskifte.

Ett exempel:



Figur 63 Exempel

Två mätare försörjer B2, (50 % var) ger vardera = 1500 m² Mätare M1 försörjer 1000 (B1) + 1500 = 2500 m² Mätare M2 försörjer 1500 m²

M2:s förbrukning går 100 % till B2 M1:s förbrukning går 1000/2500 till B1 = 40 % M1:s förbrukning går 1500/2500 till B2 = 60 %

6.4 Normalårskorrigering

Normalårskorrigering görs för att man skall kunna jämföra förbrukningar mellan olika år och kan göras på två olika sätt i Analyser. Man kan använda sig av SMHI:s värden för graddagar eller energiindex eller så kan man använda effektsignatur. Som standard är systemet konfigurerat för att korrigera med hjälp av graddagar/energiindex

6.4.1 Energiindex/Graddagar

Normalårskorrigering med energiindex och graddagar går till på samma sätt i systemet, man väljer klimatorter.

	Typ av dokument	Pärm	Flik	Sida
	Användarhandbok			
				79 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok	Rev A		А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum		
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7	

Skillnaden mellan energiindex och graddagar är att energiindex även tar hänsyn till andra väderfaktorer än utetemperatur, så som vind och sol, men beräkningsmodellen är densamma.

Eftersom normalårskorrigering endast skall göras på den andel av förbrukningen som är klimatberoende, så behöver man dra av den andel av förbrukningen som är klimatoberoende, vanligen varmvatten om man har en mätare som mäter förbrukningen för såväl varmvatten som värmeproduktion. Detta görs genom att man använder en procentandel pVV på byggnadsnivå som anger hur stor del av årsförbrukningen som är varmvatten.

Formel:

Fkorr	Normalårskorrigerad förbrukning
F	Verklig förbrukning
NÅGD	Normalår graddagar (eller energiindex)
GD	Utfall graddagar aktuell period (eller energiindex)
VVGD	Klimatoberoende behov mätt i graddagar
pVV	Procentandel klimatoberoende förbrukning (anges på byggnad)
Fkorr	F * (NÅGD + VVGD) / (GD + VVGD)
VVGD	Motsvarighet VV till värmebehov
TotGD	VVGD + NÅGD

För att kunna räkna ut VVGD som behövs i formeln för normalårskorrigering så räknas denna ut enligt nedanstående formel

	= NA(31) + OVV/(1 - OVV)	
VVGD		
pVV * NÅGD	= (1 - pVV)*VVGD	
pVV * (VVGD + NÅGD)	= VVGD	
pVV * TOTgd	= VVGD	

Ett räkneexempel:

Bromma har normalår för energiindex på 4638. Om man använder pVV = 28 % så blir VVGD = 4638 * 0.28 /(1 - 0,28) = 1803,7

Systemet kompenserar sedan på månadsnivå. Antalet VVGD räknas ut på månadsnivå 1803,7/12 = 150,3 = ca 150

Kompensering görs sedan enligt formeln Fkorr = F * (NÅGD + VVGD) / (GD + VVGD)

Exempelvis så blir normalårskorrigering för september 2009 i Bromma med Energiindex enligt följande:

NÅGDsep = 214, GDsep09 = 131

Om F = 1 MWh Fkorr = 1 * (214 + 150)/(131+150) = 1,295 MWh

]	Typ av dokument	Pärm	Flik	Sida
	Användarhandbok			
				80 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator			ner Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok Rev A			А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum		
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7	

7 Användarhantering

För att lägga till användare krävs att man har tillgång till Admin modulen. I så fall har man en flik som heter "Admin" högst upp i bilden efter lyckad inloggning. Klicka på den och nedanstående bild visas.

KTC		Driftövervakning	Admir	Energist	tatistik
<u>Visa sök</u>	•	Applikationer för nedladdni Följande applikationer kräve	ng. r .NET Framewor	rk v3.5.	
- The Distrikt sommaren		Namn	Version	Datum	
🛞 - 🎆 Distriktet		Manodo Manager	v3.3.6.0	2009-06-26	
Over the second seco		Manodo Draw	v3.3.6.0	2009-06-26	
Applikationer	•				
Administration					
Aktivitetshanteraren					
Versionsnummer					

Figur 64 Adminfliken

Beroende på behörighet så finns det upp till fyra funktioner ner till vänster i fönstret, Applikationer, Administration, Aktivitetshanteraren och Versionsnummer. Här går vi igenom Administration som är till för användarhantering. Efter man klickat på den ser vi bilden nedan. Första fliken är uppgifter om inloggad användare och här kan hon eller han ändra sitt lösenord genom att ange det gamla lösenordet och sedan det nya två gånger (för verifikation).

Om man har flera olika profiler (som talar om hur det ska se ut i Analyser med färger, logga etc.) kan man välja det här. Man kan även välja vilket språk som ska användas för den aktuella användaren genom att välja här. Ett alternativt språk finns också att välja som används om det skulle visa sig att en översättning saknas på något ställe.

Glöm inte att klicka på knappen "Spara" för att spara dina uppgifter till databasen för Analyser.

]	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Anvandarhandbok				
					81 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator			ner F	Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok Rev A				A	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

Min Information	Användarhantering	Kund	er Nodtyper
— Inställningar			
Namn:	John Doe	*	
Gammalt lösenord:			
Nytt lösenord:		_	
Bekräfta lösenord:		_	
Väli profil:	Använd standardprofilen>		•
Språk:	Swedish - Sweden	•	-
Alt. språk:	English - United States		- -
Spara			

Figur 65 Min information

Min Information	Användarhanterin	G Kunder	Nodtyper			
Användare Användargrupper						
Eagg till ny						
Namn	Login	Användargrupper	Språk	Alt. språk		
Demo 🗸	Y	Y	Y	Y		
Demo Användare	Demo	Demo/Demo,	Swedish – Sweden	Swedish – Sweden		

Figur 66 Användarhantering

Nästa flik är "Användarhantering" (se figur ovan) och här kan man redigera men även lägga till användare av systemet. Filterfunktion finns på alla kolumner för att man lätt ska kunna hitta rätt användare. Klicka på "Lägg till ny" för att skapa en användare och ange minst de fält som har en asterisk (*) vid fältet. Man anger ett initialt lösenord som användaren kan ändra, antingen här på föregående flik eller vid inloggning där det finns en kryssruta för detta ändamål. Välj även språken och eventuellt en profil.

Man måste även välja vilken användargrupp som den nya användaren ska tillhöra. En användargrupp är till för att avgöra vad man får göra, vilken behörighet man ska ha i systemet. För att skapa användargrupper väljer man fliken intill som heter "Användargrupper". Här visas befintliga användargrupper till vänster och till höger visas vilken roll gruppen har för de olika delarna i Analyser.

	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					82 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator			ner F	lev.	•
Analyser 3.5 Användarhandbok Rev A				A	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

Roller f	ör grupp	: Användaregrupp			
				9	Uppdatera
	Applikat	ion / Modul		Roll	
\odot	Manodo	Server		Användare	/
	>	Manodo Scada		-Inget-	1
	\odot	Manodo Analyser 3		Användare	1
		Admin mätare	Använd	lare	1
	Admin budget		Använd	lare	1
		Admin fastigheter	Använd	dare) ~ ×
		Förbrukning	<inge Gäst</inge 	t>	1
		Mätaravläsning	Använ	Idare	/
		Rapporter	Fastig	hetsskötare hållsingeniör	1
		Översikt	Använ	idargrupp-admin	1
		Admin klimatdata	Kund-	admin	1
		Admin kostnad	Super	Admin	1
		Admin övrigt	Utveck	klare	10

Figur 67 Behörigheter för vald användargrupp och för Analyser 3

Under "Manodo Server" finns det ett antal produkter. Det är beroende på vilka produkter man har licens för Genom att klicka på pilarna till vänster kan man öppna upp/stänga respektive del i trädet av behörigheter.

Om man vill ange samma behörighet för alla underliggande väljer man behörighet på den överliggande nivån. På varje nivå kan man välja bland ett antal typer av behörigheter (se figur ovan). Det finns hög flexibilitet i Analyser. En användargrupp kan exempelvis ha behörigheten "Gäst" på en nivå och "Fastighetsskötare" på en annan nivå.

För att redigera en behörighet klickar man på pennan ut till höger \checkmark . När man klickar på den gröna bocken \checkmark så sparas valet. Om man ångrar sig och inte vill spara en ändring kan man klicka på det röda krysset X.

]	Typ av dokument	Pärm	Flik		Sida
	Användarhandbok				
					83 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner	Rev.	
Analyser 3.5 Användarhandbok Rev A				А	
Framtagen av	Reviderad av	Datum			
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7		

7.1 Användarhantering (egen installation)

7.1.1 Defaultkund

7.1.2 Lägga till kund

8 Versionsinformation

Analyser 3.5

Nedan listas de större punkter som förändrats sen tidigare versioner.

Generellt (Manodo Server)

- Stöd för webläsare IE10, Firefox, Safari och Chrome.
- Konfigurerbara databasnamn för ManodoDB3 och ManodoScada3
- Optimerad prestanda för webgränssnitt.
- Förbättringar av användarhantering i portalen
- (Buggrättningar)

Specifikt för Analyser

- Optimerad funktion för beräkning av kostnader
- Förbättrade listvyer. Möjligheter att se max och min timförbrukning.

	Typ av dokument	Pärm	Flik	Sida
	Användarhandbok			
				84 (84)
Dokumentnamn/Adress i dator		Dokumentnumn	ner Rev.	•
Analyser 3.5 Användarhandbok Rev A			A	
Framtagen av	Reviderad av	Datum		
Gunnar Åberg	Mats-Johan Sterner	2014-12-1	7	

9 Revisionshistoria

Revision	Datum	Beskrivning	Sign
J	2009-08-31	Omarbetat kapitel 6.1 som beskriver estimering	GÅ
К	2009-09-15	Ändrat beskrivning av förbrukningsmodulen. Nya funk- tioner för att jämföra med budget, ta bort m ² knapp utgår	GÅ
L	2009-10-13	Lagt till text om beräkning av normalårskorrigering	GÅ
Μ	2010-03-25	Justeras text om "Admin Mätare"	GÅ
Ν	2010-04-16	Justerat text samt stavningskontroll	MT
N3	2010-05-28	Justerat text samt bytt bilder	MT
N4	2010-06-29	Mer information angående listvyer	MT
N5	2010-07-15	Lagt till användarhantering	MT
N6	2010-07-22	Rapportbeskrivningar, bild för koppling mätare och tariff samt diverse små justeringar	MT
N6O	2010-09-02	Strukturförändring samt bildjusteringar	MT
N7	2011-02-25	Justerad formel för graddagsberäkning	GÅ
3.4 A	2012-03-19	Inlagd tabell med användarrättigheter och moduler	GÅ
3.4 A	2012-03-09	Korrigerad beskrivning av Värmerapport 2	GÅ
3.4 A	2012-03-23	Korrigerad beskrivning av kap. 5.9.8.	GÅ
3.4 A	2012-05-10	Uppdaterad budgetbeskrivning.	GÅ
3.4 B	2012-09-27	Admin övrigt-delen uppdaterad ang. rapportpaket	MJS
3.5 A	2014-01-17	Uppdaterat allmänt för att motsvara version 3.5 bl. a Webbläsarinfo Listvyinfo Användarhantering Nyttor Releaseinformation 	MJS